



Philips Ultinon Pro9100
z ekskluzywną
samochodową diodą LED
Lumileds

LED-HL [~H1]

Światło jaśniejsze do 350%
Chłodne białe światło
Diody LED Lumileds TopContact

LUM11258U91X2

Przełomowa technologia LED dla pasjonatów jazdy

Oryginalna wydajność dla motoryzacji

Philips Ultinon Pro9100 wyznacza nowy standard w dziedzinie modernizacji żarówek LED. Nawet o 350% jaśniejsze*, bielsze światło zapewnia optymalną wydajność, a kompaktowa konstrukcja ułatwia dopasowanie do większości pojazdów.

Jakość wymagana przez samochody

- Trwałość, która jest wymogiem współczesnych kierowców

Wydajność na lata

- Dłuższy okres eksploatacji — do 5000 godzin

Najlepsza w swojej klasie linia odcięcia

- Oświetlaj dokładnie to na drodze, czego potrzebujesz.

Doskonała widoczność i wysokiej klasy styl

- Światło jaśniejsze do 350%
- Temperatura barwowa do 5800 kelwinów zapewnia chłodne białe światło

Optymalna konstrukcja zapewnia idealne dopasowanie

- Szersze zastosowanie dzięki zgodności z napięciem 12–24 V
- Wysoka kompatybilność elektryczna z większością pojazdów

PHILIPS

z ekskluzywną samochodową diodą LED Lumileds
LED-HL [~H1] Światło jaśniejsze do 350%, Chłodne białe światło, Diody LED Lumileds TopContact

LUM11258U91X2

Zalety

Światło jaśniejsze do 350%

Nowe żarówki samochodowe Philips Ultinon Pro9100 zapewniają wyjątkową widoczność, której potrzebujesz podczas jazdy. Dzięki ulepszonemu łąčeniu diod LED i drobiazgowemu dopracowaniu produktu zapewniają one spójne światło, które jest nawet o 350% jaśniejsze niż minimalna wymagania prawne dla żarówek halogenowych. Ich optymalne spektrum światła sprawia, że znaki drogowe są lepiej widoczne. Lepsza widoczność, szybsza reakcja!

Do 5800 kelwinów

Ciesz się równowagą między praktycznością i wydajnością. Philips Ultinon Pro9100 ma temperaturę barwową do 5800 K, sprawdzoną wśród producentów oryginalnego sprzętu, aby zmaksymalizować komfort widzenia podczas jazdy nocą. Zmniejsza to ryzyko zmęczenia oczu, dzięki czemu jazda w ciemności jest bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Świeć dokładnie tam, gdzie potrzebujesz

Dzięki doskonałemu położeniu chipów LED w Philips Ultinon Pro9100 światło pada dokładnie tam, gdzie jest potrzebne, nie oślepiając kierowców nadjeżdżających pojazdów. Nasze żarówki są również wyposażone w funkcję SafeBeam, która zapewnia najlepszą możliwą do wykorzystania i nieoślepiającą wiązkę światła. Jedź bezpiecznie z Philips Ultinon Pro9100.

Kompatybilność elektryczna

Źródła światła LED retrofit i żarówki halogenowe różnią się między sobą pod względem mocy, składu i zużycia energii. Wymiana żarówek halogenowych na inne źródła światła LED może powodować problemy, takie jak migotanie światła. Żarówki Philips Ultinon Pro9100 w większości pojazdów nie wymagają dodatkowych adapterów**, aby wyeliminować migotanie. Natychmiast działają one w

instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniając stałą wiązkę światła i temperaturę barwową. ** W niektórych rzadkich przypadkach, aby całkowicie wyeliminować migotanie, może być konieczne zastosowanie dodatkowego adaptera CANbus.

Uniwersalne zastosowanie dzięki zgodności z napięciem 12–24 V

Żarówki Philips Ultinon Pro9100 są zgodne z instalacjami elektrycznymi 12 V i 24 V, dzięki czemu nadają się do większości typów pojazdów.

Żywotność do 5000 godzin

Zależy Ci na jasnym i stylowym oświetleniu głównym, ale nie chcesz stale wymieniać przepalonych żarówek. To główna słabość tradycyjnego oświetlenia — im mocniejsze światło, tym krótszy okres eksploatacji. Przy większej intensywności źródła światła LED są o wiele trwalsze, a oświetlenie główne Philips Ultinon Pro9100 charakteryzuje się doskonałą trwałością. Dzięki takim elementom jak systemy zarządzania ciepłem AirBoost i AirCool ich okres eksploatacji wynosi nawet 5000 godzin.

Wytrzymałość na potrzeby współczesnych kierowców

Żarówki Philips Ultinon Pro9100 mają certyfikat stopnia ochrony IP55, co oznacza ochronę przed wnikaniem kurzu oraz odporność na zachlapania, a także są zgodne z normami EMI, spełniając normy branżowe w zakresie zakłóceń elektromagnetycznych. Precyzyjnie zaprojektowane, aby sprostać surowym wymaganiom nowoczesnego stylu użytkowania pojazdów, zapewniają trwałość, która jest wymogiem współczesnych kierowców. Ich codzienne działanie zwiększa pewność siebie za kierownicą i zapewnia jaśniejsze, spójne światło podczas podróży.

Dane techniczne

Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Jaśniejsze światło
- Najważniejsza cecha produktu: Światła LED klasy samochodowej, Lumileds TopContact LED, technologia AirBoost

Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe
- Podstawa: P14,5s
- Oznaczenie: LED H1 11258 U91 X2
- Homologacja ECE: NIE
- Seria: Ultinon Pro9100
- Cechy techniczne: Technologie AirBoost, SafeBeam
- Technologia: LED
- Typ: LED-HL [~H1]

Czas eksploatacji

- Trwałość: 5000 godzin

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 5800 K
- Lumeny [lm]: 1500

Charakterystyka elektryczna

- Napięcie: 20 V
- Moc: 13,2 W

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 11258U91X2
- Kod zamówienia: 01862594

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: X2
- EAN1: 8719018018625
- EAN3: 8719018018632

Informacje o zapakowanym produkcie

- Długość: 15.2 cm
- Szerokość: 7 cm
- Wysokość: 18.9 cm
- Waga netto na sztukę: 70 g
- Ilość w opakowaniu: 2 szt.
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 4 opakowania
- Waga brutto opakowania jednostkowego: 380

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 32.5 cm
- Szerokość: 22 cm
- Wysokość: 19.1 cm
- Waga brutto [kg]: 2



Data wydania 2023-10-14

Wersja: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* W porównaniu do minimalnych wymagań prawnych dla żarówek halogenowych.

** W niektórych rzadkich przypadkach, aby całkowicie wyeliminować migotanie, może być konieczne zastosowanie dodatkowego adaptera CANbus.