



Philips Ultinon Pro3100 SI  
Signallyskilde

**LED-RED [~P21W]**

Antal lyskilder: 2  
12 V, intenst rødt lys  
Avanceret system til køretøjer

**11498RU31B2**

## Skil dig ud fra mængden

Holdbar og dynamisk LED-signalering

Hvis du vil køre med stil, skal du opgradere til Philips Ultinon Pro3100 LED rød [~P21W] til dit bremse- og bagtågelys. De er kraftige, intenst røde og ser godt ud, så du kan signalere sikkert og stilfuldt.

### **Klart LED-lys**

- Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning

### **Enkel plug-and-play-udskiftning**

- Nem at montere og kompatibel med de fleste køretøjer
- Let at montere på dit køretøj

### **God lysfordeling**

- Optimeret til forbedret synlighed

### **Lang brugstid**

- Stabile langtidsholdbare LED-lyskilder

### **Overlegent udsyn for sikker kørsel**

- Øjeblikkelige sikkerhedsoplysninger til andre chauffører

**PHILIPS**

# Specifikationer

## Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Forvandl dine lyskilder
- Produktoplysning: ECE rød farve, Polaritetsfri, Nem at installere

## Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Bremselys og tågebaglys
- Base: BA15s
- Betegnelse: LED-Red [-P21W]
- ECE-godkendelse: NO
- Sortiment: Ultinon Pro3100
- Teknologi: LED
- Type: LED-Red [-P21W]

## Levetid

- Levetid: 3000 timer

## Lyskarakteristika

- Lumen: 65
- Farvetemperatur: Rød

## Elektriske karakteristika

- Effekt: 1,73 W
- Spænding: 12 V

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11498RU31B2
- Ordrekode: 02188530

## Emballagedata

- EAN1: 8719018021885
- EAN3: 8719018021892
- Emballagetype: B2

## Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 9.5 cm
- Bredde: 1.5 cm
- Højde: 13.5 cm
- Pakkeantal: 2
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10

## Emballageoplysninger

- Længde: 14.2 cm
- Bredde: 12.1 cm
- Højde: 10.3 cm
- Bruttovægt pr.del: 0.49 kg

# Vigtigste nyheder

## Klare og levende signaler

Det er afgørende for din sikkerhed, at du signalerer, at køretøjet skal til at bevæge sig. For at undgå kollisioner skal andre vide, hvad du foretager dig, uanset om det drejer sig om at bakke, manøvrere, dreje eller stoppe. Og når dårligt vejr reducerer sigtbarheden, er tydelig og dynamisk signalering endnu vigtigere. Som stop- og tågebaglys giver Philips Ultinon Pro3100-signallyskilder dig den ydeevne, du har brug for, så andre bilister kan få ekstra tid til at reagere. Opgrader din udvendige belysning til en mere intens rød. Vis din gode stil med Philips udvendige LED-signallys.

## God lysfordeling

Philips Ultinon Pro3000 LED-lyskildernes udvendige belysningsvinkel er designet til en mere intelligent lysfordeling for at projicere det udvendige signaleringslys derhen, hvor du har brug for det (uanset om det er bak-, stop- eller signallys). Med vidvinkel og ensartet lys kan du ikke blot se mere af vejen, men andre bilister kan også se mere af dig.

## Langtidsholdbar LED-belysning

Du vil have klart og stilfuldt lys, men du vil ikke blive ved med at udskifte defekte pærer. Det er en stor svaghed ved konventionelle signallys – jo kraftigere lyset er, jo kortere levetid. LED'er holder meget længere og med samme lysintensitet. Philips Ultinon Pro3100 LED-lys er ekstremt holdbare med deres levetid på 3.000 timer, hvilket er op til 9 gange så lang levetid som almindelige P21W-signallyskilder (Philips P21W 12 V). Hvis du udskifter din konventionelle P21W med Philips Ultinon Pro3100 LED-lys, undgår du at skulle udskifte dem flere gange i fremtiden, så du sparer penge og tid.

## Klar, parat, monteret!

Nyd plug-and-play-oplevelsen: Philips Ultinon Pro3100 leveres med standardhætter, så udskiftning foregår nemt og hurtigt.

## Polaritetsfrit design

Nyd plug-and-play-oplevelsen: Philips Ultinon Pro3100 leveres med polaritetsfrit design, så du ikke behøver at bekymre dig om polariteten under monteringen. Det vil spare dig tid og gøre monteringen nemmere.

## Teknologi, der tænder med det samme

Sammenlignet med glødepærer lyser Philips Ultinon Pro3100 LED'er øjeblikkeligt op for at sikre, at andre chauffører kan reagere hurtigere, så du er mere sikker.



Udgivelsesdato  
2023-10-15

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkraft.