



Philips Ultinon Pro3100 SI
Lampadina di segnalazione

LED-White[~W5W]

Numero di lampadine: 2
12 V, effetto luce diurna 6500 K
Sistema innovativo per
l'automotive

11961CU31B2

Distinguiti dalla massa

Luci di segnalazione LED luminose e di lunga durata

Per guidare con stile, passa alle luci LED di posizione, per l'illuminazione dell'abitacolo e della targa*
Philips Ultinon Pro3100 [~W5W]. Offrono una luminosità da 6500 K alla luce diurna e hanno un aspetto elegante in modo che tu possa indicare agli altri la tua posizione in tutta sicurezza e con stile.

Luci LED brillanti

- Segnala la tua intenzione con una luce da esterni più luminosa

Semplice sostituzione plug-and-play

- Installazione semplice e compatibilità con la maggior parte dei veicoli

Buona distribuzione della luce

- Ottimizzate per una migliore visibilità

Prestazioni durature

- Illuminazione LED di lunga durata

PHILIPS

Lampadina di segnalazione

LED-White [W5W] Numero di lampadine: 2, 12 V, effetto luce diurna 6500 K, Sistema innovativo per l'automotive

Specifiche

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Trasforma le tue luci
- Panoramica del prodotto: Luminosità elevata, Facile da installare

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Luci interne, luci di posizione/ parcheggio anteriori, luci cruscotto, luce vano portaoggetti, luci bagagliaio e targa, terza luce di stop, indicatori di posizione
- Base: W21x9.5d
- Nome: LED-White [W5W]
- Omologazione ECE: NO
- Gamma: Ultinon Pro3100
- Tecnologia: LED
- Tipo: LED-White [W5W]

Durata

- Durata: 3.000 ore

Caratteristiche luce

- Lumen: 56
- Temperatura di colore: 6500 K

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 0,74 W
- Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 11961CU31B2
- Codice per l'ordine: 02182330

Dati confezione

- EAN1: 8719018021823
- EAN3: 8719018021830
- Tipo di confezione: B2

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 9.5 cm
- Larghezza: 1.5 cm
- Altezza: 13.5 cm
- Quantità confezione: 2
- Ordine minimo (per i professionisti): 10

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 14.2 cm
- Larghezza: 12.1 cm
- Altezza: 10.3 cm
- Peso lordo per pezzo: 0.49 Kg

11961CU31B2/10

In evidenza

Segnalazioni chiare e luminose

Scegli le nostre lampadine LED Philips Ultinon Pro3100 di colore bianco brillante per visibilità e stile superiori sia in auto, sia sulla targa e per le luci di posizione. Luminose ed eleganti, trasformeranno la tua esperienza di guida. Sia che tu stia cercando il telefono caduto, che i passeggeri desiderino leggere o che tu voglia individuare il percorso migliore per arrivare a destinazione, ora potrai approfittare di una luce per l'abitacolo brillante e delicata per gli occhi. Inoltre queste lampadine eleganti doneranno alla targa un aspetto accattivante. Crea uno stile d'impatto con le luci di segnalazione esterne LED Philips.

Buona distribuzione della luce

Sia che si tratti di lampadine da lettura, del vano portaoggetti, del bagagliaio o della targa, i LED Philips Ultinon Pro3100 offrono una distribuzione uniforme della luce. L'ampio angolo di illuminazione assicura la proiezione della luce dove serve.

Illuminazione a LED di maggiore durata

Desideri luci brillanti ed eleganti, ma non vuoi sostituire continuamente le lampadine che si bruciano? Questo è il problema principale delle luci di segnalazione tradizionali: maggiore è la potenza, minore sarà la durata. A parità di intensità luminosa, i LED durano molto più a lungo. Le luci LED Philips Ultinon Pro3100 sono estremamente durevoli, con un ciclo di vita di 3.000 ore, fino a 2 volte superiore rispetto alle tradizionali lampadine di segnalazione W5W (Philips W5W 12 V). La sostituzione delle tradizionali luci W5W con le lampadine LED Philips Ultinon Pro3100 evita molteplici sostituzioni e un risparmio di tempo e denaro in futuro.

Pronti, partenza, installati!

Goditi l'esperienza plug-and-play: le lampadine Philips Ultinon Pro3100 sono dotate di attacco standard per una sostituzione facile e veloce.



Data di rilascio
2023-10-15

Versione: 2.2.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* È responsabilità dell'utente utilizzare le lampadine LED retrofit in modo conforme ai requisiti legali applicabili.