



Philips Ultinon Pro3100 SI  
Lâmpada de luzes de  
sinalização

**LED-White [~W16W]**

Número de lâmpadas: 1  
12V, efeito de luz diurna de  
6000 K  
Sistema automóvel avançado

**11067CU31B1**

## Destaque-se da multidão

Iluminação LED para sinalização duradoura e vibrante

Para uma condução com estilo, atualize para as luzes traseiras de nevoeiro e luzes de sinalização de marcha-atrás brancas Philips Ultinon Pro3100 LED [~W16W]. São elegantes e brilhantes, para que possa sinalizar em segurança e com estilo.

### **Visibilidade superior para uma condução mais segura**

- Informações de segurança instantâneas para outros condutores

### **Desempenho duradouro**

- Iluminação LED resistente e de longa duração

### **Substituição plug-and-play simples**

- Instalação fácil, compatível com a maioria dos veículos
- Fácil de instalar no seu veículo

### **Luzes LED brilhantes**

- Sinalize a sua intenção com uma iluminação exterior mais brilhante

### **Boa distribuição da luz**

- Otimizada para maior visibilidade

# PHILIPS

## Lâmpada de luzes de sinalização

LED-White [W16W] Número de lâmpadas: 1, 12V, efeito de luz diurna de 6000 K, Sistema automóvel avançado

# Especificações

### Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Transforme as suas luzes
- Destaque do produto: Alta luminosidade, Sem polaridade, Fácil de instalar

### Descrição do produto

- Aplicação: Luzes traseiras de nevoeiro e de marcha-atrás
- Encaixe: W21x9.5d
- Designação: LED-White [W16W]
- Homologação ECE: NÃO
- Alcance: Ultinon Pro3100
- Tecnologia: LED
- Tipo: LED-White [W16W]

### Vida útil

- Vida útil: 3000 horas

### Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 160
- Temperatura da cor: 6000 K

### Caraterísticas elétricas

- Potência: 1,8 W
- Voltagem: 12 V

### Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 11067CU31B1
- Código de encomenda: 02204230

### Dados da embalagem

- EAN1: 8719018022042
- EAN3: 8719018022059
- Tipo de embalagem: B2

### Informação do produto embalado

- Comprimento: 9.5 cm
- Largura: 1.5 cm
- Altura: 13.5 cm
- Quantidade na embalagem: 2
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10

### Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 14.2 cm
- Largura: 12.1 cm
- Altura: 10.3 cm
- Peso bruto por unidade: 0.49 kg

11067CU31B1/10

# Destques

### Sinalização brilhante e vibrante

A sinalização do movimento pretendido do seu veículo é vital para a sua segurança. Para evitar colisões, as outras pessoas precisam saber o que vai fazer, quer seja marcha-atrás, manobras, virar ou parar. Quando o mau tempo reduz a visibilidade, a sinalização brilhante e vibrante é ainda mais crucial. As luzes de sinalização Philips Ultinon Pro3100 proporcionam-lhe o desempenho de que necessita: como luzes de marcha-atrás, iluminam a área imediatamente atrás do seu automóvel ou motociclo (quanto mais conseguir ver, mais seguro estará), como luzes de nevoeiro traseiras, proporcionam aos outros condutores um tempo adicional essencial para reagir aos seus movimentos.

### Boa distribuição da luz

A gama de iluminação exterior Philips Ultinon Pro3000 LED foi concebida para uma distribuição inteligente da luz de modo a assegurar que a luz de sinalização é projetada para onde precisa (seja marcha-atrás, travagem ou sinalização). Com uma luz uniforme e de ângulo amplo, além de conseguir ver melhor a estrada, os outros condutores também o conseguem ver melhor.

### Iluminação LED de longa duração

Quer luzes brilhantes e elegantes, mas não quer continuar a substituir lâmpadas fundidas. Esta é uma das principais fraquezas das luzes de sinalização convencionais: quanto mais potente for a luz, menor será a sua vida útil. Com a mesma intensidade de luz, os LED duram muito mais tempo. As lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3100 são extremamente duráveis, com uma vida útil de 3000 horas, até 4 vezes a vida útil das lâmpadas W16W de luzes de sinalização convencionais (Philips W16W, 12 V). A substituição das suas lâmpadas W16W convencionais por lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3100 evitará a necessidade de várias substituições no futuro, poupando-lhe tempo e dinheiro.

### Instalação rápida e fácil!

Desfrute da experiência plug-and-play: as lâmpadas Philips Ultinon Pro3100 dispõem de casquilhos padrão, pelo que a substituição é rápida e fácil.

### Design sem polaridade

Desfrute da experiência plug-and-play: as lâmpadas Philips Ultinon Pro3100 são fornecidas com um design sem polaridade, para que não tenha de se preocupar com a polaridade durante a instalação. Isto irá poupar-lhe tempo e facilitar a instalação.

### Tecnologia de acendimento instantâneo

Em comparação com as lâmpadas incandescentes, as Philips Ultinon Pro3100 LED acendem instantaneamente para garantir que os outros condutores reagem mais rapidamente, mantendo-o seguro.



Data de publicação  
2023-10-16

Versão: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.