



Philips Ultinon Pro3100 SI  
Luz LED elegante

Tipo de lâmpada: P21W

12V, efeito de luz diurna de  
6000 K  
Sistema automóvel avançado  
Garantia de 2 anos

11498CU31B2

## Destaque-se da multidão

Iluminação LED para sinalização duradoura e vibrante

Para uma condução com estilo, atualize para as luzes traseiras de nevoeiro, luzes de travagem e luzes de sinalização de marcha-atrás brancas Philips Ultinon Pro3100 LED [~P21W]. São elegantes e brilhantes, para que possa sinalizar em segurança e com estilo.

### Luzes LED brilhantes

- Sinalize a sua intenção com uma iluminação exterior mais brilhante

### Substituição plug-and-play simples

- Instalação fácil, compatível com a maioria dos veículos
- Fácil de instalar no seu veículo

### Boa distribuição da luz

- Otimizada para maior visibilidade

### Desempenho duradouro

- Iluminação LED resistente e de longa duração

### Visibilidade superior para uma condução mais segura

- Informações de segurança instantâneas para outros condutores

# PHILIPS

Luz LED elegante

Tipo de lâmpada: P21W 12V, efeito de luz diurna de 6000 K, Sistema automóvel avançado, Garantia de 2 anos

11498CU31B2/10

## Especificações

### Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Transforme as suas luzes
- Destaque do produto: Alta luminosidade, Sem polaridade, Fácil de instalar

### Descrição do produto

- Aplicação: Luzes de marcha-atrás, indicadores de mudança de direção dianteiros e traseiros, luzes de travagem, luzes de nevoeiro traseiras
- Encaixe: BA15s
- Designação: LED-White [~P21W]
- Homologação ECE: NÃO
- Alcance: Ultinon Pro3100
- Tecnologia: LED
- Tipo: LED-White [~P21W]

### Vida útil

- Vida útil: 3000 horas

### Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 190
- Temperatura da cor: 6000 K

### Caraterísticas elétricas

- Potência: 2,2 W
- Voltagem: 12 V

### Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 11498CU31B2
- Código de encomenda: 02186130

### Dados da embalagem

- EAN1: 8719018021861
- EAN3: 8719018021878
- Tipo de embalagem: B2

### Informação do produto embalado

- Comprimento: 9.5 cm
- Largura: 1.5 cm
- Altura: 13.5 cm
- Quantidade na embalagem: 2
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10

### Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 14.2 cm
- Largura: 12.1 cm
- Altura: 10.3 cm
- Peso bruto por unidade: 0.49 kg

## Destques

### Sinalização brilhante e vibrante

A sinalização do movimento pretendido do seu veículo é vital para a sua segurança. Para evitar colisões, as outras pessoas precisam saber o que vai fazer, quer seja marcha-atrás, manobras, virar ou parar. Quando o mau tempo reduz a visibilidade, a necessidade de sinalização brilhante e vibrante torna-se ainda maior. As luzes de sinalização Philips Ultinon Pro3100 proporcionam-lhe o desempenho de que necessita: como luzes de marcha-atrás, iluminam a área imediatamente atrás do seu automóvel ou motociclo, como luzes de travagem e luzes de nevoeiro traseiras, proporcionam aos outros condutores um tempo adicional essencial para reagir aos seus movimentos.

### Boa distribuição da luz

A gama de iluminação exterior Philips Ultinon Pro3000 LED foi concebida para uma distribuição inteligente da luz de modo a assegurar que a luz de sinalização é projetada para onde precisa (seja marcha-atrás, travagem ou sinalização). Com uma luz uniforme e de ângulo amplo, além de conseguir ver melhor a estrada, os outros condutores também o conseguem ver melhor.

### Iluminação LED de longa duração

Quer luzes brilhantes e elegantes, mas não quer continuar a substituir lâmpadas fundidas. Esta é uma das principais fraquezas das luzes de sinalização convencionais: quanto mais potente for a luz, menor será a sua vida útil. Com a mesma intensidade de luz, os LED duram muito mais tempo. As lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3100 são extremamente duráveis, com uma vida útil de 3000 horas, até 9 vezes a vida útil das lâmpadas P21W de luzes de sinalização convencionais (Philips P21W, 12 V). A substituição das suas lâmpadas P21W convencionais por lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3100 evitará a necessidade de várias substituições no futuro, poupando-lhe tempo e dinheiro.

### Instalação rápida e fácil!

Desfrute da experiência plug-and-play: as lâmpadas Philips Ultinon Pro3100 dispõem de casquilhos padrão, pelo que a substituição é rápida e fácil.

### Design sem polaridade

Desfrute da experiência plug-and-play: as lâmpadas Philips Ultinon Pro3100 são fornecidas com um design sem polaridade, para que não tenha de se preocupar com a polaridade durante a instalação. Isto irá poupar-lhe tempo e facilitar a instalação.

### Tecnologia de acendimento instantâneo

Em comparação com as lâmpadas incandescentes, as Philips Ultinon Pro3100 LED acendem instantaneamente para garantir que os outros condutores reagem mais rapidamente, mantendo-o seguro.



Data de publicação  
2024-09-30

Versão: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.