

Philips Auto-Wash  
Robot kiểu dáng mỏng R6  
Dòng 6000

### Tự làm sạch sâu

Tự làm sạch sâu 90 giây  
Công nghệ làm sạch sâu  
Hút và lau mạnh mẽ

XU6500/82



## Robot giặt giẻ tự động với công nghệ làm sạch sâu

### Tự giặt giẻ siêu sạch

Vừa hút vừa lau, giặt giẻ và sấy khô tự động. Điều hướng bằng hệ thống laser LDS, lập bản đồ hiệu quả và ngăn chứa nước tích hợp 4,5 lít, thiết kế siêu mỏng tiết kiệm không gian tối đa

#### Khả năng làm sạch sâu

- Hệ thống sóng siêu âm có thể nhận biết thảm và tăng lực hút
- Loại bỏ vết bẩn nhờ bông lau đĩa đôi tốc độ cao
- Quét, cuộn, hút và lau, làm sạch sàn hiệu quả

#### Điều hướng thông minh trong không gian ma trận

- Điều hướng bằng laser LDS, định vị chính xác và lập bản đồ
- Chông va chạm kép & cảm biến hồng ngoại, tránh chướng ngại vật

#### Vệ sinh thông minh, tiện lợi hơn

- Philips Smart Home APP có nhiều chế độ làm sạch cá nhân khác nhau
- Trạm sạc kiểu dáng siêu mỏng, tiết kiệm không gian và dễ sử dụng

#### Bàn lau tự làm sạch sâu

- Tự giặt bông lau trong 5 bước, tự động giặt, sấy khô trong 90 giây
- Tần suất giặt giẻ 3 mức tăng hiệu quả làm sạch
- Tự sấy bông lau khô nhanh, loại bỏ ẩm và mùi hôi

# PHILIPS

## Robot kiểu dáng mỏng R6 Dòng 6000

Tự làm sạch sâu Tự làm sạch sâu 90 giây, Công nghệ làm sạch sâu, Hút và lau mạnh mẽ

# Các thông số

### Đầu hút và phụ kiện

- Phụ kiện khác: 1 Máy chủ nhận, 2 Bàn lau, 1 Lõi lọc, 1 Bộ chuyển đổi Adventitia, 1 Chổi chổi ngồi đặng sau xe, 1 Chổi cạnh nhân, 1 Chổi cuộn, 1 Giới thiệu

### Khối lượng và kích thước

- Trọng lượng thực: 13kg
- Trọng lượng thô: 15kg
- Kích thước sản phẩm (thân máy/trạm cơ sở): 352,8\*340,6\*98mm/401\*373\*455mm

### Chức năng

- Dung lượng pin: 5000mAh
- Kiểu pin: Pin lithium

- Thời gian sử dụng chế độ chung: 150 phút
- Thời gian sạc: 5,5 giờ
- Điện áp hoạt động của pin: 14,4V
- Công suất định mức của máy chủ: 36W
- Công suất định mức của trạm cơ sở: 48W
- Tốc độ chổi cuộn: 1200 vòng/phút
- Sức hút: 600Pa/1000Pa/1500Pa/2700Pa, Độ ồn: ?65dB

### Tính tiện lợi

- Ngăn chứa nước làm sạch: 4,5 lít
- Ngăn chứa nước thải: 5,5 lít
- Hộp chứa bụi: 400ml

XU6500/82

# Những nét chính

### Tự làm sạch hiệu quả trong 90 giây

Tự động giặt bông lau với năm bước hiệu quả: làm ướt bông lau, chà sâu, chà nhiều lần, vắt nước bẩn, sấy khô nhanh, chỉ 90 giây bông lau sạch như mới

### Bông lau xoay siêu tốc

Bông lau đĩa đôi tốc độ cao 120 vòng/phút\*4 giúp lau sàn sạch bóng từng góc ngách, mô phỏng thao tác lau bằng tay với lực ma sát hướng xuống 6N\*, giúp loại bỏ hiệu quả các vết bẩn cứng đầu.

### Tần suất giặt giẻ 3 mức

Tần suất tự giặt bông lau 3 mức, tự điều chỉnh khu vực lau, điều chỉnh riêng theo mức độ bẩn của sàn nhà.

### Điều hướng bằng laser LDS

Điều hướng bằng laser LDS, lập bản đồ bao phủ toàn bộ 360 độ, có thể được xây dựng tương ứng ở nhiều tầng và nhiều phòng. Định vị chính xác đến từng centimet, không bao giờ bị lạc ngay cả trong bóng tối.

### Tự sấy bông lau khô nhanh

Sau khi tự giặt bông lau, quạt DC tốc độ cao 3700 vòng/phút\*1, lưu lượng gió 11500 lít/giờ, giúp bông lau khô nhanh chóng, ngăn ẩm và mùi hôi, sạch sẽ.

### Hệ thống chống va chạm kép

Hệ thống bảo vệ chống va chạm kép với ba bộ cảm biến hồng ngoại, nhận dạng chạm nhẹ không làm hư hại đồ đạc, đồng thời giảm va chạm và hư hỏng hằng ngày cho robot.

### Quét, cuộn, hút và lau

Chổi bên xoay với tốc độ không đổi để thu gom bụi, chổi chính xoắn ốc cuộn lên trên để thu gom bụi, lực hút 2700 Pa\*2 hút bụi nhanh và bông lau đĩa đôi chà sạch tốc độ cao.

### Trạm sạc kiểu dáng siêu mỏng

Ngăn chứa nước sạch và nước thải tích hợp cải tiến, bản thân trạm sạc có diện tích chỉ khoảng 0,09 ? \* 5 (không bao gồm độ dốc). Châm thêm nước/đổ nước trên cùng một ngăn chứa nước, dễ dàng cầm bằng một tay để xả nước ra.

### Hệ thống sóng siêu âm thông minh

Hệ thống cảm biến thông minh bằng sóng siêu âm phát hiện môi trường mặt đất theo thời gian thực và robot sẽ không hút bụi trên thảm ở chế độ lau ướt ?Tự động nâng lực hút\* 3 ở chế độ hút thuần túy, hút sâu bụi.

### Chế độ làm sạch được tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân

Làm sạch theo khu vực/làm sạch toàn bộ ngôi nhà, v.v. Nhiều chế độ làm sạch và chiến lược làm sạch có thể được chuyển đổi trong Philips Homerun APP để đáp ứng các nhu cầu làm sạch khác nhau.



Ngày phát hành  
2023-10-30

Phiên bản: 2.2.3

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

\* 1 Dữ liệu được lấy từ phòng thí nghiệm bên ngoài đã được phê duyệt của Philips. Trong quá trình làm khô không khí, tốc độ của quạt DC là 3500 vòng/phút và thể tích không khí là 191,9 lít/phút, 191,9\*60=11514 lít, làm tròn thành 11500 lít. Việc sử dụng thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường khách quan và các yếu tố khác.  
\* 2 2700Pa là áp suất hút tối đa được đo ở chế độ mạnh nhất và có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường khách quan và các yếu tố khác.  
\* 3 Ở chế độ hút thuần túy, robot sẽ tăng áp suất vào lực hút hiện tại sau khi hút trên thảm. Nếu áp suất đã ở mức cao nhất là 2700Pa thì sẽ không tiếp tục tăng nữa.  
\* 4 Ở chế độ lau, tốc độ quay của bông lau là khoảng 120 vòng/phút và áp suất hướng xuống khoảng 6N. Tức là tổng áp suất của hai bông lau là 6N, có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường khách quan và các yếu tố khác.  
\* 5 Trạm sạc dài 434mm, rộng 216mm và 0.434x0.216x0.09 ?