

Philips 3000 series
LED TV subțire

81 cm (32")
HDTV
DVB-T/C/S/S2



32PFL3078K



Divertisment în formă pură

LED TV subțire

Bucură-te de imagini clare și precise cu seria Philips 3008 de televizoare LED cu Digital Crystal Clear. Această serie combină imaginile vii, sunetul extraordinar și un design TV minimalist, la un loc pentru o experiență de vizionare memorabilă.

Controlați partajarea și înregistrarea pe marele ecran

- Funcția Pauză TV și înregistrare USB—puneți pauză și înregistrați-vă programele
- Intrarea PC vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

Aduce divertismentul la viață

- Televizor LED pentru imagini cu un contrast extraordinar
- Perfect Motion Rate (PMR) 100 Hz pentru claritate extraordinară a mișcării
- Digital Crystal Clear pentru îmbunătățirea calității imaginii
- Două intrări HDMI și EasyLink pentru conectivitate integrate
- USB pentru redare multimedia
- Tuner triplu cu DVB-S pentru recepție HD fără păienjeniș de cabluri

PHILIPS

Repere

Funcția Pauză TV și înregistrare USB



Doriți să faceți o pauză și să continuați vizionarea mai târziu? Funcția Pauză înseamnă că nu veți mai fi nevoiți să așteptați (sau să urmăriți) o reclamă vreodată. Doriți să înregistrați transmisiuni TV digitale în direct și să le urmăriți atunci când vreți? Utilizați Ghidul electronic al programelor pentru a găsi programele dvs. preferate și a programa cu ușurință înregistrările. Prin simpla conectare a unui hard disk USB la televizor, transmisiunea va fi memorată convenabil pentru a o putea viziona mai târziu.

Intrare PC

Utilizați-vă televizorul ca monitor. Pur și simplu conectați-vă folosind un cablu/convertor HDMI-DVI și sunteți gata de acțiune.

PMR 100 Hz



Pentru o obține o mișcare a imaginii care să pară precisă, uniformă și naturală, Philips a creat PMR: standardul nostru pentru măsurarea clarității imaginii în mișcare. Perfect Motion Rate este rezultatul combinării procesării video unice, a numărului de cadre pe

secundă și a ratei de reîmprospătare pentru fiecare cadru, a perfecțiunii reglajului de lumină și a tehnologiei cu lumină de fundal. Un număr mai mare de PMR contribuie la obținerea unui contrast mai bun și la o claritatea a mișcării sportive, adică o imagine superioară pentru dvs.

Digital Crystal Clear

Bucurați-vă de imagini extrem de clare indiferent de sursă. Acest pachet de funcții inovatoare reglează și optimizează digital calitatea imaginii din punctul de vedere al contrastului, culorii și definiției.

Televizor LED



Cu iluminare de fundal cu LED-uri, vă puteți bucura de un consum scăzut de energie și de linii frumoase, combinate cu luminozitate crescută, contrast și culori vii. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase, devenind astfel și o alegere mai ecologică.

Două intrări HDMI cu Easylink



Evitați păienjeniișul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video și audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează

semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveți nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

Tuner triplu încorporat

Tunerul digital integrat vă permite să recepționați transmisiile TV prin satelit, digitale terestre și prin antenă fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisiile TV de calitate fără „păienjeniiș” de cabluri.



Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Afișaj: Televizor LED HD
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/C/S/S2
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formate redare muzică: MP3
- Formate redare imagini: JPEG

Interacțiune cu utilizatorul

- Interacțiune wireless: Monitor cu intrare pentru PC
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB
- Ajustări format ecran: 4:3, 14:9, Zoom de 14:9, 16:9, Automat, Cinema, Subtitrare
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Ghid de programe electronic*: Ghid electronic de programe pentru 8 zile

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 8 W
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Dynamic Bass

Enhancement, Control înalte și joase, Egalizator

Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), leșire căști, Intrare audio S/D, leșire audio digitală (coaxială), Conector prin satelit

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <0,15 W
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 36 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: <0,3
- Consum anual de energie: 53 kW h

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport pentru masă, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Certificat de garanție, Manual de utilizare

Dimensiuni

- Lățime aparat: 738 mm
- Înălțime aparat: 454 mm
- Adâncime aparat: 65 mm
- Greutate produs: 6,3 kg
- Lățime aparat (cu suport): 738 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 495 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 196 mm
- Greutate produs (+ suport): 7 kg
- Lățime cutie: 800 mm
- Înălțime cutie: 560 mm
- Adâncime cutie: 150 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9,56 kg
- Compatibil cu suport de perete: 100 x 100 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 4.2.1

EAN: 87 12581 70228 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Înregistrare USB numai pentru canale digitale; înregistrările pot fi limitate de protecția la copiere a transmisiunilor (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.