

Philips Xperion 3000
Pennelykt

100 lm hovedstråle

50 lm spotlight
Batterilevetid: 4 timer (Spot:
6 timer)

LUMX30PENX1



Kvalitetslampe som hjelper deg med å få jobben gjort

Bærbart LED-inspeksjonsverktøy

Den ergonomiske og kompakte Philips Xperion 3000-lommelykten er perfekt for raske inspeksjonsjobber. Den lyser opp det du har foran deg med naturlig hvitt lys, og er enkel å bruke på trange steder.

Naturlig, hvitt LED-lys dobbel modus

- Lyst, øyevennlig lys som passer til daglig bruk
- Lang driftstid i forskjellige lysmoduser

Handy og enkel å bruke

- Batteristatusindikator

Allsidig for håndfri bruk

- Smart, roterbar klemme med sterke magneter og ergonomisk kropp

PHILIPS

Pennelykt

100 lm hovedstråle 50 lm spotlight, Batterilevetid: 4 timer (Spot: 6 timer)

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Bærbart LED-inspeksjonsverktøy

Produktbeskrivelse

- Krok: Standard klemme
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK06
- Kapslingsgrad (IP): IP20
- Magnet: 1 magnet
- Materialer og utførelse: Robust ABS
- Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
- Rettet lys
- Serie: Xperion 3000
- Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler
- Teknologi: LED
- UV-lekkasjedetektor: Nei

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6000 K
- LED-levetid: 10,000 time(r)
- Lysmengde (peker): 50 lumen
- Lysvinkel: 80°
- Lysmengde: 100 lumen

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 1,4 W
- Spenning: 3,7 V
- Batterikapasitet: 800 mAh
- Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 4 timer

- Batteriets driftstid (eco): Opptil 6 timer (spotlys)
- Batteritype: Li-ion-batteri
- Støpseltype: Plugg medfølger ikke
- Ladekabeltype: USB-C-kabel
- Batteriladetid: Opptil 2,2 timer
- Strømkilde: Li-ion-batteri

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: X30PENX1
- Bestillingskode: 02488631

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018024886
- EAN3: 8719018024893

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 18 cm
- Bredde: 5,4 cm
- Høyde: 4 cm
- Antall i pakken / MOQ: 6
- Vekt med batterier: 55 g
- Kabellengde: 100 cm USB-C-kabel

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 19,5 cm
- Bredde: 14 cm
- Høyde: 13 cm
- Bruttovekt per del: 0,847 g

LUMX30PENX1/10

Høydepunkter

Klart og komfortabelt arbeidslys

Enten du jobber i garasjen, holder på med et hobbyprosjekt eller prøver å reparere et apparat, er det alltid praktisk å ha en liten lampe tilgjengelig i lommen. Med dobbelmodus lyser Philips Xperion 3000 Penlight opp alt du jobber med, slik at du ser alt for å få jobben gjort raskt.

Lysmoduser for flere behov

Philips Xperion 3000 Penlight er utformet for å være klart til bruk. En enkelt lading gir nok energi til en hel dag med inspeksjoner: opptil 4 timer i Eco-modus, 2 timer i Boost-modus og 3,5 timer med lommelykten. Philips Xperion 3000 Penlight drives av et kraftig litium-ion-batteri og kan fullades på 2 timer via USB-C, noe som sikrer maksimal utnyttelse av det sterke LED-lyset.

Batteristatusindikator

Du kan se når batteriet må lades. Philips Xperion 3000-pennelykt har en indikator for batteristatus som viser hvor lenge arbeidslampen kan brukes før batteriet tømmes helt. Nå kommer du aldri mer til å gå tom for strøm på jobb.

Gjør det mulig å jobbe med hendene fri

Den ergonomiske Philips Xperion 3000 Penlight er lett å holde. Hvis du trenger begge hendene frie når du arbeider, plasserer du lyset et sted ved hjelp av de to sterke magnetene, en på den roterbare klemmen og en nederst på lykten. Av/på-knappen er plassert på baksiden for å hindre at du får lyset rett i øynene når du slår den på.



Utgivelsesdato
2024-02-03

Versjon: 2.2.1

EAN: 87 19018 02488 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com