

Philips Xperion 3000
Penlight

100 lm primære lysstråle

50 lm spotlight

Batterilevetid: 4 timer (Spot: 6 timer)

LUMX30PENX1



Kvalitetslys til at få arbejdet gjort

Bærbart inspektionsværktøj med LED

Den kompakte og ergonomiske Philips Xperion 3000 Penlight er din trofaste ledsager, som er velegnet til hurtige inspektionsopgaver. Med et naturligt hvidt lys belyser den det, der er foran dig, og passer nemt ind i trange områder.

LED med dobbeltfunktion og naturligt hvidt lys

- Klart, skånsomt lys, der er velegnet til daglig brug
- Lang driftstid med forskellige lysfunktioner

Praktisk og nem at betjene

- Batteristatusindikator

Alsidedig til håndfri brug

- Smart drejelig holder med magnet og ergonomisk kabinet

PHILIPS

Penlight
100 lm primære lysstråle 50 lm spotlight, Batterilevetid: 4 timer (Spot: 6 timer)

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Forventede fordele: Bærbart inspektionsværktøj med LED

Produktbeskrivelse

- Krog: Standardklemme
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK06
- Kapslingsklassificering (IP): IP20
- Magnet: 1 magnet
- Materialer og finish: Robust ABS
- Driftstemperatur: 0-40°C
- Lyspen
- Sortiment: Xperion 3000
- Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler på værkstedet
- Teknologi: LED
- UV-lækagedetektor: Nej

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6000 K
- LED-levetid: 10,000 time(r)
- Lyseffekt (fokuslys): 50 lumen
- Strålevinkel: 80°
- Lyseffekt: 100 lumen

Elektriske karakteristika

- Effekt: 1,4 W
- Spænding: 3,7 V
- Batterikapacitet: 800 mAh

- Batteridriftstid (Boost): op til 4 timer
- Batteridriftstid (Eco): Op til 6 timer (spotlight)
- Batteritype: Li-ion-batteri
- Stiktype: Stik medfølger ikke
- Opladningskabeltype: USB-C-kabel
- Batteriopladningstid: op til 2,2 timer
- Strømkilde: Li-ion-batteri

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: X30PENX1
- Ordrekode: 02488631

Emballagedata

- EAN1: 8719018024886
- EAN3: 8719018024893

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 18 cm
- Bredde: 5,4 cm
- Højde: 4 cm
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 6
- Vægt med batterier: 55 g
- Kabellængde: 100 cm USB-C-kabel

Emballageoplysninger

- Længde: 19,5 cm
- Bredde: 14 cm
- Højde: 13 cm
- Bruttovægt pr.del: 0,847 g

LUMX30PENX1/10

Vigtigste nyheder

Klart, behageligt arbejdslys

Uanset om du er på værkstedet og færdiggør det selv-arbejde eller forsøger at reparere et apparat, er det altid praktisk at have en lille lampe gemt i lommen. Med sine dobbelt lystilstande kaster Philips Xperion 3000 Penlight lys over det, du arbejder på, så du kan se de detaljer, der er nødvendige for at få arbejdet udført hurtigt.

Lysfunktioner til flere behov

Philips Xperion 3000 Penlight er designet til at være klar til brug. En enkelt opladning giver nok energi til alle de daglige inspektionsopgaver: Op til 4 timer i Eco-tilstand, 2 timer i Boost-tilstand og 3,5 timer med lygtestrålen. Philips Xperion 3000 Penlight drives af et kraftigt Li-ion-batteri og kan oplades helt på 2 timer via USB-C, hvilket sikrer effektiv brug af det klare LED-lys.

Batteristatusindikator

Se, hvornår batteriet skal oplades. Philips Xperion 3000 Penlight har en batteristatusindikator, der viser, hvor længe arbejdslampen kan fungere, før batteriet løber helt tør. Løb aldrig mere tør for strøm midt i et job.

Frigør hænderne til at arbejde

Philips Xperion 3000 Penlights ergonomiske udformede kabinet giver dig mulighed for at holde dette arbejdslys på en sikker måde. Hvis du har brug for at have begge hænder fri til arbejdet, kan du placere lyset ved hjælp af de to kraftige magneter, den ene på den drejelige holder og den anden nederst på lampen. Tænd/sluk-knappen er placeret på bagsiden for at sikre at lyset ikke skinner direkte ind i øjnene, når du tænder den.



Udgivelsesdato
2024-02-02

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02488 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com