

Philips Xperion 3000
Penlight

Основной луч 100 лм

Направленный луч 50 лм
Время работы: 4 ч (в режиме
точечного луча: 6 ч)

LUMX30PENX1



Качественное освещение для любых задач

Портативный инспекционный LED-фонарь

Компактный и эргономичный фонарь Philips Xperion 3000 Penlight — это ваш ежедневный спутник для быстрого осмотра и диагностики. Естественный белый свет позволяет осветить нужный объект и даже узкие труднодоступные места.

Двухрежимный LED-фонарь с естественным белым светом

- Яркое и комфортное для глаз освещение для повседневной работы
- Длительное время работы в разных режимах освещения

Удобно и легко в эксплуатации

- Индикатор заряда аккумулятора

Особый дизайн для удобного использования

- Продуманная поворотная клипса с эргономичным корпусом и мощными магнитами

PHILIPS

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Портативный инспекционный LED-фонарь

Описание продукта

- Крючок: Стандартное крепление
- Класс ударопрочности (IK): IK06
- Степень защиты корпуса (IP): IP20
- Магнит: 1 магнит
- Материалы и отделка: Надежная ручка из прочного ABS-пластика
- Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
- Точечный луч
- Линейка продукции: Xperion 3000
- Устойчивость к воздействию: смазка, масло, растворители
- Технология: Светодиодная
- УФ-детектор утечки: нет

Световые характеристики

- Цветовая температура: 6000 K
- Срок службы светодиода: 10,000 часов
- Световой поток (точечный луч): 50 люмен
- Угол освещения: 80°
- Световая отдача: 100 люмен

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 1,4 Вт
- напряжение: 3,7 В
- Емкость аккумулятора: 800 mAh
- Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 4 часов
- Время работы аккумулятора (Есо): До 6 часов

работы (направленный луч)

- Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор
- Тип вики питания: Штекер не входит в комплект
- Тип кабеля для зарядки: Кабель USB-C
- Время зарядки батареи: До 2,2 часа
- Источник питания: Литий-ионный аккумулятор

Информация для заказа

- Регистрация заказа: X30PENX1
- Код для заказа: 02488631

Информация об упаковке

- EAN1: 8719018024886
- EAN3: 8719018024893

Информация об упакованном продукте

- Длина: 18 см
- Ширина: 5,4 см
- Высота: 4 см
- Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6
- Вес (с элементами питания): 55 г
- Длина кабеля: Кабель USB-C, 100 см

Информация об упаковке

- Длина: 19,5 см
- Ширина: 14 см
- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 0,847 г

Особенности

Яркое и комфортное освещение для работы

Всегда удобно иметь в кармане компактный фонарь для любых задач: от поиска инструмента в гараже до ремонта бытового прибора. Фонарь Philips Xperion 3000 Penlight предлагает два режима освещения и обеспечит освещение нужного объекта или области, что позволит вам быстро справиться с любыми рабочими задачами.

Режимы освещения для различных задач

Фонари Philips Xperion 3000 Penlight всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на целый день диагностики и осмотра: до 4 ч в экорежиме, до 2 ч в форсированном режиме и до 3,5 ч в режиме точного луча. Philips Xperion 3000 Penlight оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 2 ч.

Индикатор заряда аккумулятора

Отслеживайте текущий заряд аккумулятора. На Philips Xperion 3000 Penlight предусмотрен индикатор заряда аккумулятора, который позволяет оценить время работы фонаря до полной разрядки. Отсутствие энергии больше не застанет вас врасплох!

Свободные руки для удобной работы

Эргономичный корпус фонаря Philips Xperion 3000 Penlight обеспечивает удобный и надежный хват для комфортного использования. Если вам нужно освободить руки, разместите фонарь в удобном месте с помощью двух мощных магнитов — один находится на поворотной клипсе, а второй в нижней части корпуса. Кнопка питания находится на задней стороне устройства, чтобы вам не пришлось светить себе в глаза после его включения.

