

Philips Xperion 3000  
Penlight

**100-lm-Hauptstrahler**

Spotlight mit 50 lm  
Akkulaufzeit: 4 Std. (Spot: 6 Std.)

**LUMX30PENX1**



## Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse

### Tragbares LED-Inspektionswerkzeug

Die ultrakompakte Philips Xperion 3000 Penlight ist ein idealer Begleiter für den Alltag, um schnell Inspektionen zu erledigen. Mit einem natürlichen weißen Licht beleuchtet sie das, was sich vor Ihnen befindet, und passt leicht in enge Räume.

#### **Natürliches weißes LED-Licht mit zwei Betriebsarten**

- Helles, augenfreundliches Licht für den täglichen Gebrauch
- Lange Laufzeit in verschiedenen Lichtmodi

#### **Handlich und einfach zu bedienen**

- Akkuladeanzeige

#### **Freihändiges Arbeiten**

- Intelligenter drehbarer Clip mit starken Magneten und ergonomischem Gehäuse

**PHILIPS**

Penlight  
100-lm-Hauptstrahler Spotlight mit 50 lm, Akkulaufzeit: 4 Std. (Spot: 6 Std.)

## Daten

### Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Tragbares LED-Inspektionswerkzeug

### Produktbeschreibung

- Haken: Standard-Clip
- Stoßfestigkeit (IK): IK06
- Schutzart (IP): IP20
- Magnet: 1 Magnet
- Materialien und Verarbeitung: Robustes ABS
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Lichtzeiger
- Produktreihe: Xperion 3000
- Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten
- Technologie: LED
- UV-Leckerkennung: Nein

### Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 6000 K
- LED-Lebensdauer: 10,000 Stunde(n)
- Lichtleistung (Pointer): 50 Lumen
- Abstrahlwinkel: 80°
- Lichtleistung: 100 Lumen

### Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 1,4 W
- Spannung: 3,7 V
- Akkukapazität: 800 mAh
- Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 4 Stunden

- Akkulaufzeit (Eco): Bis zu 6 Stunden (Spot)
- Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku
- Steckertyp: Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten
- Ladekabel-Typ: USB-C-Kabel
- Akkuladezeit: Bis zu 2,2 Stunden
- Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku

### Bestellinformationen

- Bestellnummer: X30PENX1
- Bestellcode: 02488631

### Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018024886
- EAN3: 8719018024893

### Produktinformationen

- Länge: 18 cm
- Breite: 5,4 cm
- Höhe: 4 cm
- Packungsmenge/MOQ: 6
- Gewicht mit Batterien: 55 g
- Kabellänge: USB-C-Kabel (1 m)

### Umverpackungsinformationen

- Länge: 19,5 cm
- Breite: 14 cm
- Höhe: 13 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 0,847 g

LUMX30PENX1/10

## Besonderheiten

### Helle, praktische Arbeitsleuchte

Ganz egal, ob Sie in der Werkstatt arbeiten, handwerkliche Arbeiten durchführen oder ein Gerät reparieren, es ist immer praktisch, eine kleine Lampe dabei zu haben. Mit ihren zwei Lichtmodi leuchtet die Philips Xperion 3000 Penlight Ihren Arbeitsbereich aus, sodass Sie alle Details sehen und Ihre Aufgabe schnell erledigen können.

### Lichtmodi für verschiedene Anforderungen

Die Philips Xperion 3000 Penlight ist sofort einsatzbereit. Eine einzelne Ladung liefert genügend Energie für alltägliche Inspektionsaufgaben: Bis zu 4 Stunden im Eco-Modus, 2 Stunden im Boost-Modus und 3,5 Stunden als Spotlight. Die Philips Xperion 3000 Penlight verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku und kann über USB-C innerhalb von 2 Stunden vollständig aufgeladen werden, damit Sie die LED-Lampe in vollem Umfang nutzen können.

### Akkuladeanzeige

Bei unserem Produkt sehen Sie immer, wann der Akku aufgeladen werden muss. Die Philips Xperion 3000 Penlight verfügt nämlich über eine Akkustatusanzeige, die anzeigt, wie lange die Arbeitsleuchte noch funktioniert, bevor der Akku komplett leer ist. Auf diese Weise wird Ihnen nie mehr während der Arbeit der Strom ausgehen.

### Ermöglicht freihändiges Arbeiten

Das ergonomisch geformte Gehäuse der Philips Xperion 3000 Penlight ermöglicht Ihnen eine sichere Handhabung dieser Arbeitsleuchte. Wenn Sie bei der Arbeit beide Hände frei haben müssen, befestigen Sie die Leuchte mit den beiden starken Magneten, einen am drehbaren Clip und den anderen an der Unterseite der Leuchte. Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite, um zu verhindern, dass Ihnen das Licht direkt in Ihre Augen scheint, wenn Sie sie einschalten.



Ausstellungsdatum  
2024-02-02

Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02488 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)