

Philips Xperion 3000  
Penlight

Huvudkägla på 100 lm

Spotlight på 50 lm

Batteritid: 4 h (Spot: 6 h)

LUMX30PENX1



## Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort

### Bärbart LED-inspektionsverktyg

Vår Philips Xperion 3000 Penlight är kompakt och ergonomisk och är den perfekta arbetskamraten – perfekt för snabba inspektionsjobb. Den har ett naturligt vitt ljus som lyser upp det som finns framför dig och får enkelt plats i trånga utrymmen.

#### Naturligt vitt LED-ljus med två lägen

- Skarpt ljus som är snällt mot ögonen passar för daglig användning
- Lång drifttid i olika ljuslägen

#### Praktisk och enkel att använda

- Batteristatusindikator

#### Mångsidig för handsfree-användning

- Smart vridbar klämma, starka magneter och ergonomiskt hölje

# PHILIPS

# Specifikationer

## Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Bärbart LED-inspektionsverktyg

## Produktbeskrivning

- Krok: Standardklämma
- Slåttålighetsklass (IK): IK06
- Kapslingsklassning (IP): IP20
- Magnet: 1 magnet
- Material och finish: Robust ABS
- Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C
- Ljus med pekfunktion
- Sortiment: Xperion 3000
- Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel
- Teknik: LED
- Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

## Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6000 K
- LED-livslängd: 10,000 timmar
- Ljusstyrka (fokusljus): 50 lumen
- Spridningsvinkel: 80°
- Ljusflöde: 100 lumen

## Elektriska specifikationer

- Wattal: 1,4 W
- Spänning: 3,7 V
- Batterikapacitet: 800 mAh
- Batteritid (Boost): Upp till 4 timmar
- Batteriets driftstid (ECO): Upp till 6 timmar

(spotlight)

- Batterityp: Litiumjonbatteri
- Typ av kontakt: Kontakt ingår ej
- Typ av laddningskabel: USB-C-kabel
- Batteriladdningstid: Upp till 2,2 timmar
- Strömkälla: Litiumjonbatteri

## Beställningsinformation

- Beställningspost: X30PENX1
- Beställningskod: 02488631

## Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018024886
- EAN3: 8719018024893

## Produktinformation i förpackning

- Längd: 18 cm
- Bredd: 5,4 cm
- Höjd: 4 cm
- Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 6
- Vikt med batterier: 55 g
- Kabellängd: 100 cm USB-C-kabel

## Förpackningsinformation

- Längd: 19,5 cm
- Bredd: 14 cm
- Höjd: 13 cm
- Bruttovikt per del: 0,847 g

# Funktioner

## Skarp och bekväm arbetslampa

Oavsett om du är i garaget, slutför några gör det själv-uppgifter eller försöker reparera en apparat är det alltid praktiskt att ha en liten lampa i fickan. Med sina dubbla ljuslägen lyser Philips Xperion 3000 Penlight upp det du jobbar med så att du kan se de detaljer du behöver för att få jobbet gjort snabbt.

## Ljuslägen för flera behov

Philips Xperion 3000 Penlight är utformad för att alltid vara redo. En enda laddning ger tillräckligt med ström för dagens alla inspektionsuppgifter: Upp till 4 timmar i Eco-läget, 2 timmar i Boost-läget och 3,5 timmar med ficklampskäglan. Philips Xperion 3000 Penlight drivs av ett kraftfullt litiumjonbatteri och kan laddas helt på 2 timmar via USB-C, vilket säkerställer maximal användning av dess ljusstarka LED-lampa.

## Batteristatusindikator

Se när batteriet behöver laddas. Philips Xperion 3000 Penlight har en batteristatusindikator som visar hur länge arbetslampan kan användas innan batteriet är helt urladdat. Få aldrig slut på batteri mitt i ett jobb.

## Möjliggör handsfree-arbete

Philips Xperion 3000 Penlight har ett ergonomiskt utformat hölje som gör att du kan hålla i den här arbetslampan ordentligt. Om du behöver båda händerna fria när du arbetar kan du fästa lampan med de två starka magneterna – den ena sitter på den roterbara klämman och den andra på lampans undersida. Strömknappen sitter på baksidan för att säkerställa att ljuset inte lyser direkt i ögonen när du slår på lampan.

