

Philips Xperion 3000  
Penlight

100 lm centrale lichtbundel

50 lm spotlamp

Levensduur batterij: 4 uur (spot: 6  
uur)

LUMX30PENX1



## Licht van hoge kwaliteit om de klus te klaren

### Draagbaar ledinspectiehulpmiddel

De compacte en ergonomische Philips Xperion 3000 Penlight is een partner voor dagelijks gebruik, ideaal voor snelle inspectietaken. Dankzij een natuurlijk wit licht van 6000 K wordt alles vóór u verlicht, en hij past gemakkelijk in krappe ruimten.

#### Natuurlijk wit LED-licht met twee standen

- Helder, oogvriendelijk licht, geschikt voor dagelijks gebruik
- Lange gebruiksduur in verschillende lichtmodi

#### Handig en eenvoudig te bedienen

- Statuslampje voor batterij

#### Veelzijdig handsfree gebruik

- Slimme draaibare clip, sterke magneten en ergonomisch ontwerp

**PHILIPS**

Penlight  
100 lm centrale lichtbundel 50 lm spotlamp, Levensduur batterij: 4 uur (spot: 6 uur)

# Specificaties

## Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Draagbaar ledinspectiehulpmiddel

## Productbeschrijving

- Haak: Standaardclip
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK06
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP20
- Magneet: 1 magneet
- Materiaal en afwerking: Robuust ABS
- Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
- Aanwijslampje
- Collectie: Xperion 3000
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
- Technologie: LED
- UV-lekdetector: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K
- LED-levensduur: 10,000 uur
- Lichtopbrengst (aanwijzer): 50 lumen
- Lichthoek: 80°
- Lichtopbrengst: 100 lumen

## Elektrische kenmerken

- Wattage: 1,4 W
- Voltage: 3,7 volt
- Batterijcapaciteit: 800 mAh

- Werkingstijd batterij (boost): Tot 4 uur
- Gebruiksduur batterij (eco): Tot 6 uur licht (spotlamp)
- Batterijtype: Lithium-ionbatterij
- Type stekker: Connector niet inbegrepen
- Type oplaadkabel: USB-C-kabel
- Oplaadtijd van batterij: Tot 2,2 uur
- Voedingsbron: Lithium-ionbatterij

## Bestelinformatie

- Bestelnummer: X30PENX1
- Bestelcode: 02488631

## Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018024886
- EAN3: 8719018024893

## Verpakkingsinformatie

- Lengte: 18 cm
- Breedte: 5,4 cm
- Hoogte: 4 cm
- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
- Gewicht incl. accu: 55 g
- Kabellengte: USB C-kabel van 100 cm

## Verpakkingsinformatie

- Lengte: 19,5 cm
- Breedte: 14 cm
- Hoogte: 13 cm
- Brutogewicht per stuk: 0,847 g

LUMX30PENX1/10

# Kenmerken

## Helder, comfortabel werklucht

Of u nu in uw garage aan het doe-het-zelven bent of een apparaat wilt repareren, het is altijd handig om een kleine lamp bij de hand te hebben. Met dubbele verlichtingsmodi verlicht de Philips Xperion 3000 Penlight uw werk, zodat u alle details kunt zien om de klus snel te klaren.

## Lichtmodi voor verschillende behoeften

De Philips Xperion 3000 Penlight is ontworpen voor actie. Eén keer opladen biedt voldoende stroom voor al uw dagelijkse inspectietaken: tot 4 uur in de Eco-modus, 2 uur in de Boost-modus en 3,5 uur met de zaklampstraal. De Philips Xperion 3000 Penlight is voorzien van een krachtige Li-ionbatterij en kan binnen 2 uur volledig worden opgeladen via USB-C, waardoor het heldere LED-licht optimaal wordt gebruikt.

## Statuslampje voor batterij

Controleer wanneer de batterij moet worden opgeladen. De Philips Xperion 3000 Penlight heeft een statuslampje voor de batterij dat aangeeft hoe lang de werklamp kan werken voordat de batterij leeg is. Nooit meer zonder stroom tijdens een klus.

## Voor handsfree werken

Dankzij de ergonomisch gevormde behuizing van de Philips Xperion 3000 Penlight kunt u deze werklamp stevig vasthouden. Als u beide handen vrij wilt hebben voor werk, plaatst u de lamp met behulp van de twee sterke magneten, één op de draaibare clip en de andere op de onderkant van de lamp. De aan-uitknop bevindt zich aan de achterkant om ervoor te zorgen dat het licht niet rechtstreeks in uw ogen schijnt wanneer u het apparaat inschakelt.



Publicatiedatum  
2024-02-03

Versie: 2.2.1

EAN: 87 19018 02488 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)