



Philips Ultinon Pro3100 SI  
Stílusos LED-lámpa

Lámpa típusa: PY21W

12 V, borostyánsárga fényhatás  
Továbbfejlesztett  
gépjárműrendszer  
2 év garancia

11496AU31B2

## Emelkedjen ki a tömegből

Tartós és élénk színű LED jelzőfények

A stílusos vezetés érdekében korszerűsítse járművét a Philips Ultinon Pro3100 LED amber [≈PY21W] típusú irányjelzővel. A lámpák fényesek, intenzív borostyánsárga fényt bocsátanak ki, és remekül mutatnak, így biztonságos és stílusos jelzést tesznek lehetővé.

### Erős fényű LED-izzók

- Jelezze a szándékát fényesebb külső világítással

### Egyszerű „plug-and-play” csere

- Egyszerű beszerezni, és kompatibilis a legtöbb járművel
- Könnyen beszerelhető a járműbe

### Jó fényeloszlás

- A jobb láthatóság érdekében optimalizálva

### Hosszan tartó működés

- Tartós, hosszú élettartamú LED-izzók

### Kiváló láthatóság a biztonságosabb vezetés érdekében

- Késedelem nélkül nyújt biztonsági információkat más járművezetőknek

**PHILIPS**

## Stílusos LED-lámpa

Lámpa típusa: PY21W 12 V, borostyánsárga fényhatás, Továbbfejlesztett gépjárműrendszer, 2 év garancia

# Műszaki adatok

### Marketingspecifikációk

- Várható előnyök: Alakítsa át lámpáit
- A termék bemutatása: ECE borostyánsárga szín, Polaritásmentes, Könnyen beüzemeltető

### Termékleírás

- Alkalmazás: Hátsó és első irányjelzők
- Alapkészülék: BAU15s
- Rendeltetés: LED-Amber [PY21W]
- Homologizáció ECE: NEM
- Hatótávolság: Ultinon Pro3100
- Technológia: LED
- Típus: LED-Amber [PY21W]

### Élettartam

- Élettartam: 3000 óra

### A fény jellemzői

- Lumen: 140
- Színhőmérséklet: Borostyánsárga

### Elektromos tulajdonságok

- Teljesítmény: 2,15 W
- Feszültség: 12 V

### Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11496AU31B2
- Rendelési kód: 02202830

### Csomagolásadatok

- EAN1: 8719018022028
- EAN3: 8719018022035
- Csomagolás típusa: B2

### Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 9.5 cm
- Szélesség: 1.5 cm
- Magasság: 13.5 cm
- Csomagmennyiség: 2
- MOQ (szakemberek számára): 10

### Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 14.2 cm
- Szélesség: 12.1 cm
- Magasság: 10.3 cm
- Bruttó tömeg darabonként: 0.49 kg

11496AU31B2/10

# Fénypontok

### Fényes, ragyogóan élénk jelzőfények

A jármű tervezett mozgásának jelzése létfontosságú az Ön biztonsága szempontjából. Az útközések elkerülése érdekében másoknak tudniuk kell, hogy mit szándékozik tenni, legyen szó tolatásról, manőverezésről, fordulásról vagy megállásról. Ha pedig a rossz időjárás rontja a látási viszonyokat, az erős fényű és élénk jelzés még fontosabb. Irányjelzőként a Philips Ultinon Pro3100 jelzőfényizzók biztosítják a szükséges teljesítményt, így a többi járművezetőnek létfontosságú plusz időt biztosítanak a reagálásra. Korszerűsítse a külső világítást intenzívebb borostyánsárgára. Az autója sokat elárul Önről, ezért tegye stílusosá megjelenését a Philips LED-es külső jelzőlámpákkal.

### Jó fényelosztás

A Philips Ultinon Pro3000 LED külső világítási termékcsaládot az intelligensebb fényelosztáshoz alakították ki, hogy a külső jelzőfény oda vetüljön, ahol szükség van rá (akár tolatásról, akár megállásról vagy indexelésről van szó). A széles szögben sugárzott, egyenletes fénynek köszönhetően Ön nem csupán nagyobb részt lát az útból, de a többi vezető is jobban látja Önt.

### Hosszú élettartamú LED lámpák

Ragyogó és stílusos világítást szeretne, de nem szeretné továbbra is folyton cserélni a meghibásodott lámpákat. A hagyományos jelzőfényizzók fő gyengesége, hogy minél erősebb a fényük, annál rövidebb az élettartamuk. Ugyanezen fényintenzitás mellett a LED-izzók sokkal tovább tartanak ki. A Philips Ultinon Pro3100 LED-izzók rendkívül tartósak, élettartamuk 3000 óra, ami akár ötszöröse a hagyományos PY21W jelzőfényizzók élettartamának (Philips PY21W 12 V). A hagyományos PY21W jelzőfényizzók Philips Ultinon Pro3100 LED-izzókra történő cseréjével elkerülheti a jövőben a többszöri cserét, így időt és pénzt takaríthat meg.

### Vigyázz, kész, beszerelve!

Élvezze a „plug-and-play” élményt: a Philips Ultinon Pro3100 normál fejelekkel kapható, így a csere egyszerű és gyors.

### Polaritásmentes kialakítás

Élvezze a „plug-and-play” élményt: a Philips Ultinon Pro3100 polaritásmentes kialakítással rendelkezik, így nem kell aggódnia a beszerelés során a polaritás miatt. Időt takarít meg, és megkönnyíti a beszerelést.

### Azonnali bekapcsolás technológia

A hagyományos izzókhoz képest a Philips Ultinon Pro3100 LED-ek azonnal világítani kezdenek, így a többi járművezető gyorsabban reagálhat, és Ön nagyobb biztonságban lehet.



Kiadás dátuma  
2024-09-18

Verzió: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Az Ön felelőssége az, hogy az utólag beszerelt LED-fényforrások használata megfeleljen a helyi jogi előírásoknak.