

Philips Xperion 3000
Flood Mini

500 lm Boost/200 lm Eco

Spotlight mit 300 lm
Akkulaufzeit: 3 Std. (ECO: 8 Std.)
Um 180° schwenkbarer Griff

LUMX30FLMINX1



Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse

Kompakte LED-Projektionslampe

Die kompakte und vielseitige wiederaufladbare Philips Xperion 3000 Flood Mini LED-Projektionslampe bietet helles, weißes Licht, das Sie für den täglichen Gebrauch benötigen. Genießen Sie bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb, bevor Sie den Akku laden müssen.

Helle, praktische Arbeitsleuchte

- Beleuchten Sie Ihren gesamten Arbeitsbereich

Widerstandsfähige Lampe für den täglichen Gebrauch

- Stoßfestigkeit in Falltests nachgewiesen
- Spritzwassergeschützt

Freihändiges Arbeiten

- Drehbarer Griff für den Freihandbetrieb
- Zubehör zur Magnetbefestigung für den Freihandbetrieb

Handlich und einfach zu bedienen

- Wiederaufladbarer Akku hält bis zu 8 Stunden
- Anzeige gibt an, wie lange der Akku hält

PHILIPS

Flood Mini

500 lm Boost/200 lm Eco Spotlight mit 300 lm, Akkulaufzeit: 3 Std. (ECO: 8 Std.), Um 180° schwenkbarer Griff

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: Zwei Leuchten: Flutlicht + Spot
- Zu erwartende Vorteile: Kompakte LED-Projektionslampe

Produktbeschreibung

- Stoßfestigkeit (IK): IK08
- Schutzart (IP): IP65
- Magnet: Magnetischer Griff
- Materialien und Verarbeitung: Nylon + Gummi
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Ausrichtbares Licht: Um 180° schwenkbarer Griff
- Lichtzeiger
- Produktreihe: Xperion 3000
- Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten
- Technologie: LED
- UV-Leckerkennung: Nein
- Haken: Um 180° drehbar

Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 6000 K
- LED-Lebensdauer: 30000 Stunde(n)
- Lichtleistung (Pointer): 300 Lumen
- Abstrahlwinkel: 110°
- Lichtleistung: 500 Lumen
- Lichtleistung (Eco): 200 Lumen
- Abstrahlwinkel (Pointer): 30°

Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 5 W +3 W Spot W
- Spannung: 3,7 V

- Akkukapazität: 2500 mAh
- Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 3 Stunden
- Akkulaufzeit (Eco): bis zu 8 Stunden
- Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku
- Steckertyp: Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten
- Ladekabel-Typ: USB-C-Kabel
- Akkuladezeit: Bis zu 3,5 Stunden
- Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku

Bestellinformationen

- Bestellnummer: X30FLMIX1
- Bestellcode: 02502931

Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018025029
- EAN3: 8719018025036

Produktinformationen

- Länge: 10,8 cm
- Breite: 5,1 cm
- Höhe: 15 cm
- Packungsmenge/MOQ: 1
- Gewicht mit Batterien: 200 g
- Kabellänge: USB-C-Kabel (1 m)

Umverpackungsinformationen

- Länge: 20,8 cm
- Breite: 24 cm
- Höhe: 17,6 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 2,89 g

LUMX30FLMINX1/10

Besonderheiten

Helle, praktische Arbeitsleuchte

Egal, ob Sie einen Arbeitsbereich ausleuchten, eine Wandleuchte vorübergehend ersetzen oder Licht für Aktivitäten im Freien bereitstellen müssen, die Philips Xperion 3000 Flood Mini ist optimal für die Ausleuchtung großer dunkler Bereiche geeignet. Sie liefert 500 Lumen (5 W), und das gleichmäßig helle Licht wird in einem besonders großen Winkel abgestrahlt. Wenn Sie weniger Licht und mehr Akkulaufzeit benötigen, können Sie zum Eco-Modus mit 200 Lumen (5 W) wechseln.

Stoßfest

Wir haben die Philips Xperion 3000 Flood Mini so robust gemacht, dass sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Die Lampe wurde Falltests aus 1,5 Metern Höhe unterzogen und übersteht während des Gebrauchs problemlos gelegentliche Stürze.

Wasserfest

Egal, ob Sie die Philips Xperion 3000 Flood Mini im Innen- oder Außenbereich nutzen: Die Lampe wurde für anspruchsvolle Bedingungen entwickelt. Sie hält Spritzwasser stand, sodass sie beispielsweise auch bei leichtem Regen weiterhin funktioniert.

Drehbarer Griff

Gelegentlich müssen Sie die Hände frei haben, um sich auf Ihre Aufgabe zu konzentrieren. Der um 180° drehbare Griff an der Rückseite der Philips Xperion 3000 Flood Mini ermöglicht die flexible Positionierung des Projektors je nach Bedarf. Zudem können Sie den Griff als Haken verwenden, um die Leuchte aufzuhängen, oder als Stütze, um sie aufrecht hinzustellen. Dank dieser Vielseitigkeit können Sie das Licht dorthin richten, wo Sie es benötigen.

Zubehör zur Magnetbefestigung

Die Philips Xperion 3000 Flood Mini verfügt außerdem über ein Zubehör zur Magnetbefestigung. Befestigen Sie es einfach am Griff, um Ihren Projektor an jeder Metalloberfläche anbringen zu können. Optimal für die Verwendung in einer Werkstatt oder in anderen Arbeitsbereichen.

Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit

Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, liefert Ihre Philips Xperion 3000 Flood Mini helles weißes Licht (500 Lumen/5 W) für bis zu drei Stunden im Boost-Modus. Wenn Sie eine längere Akkulaufzeit benötigen, können Sie in den Eco-Modus (200 Lumen) wechseln und die Lampe zu 8 Stunden durchgehend nutzen.

Akkustandsanzeige

Sie müssen nie wieder befürchten, dass das Licht genau dann ausgeht, wenn Sie es am dringendsten benötigen. Auf der Rückseite der Philips Xperion 3000 Flood Mini befindet sich eine Akkustandsanzeige, die Ihnen genau anzeigt, wann Sie den Akku aufladen müssen.



Ausstellungsdatum
2024-01-23

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02502 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com