



Philips Xperion 6000
Pocket

300 lm Boost/150 lm Takarékos
100 lm spotlámpa
Akkumulátor-üzemidő: 3,5 óra
(Takarékos: 7 óra)
Kompakt és rugalmas



X60POCKX1

Az Ön igényei szerint tervezve

Fejlett, tartós világítási teljesítmény

A kompakt, nagy teljesítményű Philips Xperion 6000 Pocket rendkívül rugalmas, 100 lumenes, 25 cm-es tömlőjű spotlámpával tökéletesen alkalmas a szűk helyekre. Széles fénysugarat is tud nyújtani, amely Takarékos üzemmódban 150 lument, Boost üzemmódban pedig 300 lument biztosít.

Különböző tartozékokkal korszerűsítheti munkalámpáját

- Intelligens megoldások a készülék töltéséhez

Kiterjesztett garancia

- Hosszabbítsa meg garanciáját 3 évre online

Könnyedén megbirkózik a mostoha körülményekkel

- Ellenáll az ütésekkel, vízzel és oldószerekkel szemben (IP65/IK07)

Intelligens, ergonomikus kialakítás

- Intelligens, forgatható kampó mágnessel és ergonomikus kialakítással
- Precíziós lámpa rugalmas csőlámpával

Lásson olyan helyeken is, ahol mások nem

- Hosszú működési idő különböző világítási üzemmódokkal
- Prémium LED lámpa több kimenettel

PHILIPS

Pocket

300 lm Boost/150 lm Takarékos 100 lm spotlámpa, Akkumulátor-üzemidő: 3,5 óra (Takarékos: 7 óra), Kompakt és rugalmas

Fénypontok

Többféle világítási mód



A nagy teljesítményű Xperion 6000 Pocket erős, homogén fényű LED-lámpákat kínál. A fő fénysugár kettős világítási üzemmóddal rendelkezik: 150 lumenes Takarékos és 300 lumenes Fokozott üzemmód. Ez a praktikus zseblámpa egy szuper rugalmas 100 lumenes csőlámpával is fel van szerelve, amely tökéletes az akadályok megkerülésére.

Többféle igényt kielégítő világítási módok



A Philips Xperion 6000 Pocket lámpa mindig használatra kész. Egyetlen feltöltés elegendő energiát biztosít az egész napos munkához: Takarékos üzemmódban akár 7 órát, Boost üzemmódban 3,5 órát, a csőlámpát használva pedig 10 órát. A nagy teljesítményű Li-ion akkumulátorral működő Xperion 6000 Pocket 3,5 órán belül teljesen feltölthető USB-C-n

keresztül, így a LED-lámpa a lehető legtovább használható.

Világítsa be munkaterületét



A Philips Xperion 6000 Pocket fel van szerelve egy erőteljes, 25 cm-es csőlámpával, amely bármilyen szögben megvilágítja a helyet. A karcsú és kompakt kialakítás rendkívül kényelmes ahhoz, hogy szűk, kis helyeken is könnyebben dolgozhasson. Csúsztassa a Philips Xperion 6000 Pocket lámpát a zsebébe, és használja a legkülönbözőbb igényekhez.

Lehetővé teszi a kezet szabadon hagyó munkavégzést



Az Ön igényeit szem előtt tartva tervezett, csúszásmentes bevonattal ellátott, ergonomikusan kialakítású fogantyú lehetővé teszi, hogy biztonságosan tartsa a munkalámpát. Ha a munkához mindkét kezére szüksége van, a 360°-ban forgatható,

X60POCKX1/10

behúzható kampónak és az erős mágnesnek köszönhetően biztonságosan pozicionálhatja a lámpát. A bekapcsológomb a hátoldalon található, hogy a lámpa bekapcsoláskor ne vakítson közvetlenül a szemébe.

Ellenálló kivitel



Az IK07 ütésállósággal, az IP65 szabványnak megfelelő vízállósággal, valamint a vegyi anyagoknak és a műhelyekben használt oldószereknek ellenálló felülettel a mostoha munkakörnyezetekben is helytálló Philips Xperion 6000 Pocket lámpákat azért terveztük tartósságra, mert tudjuk, hogy még a legstabilabb kezeknek is szüksége van egy kis plusz támaszra.

Akár 3 év garancia



Használja ki a Philips szabványos 2 éves garanciáját, plusz 1 további évet!

Pocket

300 lm Boost/150 lm Takarékos 100 lm spotlámpa, Akkumulátor-üzemidő: 3,5 óra (Takarékos: 7 óra), Kompakt és rugalmas

X60POCKX1/10

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Kompakt és rugalmas
- Várható előnyök: Az Ön igényei szerint tervezve

Termékleírás

- A kezét szabadon hagyó opciók: Forgatható kámpó, erős mágnes
- Horog: 360°-ban forgatható
- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Mágnes: 1 mágnes
- Anyagok és kivitel: Robusztus ABS + puha gumí
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között
- Hatótávolság: Xperion 6000
- Technológia: COB LED
- UV szivárgásérzékelő: Nem
- Behatolás elleni védettségi besorolás (IP): IP65
- Ellenáll a következőknek:: Zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 degree
- Színhőmérséklet: 6000 K
- Fénysugár (mutató): 60 degree
- Fénykibocsátás (mutató): 100 lumen
- Fénykibocsátás (takarékos): 150 lumen
- Fénykibocsátás (megnövelt): 300 lumen

Elektromos tulajdonságok

- Feszültség: 3,7 V
- Áramforrás: Akkumulátoros
- Akkumulátorkapacitás: 2000 mAh

- Akkumulátoros használat ideje (boost): Max. 3,5 óra
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): Max. 7 óra
- Elem típusa: Lítiumakkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: EU csatlakozó (az Egyesült Királyságban nem tartozék)
- Töltőkábel típusa: USB-C
- Akkumulátor töltési ideje: Max. 3,5 óra
- Teljesítmény: 3 W
- Akkumulátor üzemideje (mutató): Akár 10 óra

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: X60POCKX1
- Rendelési kód: 01465831

Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018014658
- EAN3: 8719018014665

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 6.5 cm
- Magasság: 15 cm
- Csomagmennyiség/MOQ: 6
- Tömeg elemekkel együtt: 324 g
- Kábelhosszúság: 100 cm USB-kábel; 5 V, 1 A adapter

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 21.5 cm
- Szélesség: 17 cm
- Magasság: 17 cm



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* 1 A Philips extended-warranty weboldalon igényelhető
* 2 Kompatibilis az Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim és Pocket termékekkel