



Philips Xperion 6000 Line

300 лм (посилений) / 150 лм
(еко)

120 лм (точковий)
Ресурс батареї: 4,5 год (еко:
8 год)
Надійний із широким променем
світла



X60LINEX1

Створено з думкою про вас

Прогресивне освітлення, тривала ефективність

Philips Xperion 6000 Line із широким променем 110° і світловим потоком 150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі ідеально підходить для освітлення більших ділянок. Також має режим ліхтаря (120 лм) для спрямування світла в потрібне місце.

Подовжена гарантія

- Продовжте гарантію онлайн до 3 років

Легко витримує складні умови використання

- Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

Розумний, ергономічний дизайн

- Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом
- Точне освітлення із широким кутом поширення променя

Побачте більше за інших

- Тривалий час роботи в різних режимах освітлення
- Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами

PHILIPS

Line

300 лм (посилений) / 150 лм (еко) 120 лм (точковий), Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 8 год), Надійний із широким променем світла

Основні особливості

Кілька режимів освітлення



Philips Xperion 6000 Line забезпечує яскраве природне біле світлодіодне світло для максимального візуального комфорту та меншої втоми очей під час роботи.

Основний промінь Philips Xperion 6000 Line має два вихідні рівні: 150 лм в екорезимі з подовженим ресурсом батареї та 300 лм у посиленому режимі. Завдяки такій гнучкості можна завжди вибрати відповідне освітлення для роботи.

Режими освітлення для різних потреб



Ліхтар Philips Xperion 6000 Line завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на повний робочий день (до 8 год в екорезимі, 4,5 год у посиленому режимі та 9 год із точковим променем). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion

Line можна повністю зарядити через USB-C за 3,5 години й забезпечити собі яскраве світлодіодне освітлення.

Освітїть свою роботу



Philips Xperion 6000 Line має модуль освітлення з кутом поширення променя на 110°, що забезпечує ширше освітлення робочої зони.

Звільняє руки для роботи



Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на

задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.

Створено для надійності



Ліхтар розроблений для роботи в складних умовах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 і поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Line призначений для тривалого використання, оскільки ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

До 3 років гарантії



Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково

Line

300 лм (посилений) / 150 лм (еко) 120 лм (точковий). Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 8 год), Надійний із широким променем світла

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Надійний із широким променем світла
- Очікувані переваги: Створено з думкою про вас

Опис виробу

- Можливість роботи в режимі "вільні руки": Поворотний гачок, сильний магніт
- Гачок: Поворот на 360°
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Магніт: 1 магніт
- Матеріали та покриття: Міцний ABS
- Робоча температура: від -10 °C до 40 °C
- Лінійка: Xperion 6000
- Технологія: Світлодіод SMD
- УФ-детектор витоку: Ні
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP65
- Стійкість до дії: Мстила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 110 градусів
- Колірна температура: 6000 K
- Кут освітлення (точковий промінь): 40 градусів
- Інтенсивність світла (точковий промінь): 120 люмен
- Інтенсивність світла (в екорезимі): 150 люменів
- Світловідачка (у посиленому режимі): 300 люмен

Електричні характеристики

- Напруга: 3,7 В
- Джерело живлення: Акумуляторна батарея
- Ємність батареї: 2200 mAh

- Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 4,5 годин
- Час роботи батареї (в екорезимі): До 8 годин
- Тип батареї: Літєва батарея
- Тип штепселя: Штепсель європейського стандарту (штепсель для Великобританії не входить у комплект)
- Тип зарядного кабелю: Кабель USB типу C
- Час заряджання батареї: До 3,5 годин
- Потужність (Вт): 3 Вт
- Час роботи батареї (точковий промінь): До 9 годин

Інформація для замовлень

- Код артикулу: X60LINEX1
- Код замовлення: 01473331

Дані упаковки

- EAN1: 8719018014733
- EAN3: 8719018014740

Інформація про упаковку

- Довжина: 5 см
- Висота: 31 см
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6
- Вага з батареями: 382 г
- Довжина кабелю: USB-кабель 100 см, адаптер 5 В 1 А

Інформація про упаковку

- Довжина: 33 см
- Ширина: 23.5 см
- Висота: 12.5 см



Дата випуску 2023-10-19

Версія: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

X60LINEX1/10

* 1 Заявку потрібно подати на вебсторінці продовження гарантії Philips