



Philips EcoPro  
EcoPro20

Lâmpada de bolso recarregável  
220 lúmenes/2 W  
Duração da bateria de 3,5 horas



RC320B1

## Luz de qualidade para executar as suas tarefas

### Prática lanterna de bolso para utilização diária

A Philips EcoPro20 é uma pequena lanterna de trabalho recarregável que cabe facilmente no seu bolso. Equipada com funcionalidades em sistema de mãos livres, é perfeita para tarefas rápidas de inspeção e utilização diária geral, iluminando a sua zona de trabalho para que possa executar as suas tarefas.

#### Prática para utilização diária

- Estrutura robusta e resistente ao choque
- Recarregar outros dispositivos com uma porta USB útil
- Bateria recarregável que dura 3,5 horas por carga

#### Lanterna de bolso versátil

- Gancho rotativo a 360° para uma utilização conveniente mãos-livres
- A base oscilante a 180° permite dirigir a luz para onde precisa
- Lâmpada de bolso pequena e prática que é perfeita para o uso diário
- Íman forte na base oscilante para utilização mãos-livres

#### Luz de trabalho brilhante

- Luz branca e suave (220 lúmenes/2 W) adequada para uso diário

# PHILIPS

# Especificações

## Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Veja melhor, Trabalhe melhor
- Destaque do produto: Gambiarra recarregável

## Descrição do produto

- Gancho: Gancho retráctil de 360 graus
- Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP20
- Íman
- Materiais e acabamento: ABS com revestimento em borracha
- Número de LED: 4
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Luz orientável: Base oscilante a 180°
- Alcance: RCH, EcoPro
- Resistente a: massa lubrificante, óleo, solventes de oficina
- Tecnologia: LED
- Detetor de fugas UV: Não

## Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 6500 K
- Intensidade da luz (máximo): 420 lux a 0,5 m
- Duração do LED: Até 30 000 horas
- Ângulo de feixe: 90°
- Fluxo luminoso: 220 lúmenes

## Caraterísticas elétricas

- Potência: 2 W
- Voltagem: 3,7 V
- Capacidade da bateria: 1800 mAh

- Tempo de funcionamento da bateria (máximo): Até 3,5 horas
- Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio
- Tipo de ficha: Micro USB
- Tipo de cabo de carregamento: Recarregável
- Tempo de carregamento da bateria: cerca de 3 horas
- Fonte de alimentação: Bateria de iões de lítio 103450

## Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: RC320B1
- Código de encomenda: 05055745

## Dados da embalagem

- EAN1: 8719018050557
- EAN3: 8719018050564

## Informação do produto embalado

- Comprimento: 24.8 cm
- Largura: 18.8 cm
- Altura: 5.2 cm
- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 1
- Peso com baterias/pilhas: 385 g
- Tamanho: Padrão
- Comprimento do cabo: 100 cm

## Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 33 cm
- Largura: 20.5 cm
- Altura: 27 cm
- Peso bruto por unidade: 3.103 g

# Destques

## Luz branca e confortável

Quer esteja na sua garagem a concluir um projeto de bricolage ou a tentar consertar um aparelho, é sempre prático ter uma pequena lâmpada guardada num bolso. Com uma luz branca e confortável (6500 K) de 220 lúmenes (2 W), a Philips EcoPro20 ilumina o seu trabalho e permite-lhe ver os detalhes necessários para terminar o trabalho rapidamente.

## Porta de carregamento por USB útil

A Philips EcoPro20 pode também ser utilizada como bateria externa para carregar outros dispositivos, tal como o seu telefone. Basta ligar o dispositivo à porta USB existente na base da lâmpada para iniciar o carregamento.

## 3,5 horas de vida útil da pilha

Após um carregamento completo, a Philips EcoPro20 proporciona luz branca brilhante para até 3,5 horas de utilização constante. Com uma utilização ocasional, poderá utilizar a lâmpada durante vários dias antes de ser necessário carregar novamente a bateria.

## Lâmpada de bolso pequena e prática

A Philips EcoPro20 é pequena e leve para a poder guardar facilmente no seu bolso. Onde quer que esteja a trabalhar, seja em que projeto for, esta lâmpada prática irá ajudá-lo a concluir o trabalho.

## Luz direta onde precisa

Precisa de luz com um ângulo diferente quando está a trabalhar? Não há problema. A Philips EcoPro20 está equipada com uma base oscilante a 180° que permite direcionar a luz com facilidade e precisão para onde é mais necessária.

## Gancho rotativo a 360° para uma utilização mãos-livres

Quando precisar de ambas as mãos livres para trabalhar, basta prender a EcoPro20 nas proximidades com o gancho retrátil e rotativo a 360°.

## Íman forte para utilização mãos-livres

Para manter as mãos livres, pode utilizar também o íman forte integrado na base oscilante. É particularmente prático se trabalhar junto a superfícies metálicas, tal como quando estiver a consertar um motor ou a prestar manutenção a maquinaria. Basta colocar o íman no metal e utilizar a base oscilante para direcionar a luz para onde precisa.

## Resistente ao choque

Até a pessoa mais cuidadosa deixa cair objetos eventualmente. É por isso que a Philips EcoPro20 foi concebida com uma estrutura robusta, que lhe permite sobreviver à ocasional queda no chão.

