

Philips Xperion 6000
Line

300 lm Fokozott/150 lm

Takarékos

120 lm spotlámpa

Akkumulátor-üzemidő: 4,5 óra
(Takarékos: 8 óra)

Strapabíró, és széles a fénysugara



X60LINEX1

Az Ön igényei szerint tervezve

Fejlett, tartós világítási teljesítmény

A Takarékos üzemmódban 150 lumenes, a Boost üzemmódban pedig 300 lumenes széles, 110°-os fénysugárral rendelkező Philips Xperion 6000 Line ideális a nagyobb területek megvilágításához. A lámpa 120 lumenes zseblámpa-fénysugárral rendelkezik, hogy oda irányítsa a fényt, ahol arra szükség van.

Kiterjesztett garancia

- Hosszabbítsa meg garanciáját 3 évre online

Könnyedén megbirkózik a legtöbb körülményekkel

- Ellenálló az ütésekkel, vízzel és oldószerekkel szemben (IP65/IK07)

Intelligens, ergonomikus kialakítás

- Intelligens, forgatható kampó mágnessel és ergonomikus kialakítással
- Precíziós lámpa széles fénysugárral

Lásson olyan helyeken is, ahol mások nem

- Hosszú működési idő különböző világítási üzemmódokkal
- Prémium LED lámpa több kimenettel

PHILIPS

Line

300 lm Fokozott/150 lm Takarékos 120 lm spotlámpa, Akkumulátor-üzemidő: 4,5 óra (Takarékos: 8 óra), Strapabíró, és széles a fénysugara

Fénypontok

X60LINEX1/10

Többféle világítási mód



A Philips Xperion 6000 Line erős, természetes, fehér LED-fényt bocsát ki, amely maximalizálja a vizuális kényelmet, és kíméli a szemet a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A Philips Xperion 6000 Line fő fénysugara két teljesítményszintet kínál: 150 lumenes Takarékos és 300 lumenes Boost üzemmód. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a megfelelő fényerősséget válassza az adott munkához.

Többféle igényt kielégítő világítási módok



A Philips Xperion 6000 Line lámpa mindig használatra kész. Egyetlen feltöltés elegendő energiát biztosít az egész napos munkához: Takarékos üzemmódban akár 8 órát, Boost üzemmódban 4,5 órát, zseblámpa-fénysugárral pedig 9 órát. A nagy teljesítményű Li-ion akkumulátorral működő Xperion 6000 Line 3,5

órán belül teljesen feltölthető USB-C-n keresztül, így a LED-lámpa a lehető legtovább használható.

Világítsa be munkaterületét



A Philips Xperion 6000 Line 110°-os sugárzási szögű világítómodullal rendelkezik, amely a munkaterület kiterjedtebb megvilágítását biztosítja.

Lehetővé teszi a kezet szabadon hagyni munkavégzés közben



Az Ön igényeit szem előtt tartva tervezett, csúszásmentes bevonattal ellátott, ergonomikusan kialakítású fogantyú lehetővé teszi, hogy biztonságosan tartsa a munkalámpát. Ha a munkához mindkét kezére szüksége van, a 360°-ban forgatható, behúzható kampónak és az erős mágnesnek köszönhetően biztonságosan pozicionálhatja a

lámpát. A bekapcsológomb a hátoldalon található, hogy a lámpa bekapcsoláskor ne vakítson közvetlenül a szemébe.

Ellenálló kivitel



Az IK07 ütészállósággal, az IP65 szabványnak megfelelő vízállósággal, valamint a vegyi anyagoknak és a műhelyekben használt oldószereknek ellenálló felülettel a mostoha munkakörnyezetekben is helytálló Philips Xperion 6000 Line lámpákat azért terveztük tartósságra, mert tudjuk, hogy még a legstabilabb kezeknek is szüksége van egy kis plusz támaszra.

Akár 3 év garancia



Használja ki a Philips szabványos 2 éves garanciáját, plusz 1 további évet!

Line

300 lm Fokozott/150 lm Takarékos 120 lm spotlámpa, Akkumulátor-üzemidő: 4,5 óra (Takarékos: 8 óra), Strapabíró, és széles a fénysugara

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Strapabíró, és széles a fénysugara
- Várható előnyök: Az Ön igényei szerint tervezve

Termékleírás

- A kezét szabadon hagyó opciók: Forgatható kampó, erős mágnes
- Horog: 360°-ban forgatható
- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Mágnes: 1 mágnes
- Anyagok és kivitel: Robusztus ABS
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között
- Hatótávolság: Xperion 6000
- Technológia: SMD LED
- UV szivárgásérzékelő: Nem
- Behatolás elleni védelem besorolás (IP): IP65
- Ellenáll a következőknek:: Zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 degree
- Színhőmérséklet: 6000 K
- Fénysugár (mutató): 40 degree
- Fénykibocsátás (mutató): 120 lumen
- Fénykibocsátás (takarékos): 150 lumen
- Fénykibocsátás (magnóval): 300 lumen

Elektromos tulajdonságok

- Feszültség: 3,7 V
- Áramforrás: Akkumulátoros
- Akkumulátorkapacitás: 2200 mAh

- Akkumulátoros használat ideje (boost): Max. 4,5 óra
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): Akár 8 órán keresztül
- Elem típusa: Litiumakkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: EU csatlakozó (az Egyesült Királyságban nem tartozék)
- Töltőkábel típusa: USB-C
- Akkumulátor töltési ideje: Max. 3,5 óra
- Teljesítmény: 3 W
- Akkumulátor üzemideje (mutató): Max. 9 óra

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: X60LINEX1
- Rendelési kód: 01473331

Csomagolási adatok

- EAN1: 8719018014733
- EAN3: 8719018014740

Csomagolt termék adatai

- Hosszúság: 5 cm
- Magasság: 31 cm
- Csomagmennyiség/MOQ: 6
- Tömeg elemekkel együtt: 382 g
- Kábelhosszúság: 100 cm USB-kábel; 5 V, 1 A adapter

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 33 cm
- Szélesség: 23.5 cm
- Magasság: 12.5 cm



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

X60LINEX1/10

* 1 A Philips extended-warranty weboldalon igényelhető