

Philips Xperion 3000
Flood Mini

500 lm Boost / 200 lm Eco

300lm bodové světlo
Výdrž baterie: 3 h (Eco: 8 h)
Rukojeť otočná o 180°

LUMX30FLMINX1



Kvalitní světlo, které usnadní práci

Kompaktní světlomet LED

Kompaktní a univerzální dobíjecí světlomet LED Philips Xperion 3000 Flood Mini produkuje jasné bílé světlo, které potřebujete pro každodenní použití. Využijte až 8 hodin nepřetržitého používání předtím, než je potřeba baterii dobít.

Jasně a pohodlně pracovní světlo

- Osvětlete si celou pracovní oblast

Robustní svítidla pro každodenní použití

- Odolnost proti nárazu prokázána pomocí nárazových zkoušek
- Voděodolné provedení proti postříkání

Všestranné použití, když potřebujete mít volné ruce

- Otočná rukojeť pro hands-free použití
- Magnetické příslušenství pro upevnění svítidla, když potřebujete mít volné ruce

Praktická a snadno ovladatelná

- Nabíjecí baterie poskytuje až 8 hodin provozu
- Indikátor ukazuje, jak dlouho baterie vydrží

PHILIPS

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Dvě světla: prostorové + bodové
- Očekávané výhody: Kompaktní světlo LED

Popis výrobku

- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK08
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65
- Magnet: Magnetická rukojeť
- Materiály a povrchová úprava: Nylon + pryž
- Provozní teplota: 0 °C až 40°C
- Světlo s možností orientace: Rukojeť otočná o 180°
- Bodová svítidla
- Řada: Xperion 3000
- Odolnost vůči těmto látkám: vazelína, olej, dílenská rozpouštědla
- Technologie: LED
- UV detektor úniku: Ne
- Háček: Otočný o 180°

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6000 K
- Životnost diody LED: 30000 hodin
- Světelný výstup (ukazatel): 300 lumenů
- Úhel paprsku: 110°
- Světelný výstup: 500 lumenů
- Světelný výstup (režim Eco): 200 lumenů
- Úhel paprsku (ukazatel): 30°

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 5W+3W bodové světlo W

- Napětí: 3,7 V
- Kapacita baterie: 2500 mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny
- Doba provozu baterie (režim Eco): Až 8 hodin
- Typ baterie: Li-Ion baterie
- Typ zástrčky: Zástrčka není součástí balení
- Typ nabíjecího kabelu: Kabel USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 3,5 hodiny
- Napájecí zdroj: Li-Ion baterie

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: X30FLMIX1
- Objednací kód: 02502931

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018025029
- EAN3: 8719018025036

Informace na obalu výrobku

- Délka: 10,8 cm
- Šířka: 5,1 cm
- Výška: 15 cm
- Množství v balení / MOQ: 1
- Hmotnost s bateriemi: 200 g
- Délka kabelu: 100cm kabel USB-C

Informace na vnějším balení

- Délka: 20,8 cm
- Šířka: 24 cm
- Výška: 17,6 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 2,89 g

Přednosti

Jasně a pohodlně pracovní světlo

At' už potřebujete osvětlit pracoviště, přechodně nahradit nástěnnou lampu nebo ozářit venkovní aktivity, svítidla Philips Xperion 3000 Flood Mini skvěle osvětlí velké tmavé prostory. Díky výkonu 500 lumenů (5 W) vám její stále jasné světlo poskytne mimořádně široké osvětlení. Pokud potřebujete méně světla a delší životnost baterie, můžete ji přepnout do režimu Eco s výkonem 200 lumenů (5 W).

Odolný proti otřesům

Svítidla Philips Xperion 3000 Flood Mini je dostatečně odolná, aby vydržela práci uvnitř i venku. Tato svítidla opravdu vydrží a byla podrobena testům pádu z výšky 1,5 m, díky kterým během používání přežije občasný pád.

Vodotěsné provedení

At' už chcete používat svítidla Philips Xperion 3000 Flood Mini venku či uvnitř, byla navržena tak, aby obstála i v náročných podmínkách. Jelikož je zařízení voděodolné, bude nadále fungovat i při postrákaní, například při slabém dešti.

Univerzální otočná rukojeť

Někdy potřebujete mít při práci s osvětlením volně ruce, abyste se mohli soustředit na svůj úkol. 180° otočná rukojeť na zadní straně svítidla Philips Xperion 3000 Flood Mini vám dává plnou volnost při umístění svítidla podle vlastních potřeb. Rukojeť lze použít také jako háček pro zavěšení svítidla nebo jako podpěru, takže svítidla může stát samostatně. Tato všestrannost umožňuje nasměrovat světlo přesně tam, kam potřebujete.

Magnetické příslušenství pro upevnění

Svítidla Philips Xperion 3000 Flood Mini je dodávána také s magnetickým příslušenstvím pro upevnění. Stačí ho připevnit k rukojeti svítidla a můžete ji připevnit k jakémukoli kovovému povrchu. Ideální pro použití v garáži nebo na jiném pracovišti.

Životnost baterie až 8 hodin

Po plném nabití poskytuje svítidla Philips Xperion 3000 Flood Mini jasné bílé světlo (500 lumenů / 5 W) po dobu až tří hodin v režimu Boost. Pokud potřebujete delší výdrž baterie, stačí svítidlo přepnout do režimu Eco (200 lumenů) a máte k dispozici až 8 hodin nepřetržitého osvětlení.

Indikátor výdrže baterie

Nemusíte si dělat starosti, že se vám svítidla vybijí ve chvíli, kdy ji potřebujete nejvíce. Na zadní straně kompaktní svítidla Philips Xperion 3000 Flood Mini najdete indikátor výdrže baterie, který vám přesně ukáže, kolik času vám zbývá, než bude třeba baterii dobít.

