

Philips Xperion 3000
Flood Mini

500 lm в "Усилване"/200 lm в
"Еко"

300 lm спот лампа
Живот на батерия: 3 ч (Еко: 8 ч)
Въртяща се на 180° дръжка

LUMX30FLMINX1



Качествена лампа за добре свършена работа

Компактна LED светлина тип прожектор

Компактният и универсален акумулаторен мини LED прожектор Philips Xperion 3000 осигурява ярката бяла светлина, от която се нуждаете за ежедневна употреба.

Наслаждавайте се на до осем часа непрекъсната употреба, преди да заредите батерията.

Ярка, комфортна работна светлина

- Осветете цялата си работна площ

Здрава лампа за всекидневна употреба

- Устойчивостта му на удар е доказана чрез изпитване с падане
- Водоустойчив на пръски

Подходяща за различни цели и за употреба със свободни ръце

- Въртяща се дръжка за работа със свободни ръце
- Магнитен аксесоар за монтиране за осветление със свободни ръце

Удобна и лесна за работа

- Акумулаторната батерия издържа до 8 часа
- Индикаторът показва колко още ще издържи батерията

PHILIPS

Flood Mini

500 lm в "Усилване"/200 lm в "Еко" 300 lm спот лампа, Живот на батерия: 3 ч (Еко: 8 ч), Въртяща се на 180° дръжка

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: Два светлинни режима: разпръсната + спот светлина
- Очаквани ползи: Компактна LED светлина тип прожектор

Описание на продукта

- Клас на противоударна защита (IK): IK08
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP65
- Магнит: Магнитна дръжка
- Материали и покритие: Пластмаса + каучук
- Работна температура: от 0°C до 40°C
- Осветление с възможност за насочване: Въртяща се на 180° дръжка
- Светлинен показалец
- Обхват: Xperion 3000
- Устойчива на: грес, масло, стандартни разтворители
- Технология: LED
- УВ детектор за утечки: Не
- Кука: Въртене на 180°

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 6000 K
- Експлоатационен срок на светодиодите: 30000 час(а)
- Светлоотдаване (показалец): 300 лумена
- Ъгъл на лъча: 110°
- Светлоотдаване: 500 лумена
- Светлоотдаване (есо): 200 лумена
- Ъгъл на лъча (показалец): 30°

Електрически характеристики

- Мощност: 5 W + +3 W насочена светлина W

- Напрежение: 3,7 V
- Капацитет на батериите: 2500 mAh
- Време за използване на батерията (boost): До 3 часа
- Време за работа на батерия (еко): До 8 часа
- Тип батерия: Литиево-йонна батерия
- Тип на щепсела: Щепселът не е включен
- Тип на кабела за зареждане: USB-C кабел
- Време за зареждане на батерията: До 3,5 часа
- Източник на електрозахранване: Литиево-йонна батерия

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: X30FLMIX1
- Код за поръчка: 02502931

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018025029
- EAN3: 8719018025036

Информация за опакован продукт

- Дължина: 10,8 см
- Ширина: 5,1 см
- Височина: 15 см
- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 1
- Тегло с батериите: 200 гр
- Дължина на кабела: 100 см USB-C кабел

Информация за външната опаковка

- Дължина: 20,8 см
- Ширина: 24 см
- Височина: 17,6 см
- Брутно тегло на бройка: 2,89 гр

LUMX30FLMINX1/10

Акценти

Ярка, комфортна работна светлина

Независимо дали се налага да осветите работна площадка, временно да замените стенна лампа, или да осигурите осветление за дейности на открито, Philips Xperion 3000 Flood Mini е перфектна за осветяване на големи тъмни зони. Осигурявайки 500 лумена (5 W), нейната хомогенна ярка светлина създава изключително широк лъч. Ако се нуждаете от по-малка осветеност, но по-дълъг живот на батерията, можете да превключите на режим "Еко" с 200 лумена (5 W).

Удароустойчиво

Направихме нашата Philips Xperion 3000 Flood Mini достатъчно здрава за използване както на закрито, така и на открито. Създадена, за да издържи дълго, тази лампа е подложена на тестове за изпускане от 1,5 метра и може лесно да оцелее при случайни изпускания по време на употреба.

Водоустойчиво

Независимо дали използвате нашата Philips Xperion 3000 Flood Mini на закрито, или на открито, лампата е изработена да се справя в трудни условия. Благодарение на водоустойчивостта си тя ще продължи да работи дори когато върху нея попаднат водни пръски, като например при лек дъжд.

Подходяща за различни цели въртяща се дръжка

Понякога се налага да разполагате с осветление, което оставя ръцете ви свободни, за да можете да се съсредоточите върху конкретната задача. Въртящата се на 180° дръжка на гърба на нашата Philips Xperion 3000 Flood Mini ви позволява да позиционирате прожектора, както пожелаете. Можете да използвате дръжката и като кука за окачване на светлината или като стойка, за да стои изправена. Тази гъвкавост ви позволява да насочвате светлината на точното място.

Магнитен аксесоар за монтиране

Philips Xperion 3000 Flood Mini се доставя и с магнитен аксесоар за монтиране. Прикрепете го върху дръжката, за да монтирате вашия прожектор на всяка метална повърхност. Отличен за използване в гараж или други работни помещения.

Живот на батерията до 8 часа

След като се зареди напълно, Philips Xperion 3000 Flood Mini осигурява ярка бяла светлина (500 лумена/5 W) в продължение на до три часа в режим "Усилване". Ако ви е необходим по-дълъг живот на батерията, просто превключете на режим "Еко" (200 лумена) и се наслаждавайте на до 8 часа непрекъсната светлина.

Индикатор за живот на батерията

Никога вече няма да се притеснявате, че светлината ще спре, когато ви е най-необходима. На гърба на Philips Xperion 3000 Flood Mini се намира индикатор за зареда на батерията, който ви показва колко точно време ви остава, преди да се наложи да презаредите батерията.



Дата на издаване
2024-01-23

Версия: 1.1.1

EAN: 87 19018 02502 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com