

Philips Philips
Čistička vody pod
umývadlom

Filtrácia s reverznou osmózou

Membrána 600 GPD
Prostredie

AUT4030R600/10



Malý veľkosťou, veľký schopnosťami

Vychutnajte si maximálne pohodlie vďaka kompaktnému dizajnu

Nový systém Philips UTS AUT4030R600 s kompaktným a úzkym dizajnom je vybavený výkonným 4-stupňovým filtračným systémom a vylepšeným kohútikom s dvoma filtračnými režimami, vďaka ktorému si môžete jednoducho vychutnať filtrovanú a prečistenú vodu v priebehu niekoľkých sekúnd.

Záruka čistejšej vody

- Hĺbková filtrácia reverznou osmózou do 0,0001 mikrónu
- Chut' vody vylepšená vysokokvalitným aktívnym uhlím

Stvorené pre praktickosť

- Režimy dvojitej filtrácie dokážu splniť vaše rôzne potreby

111

- Výmena filtrov QuickTwist
- Čistejšia voda pre celú kuchyňu
- Filtrácia s priamym prietokom 600GPD
- Okamžitá filtrácia a úspora priestoru

Používanie a údržba bez starostí

- Pokročilá filtrácia pre vynikajúci a dlhotrvajúci výkon
- Vytvára čistú vodu efektívnejšie a zároveň šetrí peňaženku
- Bez obsahu BPA
- Optimálny výkon filtrácie s automatickým preplachom

PHILIPS

Technické údaje

Filtrovací výkon

- Znižuje množstvo mikroplastov
- Životnosť filtra: Filter 3 v 1: 12 mesiacov; filter RO: 36 mesiacov
- Zníženie obsahu chlóru
- Redukcia baktérií
- Zníženie tvrdosti vody
- Redukcia pesticídov
- Redukcia VOC
- Redukcia vírusov
- Redukcia ťažkých kovov
- Režim filtrácie: Režim čistenej vody a režim filtrovanej vody
- Redukcia PFOA
- Redukcia PFAS

Špecifikácie filtra

- Presnosť filtrácie: Až do 0,0001 mikrónu
- Životnosť filtra: Až 12 mesiacov
- Špecifikácie membrány RO: 600 galónov
- Stupeň filtrácie: 4-fázové

Akost' vstupnej vody

- Vstupná teplota vody: 5 – 38 °C
- Vstupný tlak vody: 0,1 – 0,4 MPa bary(ov)

Všeobecné špecifikácie

- Náhradná náplň filtra: RO-AUT602R600; 3 v 1 AUT602CF
- Rozmery produktu (D x Š x V): 114*303.5*390 mm
- Vstupná teplota vody: 5 – 38 °C
- Menovitý prietok vody: 1,57 l/min
- Pomer odtokovej vody: 65 % (2:1)
- Príkon: 55 W
- Vstupný tlak vody: 0,1 – 0,4
- Kohútik: S pripomenutím životnosti filtra
- Použiteľná vstupná voda: Obecná/mestská voda z vodovodu
- Nádoba na vodu: Bez nádoby na vodu
- Čerpadlo na zvýšenie tlaku: Súčasť balenia
- Napätie: 220 – 240
- Inštalácia: Montáž iba zvislo

Krajina pôvodu

- Krajina pôvodu: Vyrobené v Číne

Hlavné prvky

Filtrácia s reverznou osmózou

Hĺbková filtrácia reverznou osmózou dokáže účinne redukovať širokú škálu znečisťujúcich látok s veľkosťou až 0,0001 mikrónu, ako sú chlór, ťažké kovy, pesticídy, baktérie a dokonca aj vírusy*. Navyše znižuje aj tvrdosť vody.

Aktívne uhlie po reverznej osmóze

Filter s aktívnym uhlím je vyrobený z kvalitnej prírodných kokosových škrupín, čo zjemňuje chuť čistenej vody.

Režimy dvojitej filtrácie

Systém je vybavený dvoma režimami filtrácie: režim čistenia pomocou reverznej osmózy poskytuje pitnú vodu s čistou chuťou, zatiaľ čo režim filtrácie sedimentov zadržiava vo vode minerály a je ideálny na umývanie alebo čistenie bez zbytočnej odpadovej vody.

Výmena filtrov QuickTwist

Jednoduchú a hygienickú výmenu filtra bez potreby ďalších nástrojov zaisťuje konštrukcia QuickTwist.

Kvalitnejšia voda pre celú kuchyňu

Filter pred reverznou osmózou znižuje množstvo častíc, chlóru a dokonca až 99 % olova, pričom dosahuje rýchly prietok až 15 l/min. Dokáže zabezpečiť čistejšiu vodu vo vašej kuchynskej batérii, umývačke riadu alebo dokonca zabudovaný parný varič bez toho, aby sa narušil prietok vody.

600GPD

Systém ponúka kapacitu vyčistenej vody 600 galónov za deň (GPD) a splňa tak požiadavky na čistú pitnú vodu jednej veľkej rodiny. Prietok vody je navyše veľmi rýchly – pohár vody naplníte za menej ako 6 sekúnd!**

Konštrukcia bez nádoby na vodu

Vďaka filtrácii s priamym prietokom sa môžete zbaviť nádoby na vodu. Každá kvapka vody je okamžite prefiltrovaná a vy ušetríte miesto v skrinke pod drezom.

Filter s dlhou životnosťou

Viacstupňový filtračný systém s vynikajúcim a dlhotrvajúcim výkonom dokáže odfiltrovať širokú škálu nečistôt. Filter reverznej osmózy má životnosť až 3 roky a ušetrí tak vaše celkové náklady.

Vysoká účinnosť filtrácie

Vďaka pokročilej filtračnej technológii systém vytvára čistú vodu efektívnejšie s pomerom čistej vody k vypúšťanej 2:1. Ušetríte na účtoch za vodu!

Bez obsahu BPA

Všetky časti, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s vodou, sú vyrobené z materiálov bez BPA.

Automatický preplach membrány

Vďaka inteligentnej funkcii automatického preplachu je starostlivosť o výkon filtračnej membrány reverznej osmózy bezproblémová. Funkciu môžete aktivovať aj manuálne.



Dátum vydania
2024-04-07

Verzia: 1.1.1

EAN: 48 95244 60912 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* *Testované skúšobnou agentúrou 3. strany v laboratórnych podmienkach. Znečisťujúce látky alebo iné látky redukované týmto vodným filtrom sa nevyhnutne nemusia nachádzať vo vode všetkých konzumentov.

** * Na základe napustenia pohára s objemom 150 ml.