

PHILIPS

Žárovka do
světlometu

Ultinon Pro6000 Standard

Typ žárovky: H7

Žárovka LED schválená pro
silniční použití

O 220 % jasnější světlo

Čistě bílé světlo o teplotě 5800 K

11972U60SX2



Nová, jasná cesta přímo před vámi

Žárovka LED schválená pro silniční použití

Představujeme nové revoluční žárovky LED Philips Ultinon Pro6000 Standard. V mnoha zemích jsou schváleny pro silniční provoz a zároveň jsou kompatibilní s různými modely vozidel*. Vylepšují jas o 220 %** a vylepšují viditelnost pro vaši bezpečnější cestu.

Žárovka LED schválená pro silniční použití

- Akreditováno experty z automobilového průmyslu
- Kompatibilní se širokým spektrem modelů vozidel

Vynikající jas LED světla

- Vylepšený jas

Spolehlivá kvalita Philips

- Splňuje normy automobilového průmyslu
- Dlouhodobý výkon

Příslušenství Philips přímo pro vás

- Příslušenství Philips přímo pro vás

Přednosti

Akreditováno experty z automobilového průmyslu

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Standard H7-LED prošla rozsáhlým testováním ze strany nezávislých expertů, kteří potvrdili její vysoký výkon a soulad s pravidly silničního provozu. Žárovka splňuje licenční standardy v Německu a v mnoha dalších zemích, kde je vyžadována homologace*. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 LED proto mohou bezpečně nahradit halogenové žárovky v řadě modelů vozidel, čímž je zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Vyzkoušejte vynikající výkon LED světel a užijte si bezstarostnou jízdu s žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Standard LED.

Široká kompatibilita

Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Standard H7-LED fungují jako žárovky do potkávacích i dálkových světel. Byly testovány a schváleny pro použití v řadě vozidel včetně aut, obytných vozů, dodávek a motocyklů. Náš seznam kompatibilních vozidel pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme, abychom zajistili, že vyhovíme vašim potřebám. Chcete-li zjistit, zda jsou žárovky Philips Ultinon Pro6000 vhodné pro vaše vozidlo, navštivte naše stránky na adrese [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

Vylepšený jas

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Standard H7-LED zlepšuje pohodlí řidiče a zvyšuje viditelnost. Tato žárovka vyniká vysokým jasnem a přesnými barvami. Kombinuje nejlepší technologii LED s exkluzivními automobilovými komponentami, což vede k pozoruhodnému zvýšení homogenního jasu o 220 %**. To vám zajistí jasnější vidění na cestách. Barevné spektrum 5800 K vylepšuje viditelnost vozovky a dopravních značek. Snáze a rychleji tak zahlédnete také překážky. Proč se tedy spokojit s horší viditelností, když stačí používat žárovky Philips Ultinon Pro6000 Standard?

Splňuje normy automobilového průmyslu

Chápeme, jak je důležité, aby naše výrobky fungovaly bez problémů se složitou elektronikou dnešních sofistikovaných vozidel. Proto byly žárovky Philips Ultinon Pro6000 Standard H7-LED navrženy podle standardů odvětví a integrují se bezproblémově do světelného systému každého vozidla. Jsou vybaveny integrovanou ochranou před elektromagnetickým rušením (EMI) a nabízí vám tak snadno použitelné řešení pro dodatečnou montáž osvětlení. Upgradejte své světlometry na nejvyšší kvalitu v automobilovém průmyslu a užijte si viditelnosti při jízdě v noci, jakou jste dosud nepoznali!

Dlouhodobý výkon

Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Standard LED podstoupily pečlivou kontrolu kvality, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá odolnost spolu s výkonem. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Standard LED byly navrženy specificky do reálných podmínek a nabízí řidičům čtyřikrát delší životnost než jiné halogenové žárovky. Vyzařují konzistentní a homogenní světelný paprsek po celou dobu životnosti. Na žárovky Philips Ultinon Pro6000 Standard LED se vztahují záruční podmínky společnosti Philips***.

Příslušenství Philips přímo pro vás

Každý model vozidla je jedinečný. Většina z nich sice nevyžaduje žádné další příslušenství, když přecházíte na náhradní LED světla, některé ale takové příslušenství vyžadují. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Standard H7-LED jsou k dispozici s různým vyměnitelným příslušenstvím Philips. Od kroužků specifických pro dané vozidlo až po speciální adaptéry CANbus 3 v 1 – máme vše, co potřebujete k zajištění toho nejlepšího možného osvětlení. Chcete-li zjistit, zda váš model vozidla vyžaduje příslušenství Philips, podívejte se na náš online seznam kompatibility na adrese [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)*

Ultinon Pro6000 Standard

Žárovka do světlometu

LUM11972U60SX2/10

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Žárovka LED schválená pro silniční použití

Očekávané výhody: Vysoký výkon na silnici dle zákona

Popis výrobku

Aplikace: Dálková světla, potkávácí světla, mlhová světla

Základna: PX26d

Označení: LED H7 11972 U60S X2

Provozní teplota: -40 °C / +85 °C

Řada: Ultinon Pro6000 Standard

Technologie: LED

Typ: H7-LED

Homologace ECE R37: Ne

Homologace ECE R10

Libovolná polarita

Životnost

Životnost: 2000 hodin

Charakteristika světla

Světelný výstup: 1450 lm

Teplota barev: 5800 K

Elektrické vlastnosti

Příkon: 17 W

Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11972U60SX2

Objednací kód: 02556231

Údaje na obalu

EAN1: 08719018025562

EAN3: 08719018025579

Typ balení: X2

Informace na obalu výrobku

Množství v balení / MOQ: 2

Délka: 10.6 cm

Šířka: 4.8 cm

Výška: 10.2 cm

Informace na vnějším balení

Délka: 22.4 cm

Šířka: 15.8 cm

Výška: 12.2 cm

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Datum vydání 2025-09-12
Verze: 5.5.4

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

EAN: 87 19018 02556 2

www.philips.com



* Řada žárovek Philips Ultinon Pro6000 LED Standard byla schválena pro silniční provoz v zemích, kde povolení existuje, a pouze pro uvedené modely vozidel a funkce osvětlení. Více informací o právních požadavcích, které se týkají vaší země a o nejnovějším seznamu kompatibility naleznete na adrese Philips.com/roadlegalLED. Je vaší odpovědností splnit všechny zákonné požadavky platné ve vaší zemi.

**Ve srovnání s minimální právními požadavky pro halogenové žárovky.

***Na řadu Philips Ultinon Pro6000 LED Standard se vztahuje dvouletá záruka při nákupu + 1 rok prodloužené záruky zdarma po registraci. Navštivte web Philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.