



Philips X-tremeUltinon
LED gen2
signální autožárovka

LED-T20-WHITE [~W21/5W]

Počet žárovek: 2
12 V/24 V, 6 000 K, denní světlo
Vyspělý automobilový systém

11066XUWX2

Jasnější a stylovější

Silná, odolná a zářivá LED signalizace

Pro bezpečné a moderní řízení začněte používat skvělá bílá směrová a polohová světla druhé generace Philips X-tremeUltinon LED [~W21/5W]. Jsou silná, přesná a vypadají dobře, takže můžete řídit bezpečně a zároveň stylově. Ideální pro automobilové veterány.

Vylepšete svůj styl

- Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Vynikající rozptýlení světla

- Jednotlivá distribuce světla zajišťuje lepší viditelnost

LED světla s delší životností

- Odolné LED osvětlení s dlouhou životností

Jasnější vnější světla LED

- S okamžitými brzdovými světly je rychlé brzdění bezpečnější.
- Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla
- Okamžité zapnutí světel zvyšuje bezpečnost při odbočování

Výjimečná kvalita Philips

- Automobilové osvětlení Philips té nejvyšší kvality
- Snadná instalace pomocí chytrého adaptéru zajišťuje kompatibilitu pro různé modely vozidel

PHILIPS

Přednosti

Jasná a zářivá signalizace

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. A když špatné povětrnostní podmínky snižují viditelnost, je ještě více důležitá jasná a zářivá signalizace. Signalizační světla Philips X-tremeUltinon LED druhé generace poskytují efekt jasného denního světla a až 6 000 K pro světla na couvání a poziční světla. S intenzivnějšími barvami pro zatáčení a zastavení, světly LED s okamžitým rozsvícením a jednotným, přesně nasměřovaným svícením poskytnete ostatním řidičům důležitý čas navíc, aby mohli reagovat.

Stylové barvy signalizace

Hlavním cílem venkovního osvětlení je lépe vidět a být viděn, ale není důvod, proč zároveň nevypadat dobře. Pokud chcete upgradovat svůj styl, aniž byste si pořizovali nový vůz, můžete být výměna venkovního osvětlení za LED dobrou investicí. Upgrade venkovního osvětlení o intenzivně rudá brzdová světla, zářivě oranžové blinkry a zářivě bílá poziční a couvací světla. Váš vůz vyjadřuje váš styl, proto se prezentujte externími signalizačními světly LED Philips.

Okamžitá brzdová světla

U běžných světel trvá déle, než se rozsvítí a dosáhnou nejvyššího výkonu. Na druhou stranu LED světla se rozsvítí okamžitě. Tyto rozdíly představují zlomek sekundy. Při prudkém brzdění jsou zlomky sekundy rozhodující. Například při rychlosti 100 km/h se rozdíl v reakci pouhých čtyř desetin sekundy rovná 11 metrům reakční vzdálenosti – to je přibližně 2,5 m prostoru na myšlení navíc. S brzdovými světly Philips LED se o vašem záměru brzdit dozví řidič za vámi okamžitě.

Okamžité zapnutí signálních světel

U běžných světel trvá déle, než se rozsvítí a dosáhnou nejvyššího výkonu. Na druhou stranu LED světla se rozsvítí okamžitě. Tyto rozdíly představují zlomek sekundy. Pokud potřebujete reagovat rychle, jsou tyto zlomky sekundy rozhodující. Například při rychlosti 100 km/h se rozdíl v reakci pouhých čtyř desetin sekundy rovná 11 metrům reakční vzdálenosti – to je délka přibližně 2,5 automobilu na rozmyšlenou navíc. Se světly

Philips LED se o vašem záměru změnit směr dozví řidič za vámi okamžitě.

Jednotlivá distribuce světla

Řada exteriérových LED světel Philips je navržena s lepší distribucí světla, aby bylo exteriérové světlo vrženo tam, kde je potřeba (ať couvate, brzdíte nebo signalizujete). Se širokým úhlem a jednotnou distribucí světla nejenom vidíte lépe na silnici, ale ostatní řidiči vás také lépe vidí.

Automobilová kvalita

Technologicky vyspělé osvětlení Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé už 100 let. Kvalitní automobilové produkty Philips jsou navrhovány a vyvíjeny podle přísných procesů kontroly kvality (včetně norem ISO). Díky tomu je výrobní standard konzistentně na vysoké úrovni. Většina výrobců automobilů volí žárovky Philips, protože když kupujete Philips, kupujete kvalitu. Získáváte účinné jasné světlo a přesný paprsek. Získáváte moderní styl. A získáváte vyspělý systém LED svícení pro bezpečnější, plynulejší a zábavnější jízdu.

Připravte, pozor, namontováno!

Žárovky jsou navrhovány tak, aby je bylo možné snadno montovat do kompatibilních automobilů. Řidiči, kteří mají zkušenost s údržbou, je zvládnou do kompatibilních světlometů snadno namontovat. Díky jedinečnému chytrému adaptéru CANbus, který je speciálně určen pro směrové signály, si můžete být jisti správnou funkcí svých směrových světel a poskytováním bezpečných informací o záměrech vašeho vozidla.

LED světla s dlouhou životností

Chcete jasná a stylová světla do auta, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných světlometů. Čím účinnější světlo, tím kratší životnost. Při stejné intenzitě vydrží LED žárovky mnohem déle. LED světla Philips X-tremeUltinon druhé generace se vyznačují vynikající odolností. Nejnovější technologické inovace brání poškození vlivem přehřátí a vibrací a mají životnost až 12 let. Protože za tuto dobu je většina automobilů nahrazena nebo vylepšena, měly by vám vaše stylové světlomety vydržet po celou dobu životnosti vašeho vozu.

Specifikace

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Více světla
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: jasnější, zářivá signalizace

Popis výrobku

- Aplikace: Směrová/polohová světla
- Základna: W3x16q
- Označení typu LED: LED-T20-WHITE [~W21/5W]
- Homologace ECE: NE
- Řada: X-tremeUltinon LED
- Technické údaje: okamžité rozsvícení
- Technologie: LED
- Typ: [~W21/5W]

Životnost

- Životnost: Až 12 let

Charakteristika světla

- Teplota barev: Až 6 000 K
- Světelný tok v lumenech [lm]: 240/40

Elektrické vlastnosti

- Příkon: 1,8/0,3 W
- Napětí: 12 V / 24 V V

Informace pro objednávání

- Zadáni obj.: 11066XUWX2
- Objednávací kód: 5149330

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018051493
- EAN3: 8719018051509
- Typ balení: X2

Informace na obalu výrobku

- Délka: 6,8 cm
- Šířka: 2,8 cm
- Výška: 9,2 cm
- Množství v balení: 2
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 20
- Čistá hmotnost jednoho kusu [g]: 13
- Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 36

Informace na vnějším balení

- Délka: 19,5 cm
- Šířka: 15,1 cm
- Výška: 8,5 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,51 kg



Datum vydání 2023-10-23

Verze: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.