



Philips X-tremeUltinon
LED gen2
auton
merkinantovalopolttimo

valkoinen LED-T20-W21/5W

Polttimoiden lukumäärä: 2
12/24 V, 6 000 K, päivänvalon
kaltaisen
edistyneellinen ajovalojärjestelmä

11066XUWX2

Kirkkaampi ja tyylikkäämpi

Tehokas, kestävä ja selkeä LED-polttimo merkinantovaloihin

Paranna ajoturvallisuutta ottamalla käyttöön Philipsin tehokkaat ja tyylikkäävät viileän valkoiset X-tremeUltinon gen2 LED-W21/5W -polttimet suuntavilkkuihin ja seisontavaloihin. Ne täydentävät erityisen hyvin vintage-autojen tyyliä.

Päivitä tyylisi

- Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Erinomainen valon hajonta

- Yhtenäinen valojakauma parantaa näkyvyyttä

Pidempikestoiset LED-valot

- Kestävät ja pitkäikäiset LED-valot

Kirkkaammat LED-valot ulkopuolelle

- Nopeasti syttyvät jarruvalot tekevät äkkipysähdyksistä turvallisempia
- Ilmoita aikeistasi kirkkaammilla valoilla
- Nopeasti syttyvät suuntavilkut tekevät käännöksistä turvallisempia

Erinomaista Philips-laatua

- Philipsin huippuluokan valoratkaisut autoihin
- Helppo asentaa älykkään sovittimen ansiosta

PHILIPS

auton merkinantovalopolttimo

valkoinen LED-T20-W21/5W Polttimoiden lukumäärä: 2, 12/24 V, 6 000 K, päivänvalon kaltainen, edistyskel-
linen ajovalojärjestelmä

Kohokohdat

Kirkkaat ja selkeät merkinantovalot

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta välttyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kun huonot sääolosuhteet heikentävät näkyvyyttä, tarve kirkkaalle ja selkeille merkinantovaloilta kasvaa entistään. Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 -polttimet tarjoavat kirkkaan päivänvalon kaltaista 6 000 kelvinin valoa peruutusvaloihin ja seisontavaloihin. Voimakkaammat värit käännätyssä ja pysähdytyssä, välittömästi syttyvät LEDit ja yhtenäinen hyvin suunnattu valo varmistavat, että muilla kuljettajilla on riittävästi aikaa reagoida liikkeisiisi.

Tyylikkää merkinantovärit

Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja näkymään paremmin, voit silti näyttää samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi mutta et halua ostaa uutta autoa, ulkopuolisten valojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä keino piristää arkea. Vaihda autoosi voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa sinun persoonallisuuttasi, joten korosta rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-merkinantovalopolttimoilla.

Nopeasti syttyvät jarruvalot

Perinteiset hehkulamput syttyvät ja saavuttavat täyden valotehonsa hitaammin kuin LEDit, jotka syttyvät "heti". Ero mitataan sekunnin murto-osissa, mutta äkkijarrutuksissa se voi joskus pelastaa henkesi. Neljä sekunnin kymmenesosaa lisää reaktioaikaa nopeudella 100 km/h vastaa 11 metriä lisää jarrutusmatkaa – noin 2,5 auton mitan verran lisää aikaa toimia. Kun käytät Philipsin LED-jarruvalopolttimoita, takana tuleva autoilija näkee heti jarrutusaiksesi.

Nopeasti syttyvät suuntavilkut

Perinteiset hehkulamput syttyvät ja saavuttavat täyden valotehonsa hitaammin kuin LEDit, jotka syttyvät "heti". Ero mitataan sekunnin murto-osissa, mutta nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa se voi pelastaa henkesi. Neljä sekunnin kymmenesosaa lisää reaktioaikaa nopeudella 100 km/h vastaa 11 metriä

lisää jarrutusmatkaa – noin 2,5 auton mitan verran lisää aikaa toimia. Kun käytät Philipsin LED-polttimoita, takana tuleva autoilija näkee heti aikeesi kääntyä.

Yhtenäinen valojakauma

Philipsin LED-tuotteet auton ulkopuolelle jakavat valoa älykkäällä tavalla, jotta merkinantovalot heijastetaan juuri oikeaan suuntaan peruutettaessa, pysähdytyessä ja käännätyssä. Leveä kulma ja yhtenäinen valon hajonta varmistavat, että näet tiestä enemmän ja muut kuljettajat näkevät samalla paremmin sinut.

Ajoneuvostandardien mukaista laatua

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoisissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin huippuluokan tuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan ajoneuvoteollisuuden tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia. Suurimmat autonvalmistajat käyttävät Philipsin polttimoita niiden korkean laadun, tehokkaan ja kirkkaan valon sekä tarkan valokeilan ansiosta. Ja koska Philipsin edistyskelin LED-teknikka tekee ajamisesta turvallisempaa ja miellyttävämpää.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Polttimet on helppo asentaa yhteensopiviin automalleihin, joten niiden vaihto sujuu tottuneelta kuljettajalta vaivattomasti. Erityisesti suuntavilkuille suunnitellun älykkään CANbus-sovittimen ansiosta suuntavilkut toimivat oikein ja takaavat turvallisuuden.

Pitkäikäiset LED-valot

Haluatko kirkkaat ja tyylikkää auton valot, mutta et halua olla koko ajan vaihtamassa palaneita polttimoita? Tämä on perinteisten ajovalojen suurin heikkous: mitä tehokkaampi valo, sitä lyhyempi sen käyttöikä. Yhtä voimakkaat LEDit kestävät paljon pidempään, ja Philipsin X-tremeUltinon LED gen2 -polttimet ovat erittäin kestäviä. Niiden tekniset innovaatiot ehkäisevät kuumuuden ja tärinän aiheuttamia vaurioita ja kestävät jopa 12 vuotta. Useimmat meistä vaihtavat tai uusivat autonsa tuon ajan kuluessa, joten tyylikkää uudet valosi voivat kestää autosi koko käyttöiän.

11066XUWX2

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: kirkkaampi, selkeät merkinantovalot

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: suuntavilkku/seisontavalot
- Kanta: W3x16q
- Tyypimerkintä LED: valkoinen LED-T20-W21/5W
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Valikoima: X-tremeUltinon LED
- Tekniset ominaisuudet: syttyy nopeasti
- Tekniikka: LED
- Tyypipi: [-W21/5W]

Käyttöikä

- Käyttöikä: jopa 12 vuotta

Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: jopa 6 000 K
- Valovirta [lm]: 240/40

Sähkötiedot

- Teho: 1,8/0,3 W
- Jännite: 12/24 V V

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 11066XUWX2
- Tilaukoodi: 5149330

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018051493
- EAN3: 8719018051509
- Pakkaustyyppi: X2

Pakatus tuotteen tiedot

- Pituus: 6.8 cm
- Leveys: 2.8 cm
- Korkeus: 9.2 cm
- Määrä pakkauksessa: 2
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 20
- Nettopaino/pakkaus [g]: 13
- Kokonaispaino/pakkaus [g]: 36

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 19.5 cm
- Leveys: 15.1 cm
- Korkeus: 8.5 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.51 kg



Julkaisupäivä 2023-10-23

Versio: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* On käyttäjän omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja käytetään sovellettavan lain mukaisesti.