



Philips
迷你按摩槍

熱敷
5 公斤推力輸出
6 個按摩頭

PPM7303

纖巧便攜

隨時享受放鬆時光

配備 6 個按摩頭，包含熱敷功能，為您帶來個人化的體驗。45 度恆溫熱敷，纖巧便攜，5 段速度等級，提升按摩放鬆效果。

輕巧便攜，隨時隨地按摩放鬆

- 輕巧便攜，握持舒適
- 按摩師隨傳隨到

動力強勁，金屬支撐

- 高頻振動，深層按摩
- 6 個按摩頭，滿足您的不同需要。

熱敷按摩

- 振動熱敷緩解肌肉緊張
- 45 度恆溫發熱

PHILIPS

迷你按摩槍
熱敷 5 公斤推力輸出, 6 個按摩頭

規格

一般規格

- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) : 75 × 38 × 153 毫米
- 淨重量 : 303 克
- 顏色 : 暗灰
- 按摩頭數量 : 6

主要參數

- 工作電壓 : 7.4 V
- 運作功率 : 10 瓦
- 電池 : 1300 mAh

- 最大推力 : 5 千克
- 充電電流 : 2 A
- 充電電壓 : 5 V
- 充電連接埠 : USB Type-C 5V 2A

原產地

- 製造地 : 中國

服務

- 保養期 : 2 年

PPM7303DG/90

產品特點

輕巧便攜

按摩槍重量約 300 克, 非常輕巧便攜。「T」形設計配以金屬漆和 36 毫米寬手柄, 讓按摩槍握持輕鬆舒適, 並且易於存放。

適合用於多種情況

在不同情況下享受力度強大的溫感按摩: 讓健身人士在鍛鍊前喚醒肌群活力, 在訓練後緩解肌肉酸痛。助上班族告別肩膀酸痛。快速緩解旅遊或出差公幹人士的小腿酸痛。

SuperDynamic 金屬系統

SuperDynamic 全金屬動力系統提升按摩性能, 可提供 5 公斤推力輸出。一鍵操作 5 段強度級別, 循序漸進, 達至更深層的放鬆效果。

專業配件

配件包括 6 個按摩頭, 可針對背部、手臂、大腿等身體部位的各大肌肉進行針對性按摩。

金屬熱敷扁平頭

接上按摩頭後, 裝置會自動辨識並開啟熱敷模式。開機時不鏽鋼表面會快速升溫, 隨後便可享受熱敷功能提供的 45°C 恆溫熱力。透過高頻衝擊, 熱力可深入肌肉, 令放鬆效果更加理想。

熱敷按摩

將發熱功能應用至高頻按摩槍, 有別於以往系列。特別設計的振動熱敷功能可提升按摩和放鬆效果。



出版日期 2024-04-25

版本 : 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com