

Philips Professional  
RCH10S

Boost de 200 lm/Eco de 100 lm

Uso versátil sem as mãos  
Bateria ultradurável de até 6  
horas  
Luz de trabalho robusta



LPL66X1

## Veja melhor, trabalhe melhor

### Lanterna profissional fina sem fio

A RCH10S Philips é compacta e recarregável, ideal para inspeções rápidas e operações mais longas de reparo. Ela elimina todas as sombras com seu amplo feixe de luz de 120°, enquanto o gancho giratório de 360° e um ímã forte permitem que você trabalhe com as mãos livres.

#### **Bateria recarregável de longa duração**

- Trabalhe continuamente por até 6 horas

#### **Luz de trabalho prática, giratória e sem o uso das mãos**

- Trabalhe melhor com a iluminação de mãos livres

#### **Luz de LED branca natural de modo duplo**

- Trabalhe confortavelmente e sem sentir fadiga
- Escolha 100 lm no modo "Eco" ou 200 lm intensos no "Boost"
- Ilumine toda a sua área de trabalho

#### **Luz de trabalho robusta**

- Luz robusta projetada para suportar condições difíceis da oficina

# PHILIPS

RCH10S

Boost de 200 lm/Eco de 100 lm Uso versátil sem as mãos, Bateria ultradurável de até 6 horas, Luz de trabalho robusta

# Especificações

## Especificações de marketing

- Benefícios esperados: Veja melhor, Trabalhe melhor
- Destaque do produto: Lanterna de trabalho recarregável

## Descrição do produto

- Opções sem o uso das mãos: Gancho, ímãs
- Alça: NÃO
- Gancho: Gancho retrátil em 360 graus
- Classificação de proteção contra impacto (IK): IK07
- Classificação de proteção de entrada (IP): IP54
- Ímã
- Materiais e acabamento: Revestimento em borracha ABS Plus
- Número de LEDs: 20 (COB)
- Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C
- Luz articulável: Base giratória de 360°
- Luz do pointer: ND
- Linha: Profissional
- Resistente a: gordura, óleo, solventes de oficinas
- Tecnologia: LED
- Detector de vazamento UV: NÃO

## Características da luz

- Temperatura de cor: 6.000 K
- Saída de luz: 150-300 lúmens, 200 lm
- Intensidade da luz (pointer): ND
- Saída de luz (pointer): ND
- Duração do LED: 10.000 horas
- Ângulo de feixe: 120°
- Saída de luz (eco): 100 lm
- Ângulo de feixe (pointer): ND

## Características elétricas

- Potência em watts: 3 W
- Voltagem: 3,2 volt

- Fonte de alimentação: Bateria recarregável
- Capacidade da bateria: 1500 mAh
- Tempo de funcionamento da bateria (boost): Até 3 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (Eco): Até 6 horas
- Tipo da bateria: Bateria LFP
- Tipo de plugue: Plugue e micro USB
- Tipo de cabo de carregamento: Recarregável
- Tempo de carregamento da bateria: Menos de 3 horas

## Informações do pedido

- Entrada do pedido: LPL66X1
- Código do pedido: 05205631

## Informações da embalagem

- EAN1: 8719018052056
- EAN3: 8719018052063

## Informações do produto fornecido

- Comprimento: 6,5 cm
- Largura: 4,5 cm
- Altura: 3,2 cm
- Quantidade no pacote / quantidade mínima: 6
- Peso com o cabo: 247 g
- Peso com as pilhas: 235 g
- Tamanho: Compacta, Standard
- Comprimento do cabo: Micro USB de 50 cm
- Diâmetro: ND
- Peso sem o cabo: 235 g
- Peso sem as pilhas: ND

## Informações na embalagem externa

- Comprimento: 35 cm
- Largura: 10,5 cm
- Altura: 26,2 cm
- Peso bruto por peça: 2752 g

LPL66X1

# Destaques

## Luz de LED branca natural de 6.000 K

A Philips RCH10S produz uma luz branca natural de 6.000 K que melhora o conforto visual e reduz o esforço ocular para um trabalho sem fadiga.

## Luz brilhante de modo duplo

O feixe principal da Philips RCH10S tem dois níveis de saída. Para uso diário e maior duração da bateria, o modo Eco oferece uma iluminação brilhante de 100 lúmens. Com o modo Boost, você obtém uma iluminação intensa de 200 lúmens, mas com a vida útil da bateria mais curta. Essa flexibilidade permite que você escolha a luz certa para o trabalho em questão.

## Amplio ângulo de feixe: até 120°

A Philips RCH10S oferece um ângulo de feixe amplo e versátil de 120°, perfeito para iluminar toda a área à sua frente.

## Feito para durar

Quando estamos ocupados trabalhando, é fácil deixar cair e danificar o equipamento. Por isso, é importante que as ferramentas que você utiliza sejam projetadas para durar. A Philips RCH10S é resistente a água e poeira (classificação IP54). Ela também tem classificação IK07 para suportar impactos e quedas de uma altura de até 1,5 metro.

## Até 6 horas de autonomia da bateria

A lanterna LED sem fio Philips RCH10S foi projetada para estar pronta para a ação. Alimentada por uma bateria de íon de lítio de alta energia, essa lanterna é totalmente recarregada em 3 horas, garantindo o máximo de uso da luz de LED. Trabalhe por até 6 horas no modo Eco ou 3 horas no modo Boost. A tampa de abertura de uma volta facilita ainda mais a recarga da Philips RCH10S.

## Lanterna de inspeção fácil de usar

A iluminação com mãos livres ajuda você a trabalhar de forma mais produtiva. Nossa Philips RCH10S vem com um poderoso ímã na parte inferior, além de um gancho giratório de 360°, deixando as duas mãos livres para realizar o trabalho.



Data de emissão  
2023-10-26

Versão: 9.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)