



Philips Professional
PJH10

1000 lúmens/10 W

Antichoque e à prova d'água
Dur. da bateria: 3 h (reg.: 12 h)
Indicador de bateria



LPL64X1

Luz natural na sua oficina

Projetor de luz recarregável portátil

Equipado com LEDs de alta qualidade, o projetor Philips PJH10 proporciona um feixe intenso de luz de 1000 lúmens. A redução inteligente permite que você ajuste a saída de luz para 100 lúmens. Resistente a choques e à água, esta lâmpada foi projetada para durar.

Versátil, sem o uso das mãos e fácil de usar

- Menor e mais leve do que os produtos similares
- Acessório para montagem com imãs para iluminação sem o uso das mãos
- A alça giratória permite que você posicione a luz para uso sem as mãos

Bateria recarregável com indicador de duração da bateria

- O indicador mostra a você quanto tempo a bateria durará
- Bateria recarregável dura até 12 horas por carga

Lâmpada resistente e durável para uso diário

- Sinta-se confiante com uma lâmpada que é quase inquebrável
- À prova d'água contra respingos e imersão

Luz branca brilhante inteligente e potente

- Luz branca potente (1000 lúmens/10 W) ilumina uma área grande
- Redução inteligente para ajuste da luz entre 1000 e 100 lúmens

PHILIPS

Destques

Luz potente enquanto você trabalha

Seja para iluminar um local de trabalho, substituir temporariamente uma lâmpada de parede ou iluminar atividades ao ar livre, o projetor Philips PJH10 é perfeito para iluminar grandes áreas escuras. Fornecendo uma iluminação potente de 1000 lúmens (10 W), sua luz consistentemente brilhante produz um feixe super amplo. Esta saída de luz é significativamente maior que a dos modelos similares no mercado, ajudando você a ver mais. Se você precisar de menos luz e maior duração da bateria, poderá regular facilmente a lâmpada para uma saída de 100 lúmens. A luz natural de 6000 Kelvin também é mais suave a seus olhos, evitando a fadiga enquanto você trabalha.

Redução inteligente para ajuste da luz

Trabalhos diferentes exigem diferentes quantidades de luz. Com um recurso de redução inteligente, a Philips PJH10 permite ajustar facilmente a saída de luz entre 1000 lúmens até 100 lúmens. Desse modo, se a luz ambiente mudar, ou se houver muito brilho, ou se você quiser apenas preservar a bateria, poderá ajustar o brilho de forma rápida e fácil para atender às necessidades do trabalho. Por que é inteligente? Porque se lembra da sua última configuração. Então, se você está continuando com um trabalho semelhante, começará com a quantidade certa de luz.

Quase impossível quebrar

A Philips PJH10 é uma lâmpada de oficina totalmente de borracha, proporcionando uma pega confortável e segura. Mas, apesar disso,

sabemos que é fácil deixar cair suas ferramentas. Com uma classificação de resistência a choques IK09 (que é 5x melhor que a classificação IK07 alcançada por produtos comparáveis), você pode manusear sua lâmpada de oficina com confiança. Nos testes de resistência a impacto, a lâmpada foi lançada em suas 6 faces de uma altura de 1,5 metro (cerca da altura do ombro) num total de 25 vezes. Enquanto a resistente PJH10 facilmente sobrevive a ser derrubado assim, a maioria das lâmpadas padrão quase certamente quebraria.

Altamente resistente à água

Como você pode usar as lâmpadas do projetor Philips PJH10 para várias atividades internas ou externas, a lâmpada é projetada para resistir em condições difíceis. Com uma classificação IP68 para resistência à água, o dispositivo continuará a funcionar quando respingado ou mesmo imerso na água por um longo período. A maioria das lâmpadas de oficina comparáveis atinge apenas uma classificação IP54, que protege somente contra jatos de água de baixa pressão, como a chuva.

Alça giratória versátil

Às vezes, você precisa ter as mãos livres para se concentrar no seu trabalho. A alça giratória de 180° na parte traseira do Philips PJH10 dá a você a liberdade para posicionar o projetor conforme necessário. Você pode usar a alça como um gancho para pendurar a luz, ou como um suporte. Essa versatilidade permite direcionar a luz apenas onde você precisa.

Montagem com imãs para deixar as mãos livres

O projetor Philips PJH10 vem com dois imãs integrados na alça giratória. Você pode simplesmente montar seu projetor em qualquer superfície de metal, perfeito para uso em uma garagem ou outro local de trabalho. Há também um buraco M8 na alça para que você possa fixá-la em cima de um tripé.

Leve e compacto

Com apenas 399 g e com dimensões de 145 x 100 mm, o PJH10 é mais leve e compacto do que os produtos de iluminação similares no mercado. Isso significa que ele não só é mais fácil de usar enquanto você trabalha, mas também ocupa menos espaço quando não está em uso.

Até 12 horas de duração da bateria

Quando totalmente carregada, a Philips PJH10 fornece luz branca brilhante (1000 lúmens/10 W) por até 3 horas de uso contínuo. Se você precisar que a bateria dure mais tempo, simplesmente mude para o modo eco (100 lúmens) e aproveite até 12 horas de luz contínua. Isso é significativamente mais tempo do que o fornecido pelos modelos similares atualmente disponíveis.

Indicador de bateria

Chega de se preocupar com a luz que acaba justo quando você mais precisa. As lâmpadas do projetor Philips PJH10 têm um indicador de duração da bateria na parte traseira. Isso indica o tempo que você terá antes que precise recarregar a bateria.

Especificações

Especificações de marketing

- Benefícios esperados: Veja melhor, Trabalhe melhor
- Destaque do produto: Lanterna de trabalho recarregável

Descrição do produto

- Opções sem o uso das mãos: Ímã forte, Terceiro pé que inclui um clipe
- Alça: ND
- Gancho: ND
- Classificação de proteção contra impacto (IK): IK09
- Classificação de proteção de entrada (IP): IP68
- Ímã
- Materiais e acabamento: ABS com borracha
- Número de LEDs: 1
- Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C
- Luz articulável: Alça giratória de 180°
- Luz do pointer: ND
- Linha: Profissional
- Linha: PJH
- Resistente a: gordura, óleo, solventes de oficinas
- Tecnologia: LED
- Detector de vazamento UV: N

Características da luz

- Temperatura de cor: 6.000 K
- Saída de luz (pointer): ND
- Intensidade da luz (boost): 1500 lux a 0,5m
- Intensidade da luz (eco): 150 lux a 0,5m
- Duração do LED: 10.000 horas
- Ângulo de feixe: 90°
- Saída de luz: 1000 lúmens, 1000/100 lúmens
- Saída de luz (eco): 100 lúmenes
- Ângulo de feixe (pointer): ND
- Intensidade da luz (pointer): ND

Características elétricas

- Potência em watts: 10 W

- Voltagem: 3,7 volt
- Fonte de alimentação: Carregador micro USB
- Capacidade da bateria: 4400 mAh
- Tempo de funcionamento da bateria (boost): Até 3 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (Eco): Até 12 horas
- Tipo da bateria: Bateria de íon de lítio
- Tipo de plugue: Micro USB
- Tipo de cabo de carregamento: Recarregável
- Tempo de carregamento da bateria: Cerca de 4,5 horas
- Fonte de alimentação: 2 de íon de lítio 18650

Informações do pedido

- Entrada do pedido: LPL64X1
- Código do pedido: 5167731

Informações da embalagem

- EAN1: 8719018051677
- EAN3: 8719018051684

Informações do produto fornecido

- Quantidade no pacote / quantidade mínima: 6
- Peso com as pilhas: 520 g
- Tamanho: Compacta, Standard
- Comprimento do cabo: 120 cm
- Comprimento [cm]: 15 cm
- Largura [cm]: 5 cm
- Altura [cm]: 14 cm
- Diâmetro: ND
- Peso sem o cabo: ND
- Peso sem as pilhas: ND
- Peso com o cabo: ND

Informações na embalagem externa

- Peso bruto por peça: 3330 g
- Comprimento [cm]: 30,5 cm
- Largura [cm]: 17 cm
- Altura [cm]: 17,5 cm



Data de emissão
2023-10-26

Versão: 8.0.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com