



Philips Professional
RCH5S

300 lúmens/3 W

Antichoque e à prova d'água
Dur. da bateria: 1,5 h (reg.: 12 h)
LED Lumileds de alta qualidade



LPL62X1

Luz LED regulável e pequena, mas potente

Design compacto para trabalhos de inspeção rápida

Equipada com LEDs de alta qualidade, a Philips RCH5S é uma lâmpada de trabalho sem fio compacta, que proporciona uma luz brilhante. A redução inteligente permite que você ajuste facilmente a luz entre 300 e 30 lúmens. E é altamente resistente à água e a impactos.

Luz brilhante superior com chips de LED de alta qualidade

- O amplo ângulo de feixe de 120° ilumina uma grande área de trabalho
- Luz LED de alta qualidade de até 300 lúmens
- Luz spot de LED potente de 120 lúmens
- Redução inteligente para ajuste da luz entre 300 e 30 lúmens

Lâmpada de bolso sem fio fácil de usar

- Fortes ímãs integrados permitem uso com mãos livres
- Design compacto para entrar facilmente no seu bolso.
- Útil lâmpada giratória de 180° para direcionar o feixe de luz

Bateria de ultralonga duração e carregamento rápido

- Bateria avançada com vida longa duração
- Sinta-se confiante com uma lâmpada que é quase inquebrável
- O indicador mostra a você quanto tempo a bateria durará
- Dock para carregamento eficiente da bateria
- À prova d'água contra respingos e imersão

PHILIPS

RCH5S

300 lúmens/3 W Antichoque e à prova d'água, Dur. da bateria: 1,5 h (reg.: 12 h), LED Lumileds de alta qualidade

Destques

LEDs de alta qualidade

Equipada com LEDs de alta qualidade, a Philips RCH5S fornece luz brilhante e um recurso de redução útil. O modo Boost proporciona um potente feixe de luz de 300 lúmens, para que você possa ver cada pequeno detalhe. E se estiver usando a lâmpada por um longo tempo enquanto estiver desconectado, poderá diminuir a luz para preservar a duração da bateria. Com uma saída de 30 lúmens reduzida, você ainda terá luz de alta qualidade por até 12 horas. A luz natural de 6000 Kelvin também é mais suave a seus olhos, evitando a fadiga enquanto você trabalha.

Redução inteligente para ajuste da luz

Trabalhos diferentes exigem diferentes quantidades de luz. Com um recurso de redução inteligente, a Philips RCH5S permite ajustar facilmente a saída de luz entre 300 lúmens até 30 lúmens. Desse modo, se a luz ambiente mudar, ou se houver muito brilho, ou se você quiser apenas preservar a bateria, poderá ajustar o brilho de forma rápida e fácil para atender às necessidades do trabalho. Por que é inteligente? Porque se lembra da sua última configuração. Então, se você está continuando com um trabalho semelhante, começará com a quantidade certa de luz.

Luz de spot de LED potente

A RCH5S é equipada com um poderoso spot para ajudar você a iluminar aqueles lugares difíceis de ver. Fornecendo até 120 lúmens de luz branca brilhante, você poderá localizar até os menores detalhes enquanto trabalha.

Ampla ângulo de feixe de 120°

A Philips RCH5S oferece um amplo ângulo de feixe de 120°, perfeito para iluminar toda a área de trabalho à sua frente. Com a luz brilhante distribuída uniformemente por uma

área grande, você pode ver facilmente o que está fazendo.

Bateria avançada e durável

A lâmpada de inspeção LED recarregável RCH5S possui tecnologia de bateria avançada. No modo eco, a bateria dura até 12 horas, significativamente mais tempo do que os modelos comparáveis no mercado. E você obtém uma carga completa em menos de 2,5 horas. Dessa forma, essa é uma lâmpada de inspeção LED que continuará funcionando por um longo tempo e estará pronta para ser usada rapidamente.

Indicador de bateria

Chega de se preocupar com a luz que acaba justo quando você mais precisa. As lâmpadas de inspeção Philips RCH5S têm um indicador de duração da bateria na parte frontal. Isso indica o tempo que você terá antes que precise recarregar a bateria.

Quase impossível quebrar

A Philips RCH5S é uma lâmpada de oficina com cobertura de borracha, proporcionando uma pega confortável e segura. Mas, apesar disso, sabemos que é fácil deixar cair suas ferramentas. Com uma classificação de resistência a choques IK09 (que é 5x melhor que a classificação IK07 alcançada por produtos comparáveis), você pode manusear sua lâmpada de oficina com confiança. Nos testes de resistência a impacto, a lâmpada foi lançada em suas 6 faces de uma altura de 1,5 metro (cerca da altura do ombro) num total de 25 vezes. Enquanto a resistente RCH5S facilmente sobrevive a ser derrubado assim, a maioria das lâmpadas padrão quase certamente quebraria.

LPL62X1

Altamente resistente à água

Como você pode usar as lâmpadas de inspeção Philips RCH5S para várias atividades internas ou externas, a lâmpada é projetada para resistir em condições difíceis. Com uma classificação IP68 para resistência à água, o dispositivo continuará a funcionar quando respingado ou mesmo imerso na água por um longo período. A maioria das lâmpadas de oficina comparáveis atinge apenas uma classificação IP54, que protege somente contra jatos de água de baixa pressão, como a chuva.

Dock para carregamento

Um prático dock vem com a Philips RCH5S. Ele não só carrega a bateria com eficiência (mais rápido do que a maioria das conexões USB), como também é compatível com a RCH25, para que você possa usar um dock para carregamento para vários lâmpadas, economizando espaço em sua oficina.

Design fino e compacto

O exclusivo design compacto da lâmpada de inspeção LED RCH5S significa que você pode usá-la de várias formas. De tamanho semelhante ao de um baralho de cartas, você pode facilmente colocar essa luz no bolso.

Útil lâmpada giratória

Graças à lâmpada giratória de 180° na sua base, você pode facilmente ajustar a direção do feixe de luz, conforme suas necessidades.

Imãs para utilização com mãos livres

Às vezes, você precisa de ambas as mãos para fazer o trabalho. Com um ímã forte integrado na base e outro na parte traseira da lâmpada, você pode facilmente fixar o dispositivo a qualquer serviço de metal próximo. Juntamente com a lâmpada giratória de 180°, isso proporciona a você uma grande flexibilidade enquanto trabalha.

Especificações

Especificações de marketing

- Benefícios esperados: Veja melhor, Trabalhe melhor
- Destaque do produto: Lanterna de trabalho recarregável

Descrição do produto

- Opções sem o uso das mãos: Ganchos retráteis de 360°, Ímã forte
- Alça: ND
- Gancho: Gancho retrátil em 360 graus
- Classificação de proteção contra impacto (IK): IK09
- Classificação de proteção de entrada (IP): IP68
- Ímã
- Materiais e acabamento: ABS com borracha
- Número de LEDs: 4+1
- Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C
- Luz articulável: Base giratória de 180°
- Luz do pointer: ND
- Linha: Profissional
- Resistente a: gordura, óleo, solventes de oficinas
- Tecnologia: LED
- Detector de vazamento UV: N

Características da luz

- Temperatura de cor: 6.000 K
- Duração do LED: 10.000 hora(s)
- Ângulo de feixe: 120° grau
- Saída de luz (pointer): 120 lúmens
- Intensidade da luz (boost): 500 lux a 0,5m
- Intensidade da luz (eco): 50 lux a 0,5m
- Saída de luz: 300 lúmenes, 300/30 lúmens
- Saída de luz (eco): 30 lúmenes
- Ângulo de feixe (pointer): 60°
- Intensidade da luz (pointer): 550 lux a 0,5m

Características elétricas

- Potência em watts: 3 W
- Voltagem: 3,7 volt

- Fonte de alimentação: dock
- Capacidade da bateria: 1200 mAh
- Tempo de funcionamento da bateria (boost): Até 1,5 hora
- Tempo de funcionamento da bateria (Eco): Até 12 horas
- Tipo da bateria: Bateria de íon de lítio
- Tipo de plugue: Micro USB
- Tipo de cabo de carregamento: Recarregável
- Tempo de carregamento da bateria: Cerca de 2,5 horas
- Fonte de alimentação: Polímero de lítio PL 703450

Informações do pedido

- Entrada do pedido: LPL62X1
- Código do pedido: 5163931

Informações da embalagem

- EAN1: 8719018051639
- EAN3: 8719018051646

Informações do produto fornecido

- Comprimento: 10.2 cm
- Largura: 9.7 cm
- Altura: 15 cm
- Quantidade no pacote / quantidade mínima: 6
- Peso com as pilhas: 460 g
- Tamanho: Standard
- Comprimento do cabo: 120 cm
- Diâmetro: ND
- Peso sem o cabo: ND
- Peso sem as pilhas: ND
- Peso com o cabo: ND

Informações na embalagem externa

- Altura: 21.5 cm
- Peso bruto por peça: 2960 g
- Comprimento [cm]: 33 cm
- Largura [cm]: 17 cm



Data de emissão
2023-10-26

Versão: 10.0.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com