



Philips Professional  
RCH10S

200 lm Boost / 100 lm Eco

Versatile per l'utilizzo a mani libere

Batteria ultra resistente fino a 6 ore

Lampada da lavoro robusta

## Vedere bene, lavorare meglio

### Lampada professionale sottile senza filo

La lampada Philips RCH10S, compatta e ricaricabile, è ideale per un controllo rapido, ma anche per interventi di riparazione più lunghi; questa lampada elimina tutte le ombre con il suo ampio fascio luminoso a 120°, mentre il gancio girevole a 360° e il magnete potente consentono di lavorare a mani libere.



LPL66X1

#### **Batteria ricaricabile a lunga durata**

- Funziona ininterrottamente fino a 6 ore

#### **Lampada da lavoro pratica e girevole per lavorare a mani libere**

- Lavora meglio con un'illuminazione a mani libere

#### **Luce a LED bianca naturale a doppia modalità**

- Lavorare comodamente e senza fatica
- Scegli 100 lm in modalità "Eco" o 200 lm in modalità "Boost"
- Illumina l'intera area di lavoro

#### **Lampada da lavoro robusta**

- Luce robusta progettata per resistere alle condizioni d'officina più difficili

# PHILIPS

## RCH10S

200 lm Boost / 100 lm Eco Versatile per l'utilizzo a mani libere, Batteria ultra resistente fino a 6 ore, Lampada da lavoro robusta

# Specifiche

### Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Vedi meglio, Lavora meglio
- Panoramica del prodotto: Lampada da lavoro ricaricabile

### Descrizione del prodotto

- Opzione mani libere: Gancio, magneti
- Fascia: NO
- Gancio: Gancio retrattile girevole a 360 gradi
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Protezione ingresso (IP): IP54
- Magnete
- Materiali e rifinitura: Rivestimento in gomma ABS plus
- Numero di LED: 20 (COB)
- Temperatura di funzionamento: Da 0°C a 40°C
- Luce orientabile: Base girevole a 360°
- Luce di puntamento: nd
- Gamma: Professionali
- Resistente a: grasso, olio, solventi da officina
- Tecnologia: LED
- Rilevatore di perdite UV: NO

### Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 6000 K
- Emissione luminosa: 150-300 lumen, 200 lm
- Intensità luminosa (puntatore): nd
- Emissione luminosa (puntatore): nd
- Durata LED: 10.000 ore
- Apertura fascio luminoso: 120°
- Emissione luminosa (Eco): 100 lm
- Angolo di proiezione (puntatore): nd

### Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 3 W
- Voltaggio: 3,2 V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile

- Capacità delle batterie: 1500 mAh
- Tempo di funzionamento della batteria (Boost): Fino a 3 ore
- Tempo di funzionamento della batteria (modalità eco): Fino a 6 ore
- Tipo di batteria: Batteria LFP
- Tipo di spina: Spina+micro USB
- Tipo di cavo di ricarica: Ricaricabile
- Tempo di ricarica della batteria: Meno di 3 ore

### Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: LPL66X1
- Codice per l'ordine: 05205631

### Dati confezione

- EAN1: 8719018052056
- EAN3: 8719018052063

### Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 6.5 cm
- Larghezza: 4.5 cm
- Altezza: 32 cm
- Quantità confezione / Ordine minimo: 6
- Peso con cavo: 247 g
- Peso con le batterie: 235 g
- Dimensioni: Compatto, Standard
- Lunghezza cavo: Micro USB da 50 cm
- Diametro: nd
- Peso senza cavo: 235 g
- Peso senza le batterie: nd

### Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 35 cm
- Larghezza: 10.5 cm
- Altezza: 26.2 cm
- Peso lordo per pezzo: 2752 g

## LPL66X1

# In evidenza

### Luce a LED bianca naturale da 6000 K

Philips RCH10S produce una luce bianca naturale da 6000 K che migliora il comfort visivo e riduce l'affaticamento degli occhi per lavorare senza fatica.

### Luce Dual Mode brillante

Il fascio luminoso principale sul modello Philips RCH10S dispone di due livelli di uscita. Per l'uso quotidiano e una durata prolungata della batteria, la modalità Eco offre un'emissione luminosa di 100 lumen. Con la modalità Boost, puoi ottenere un'intensità di 200 lumen ma una durata della batteria inferiore. Questa flessibilità consente di scegliere la luce giusta per il lavoro da svolgere.

### Ampio raggio luminoso: fino a 120°

Il modello Philips RCH10S offre un ampio fascio luminoso versatile a 120°, perfetto per illuminare l'intera area di fronte a te.

### Fatta per durare

Quando sei impegnato nel lavoro è facile che le apparecchiature possano cadere e danneggiarsi. Ecco perché è importante che gli strumenti che utilizzi siano stati realizzati per durare. Philips RCH10S è resistente all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP54). Inoltre, è classificata IK07 per resistere agli urti e alle cadute da un'altezza massima di 1,5 metri.

### Fino a 6 ore di durata della batteria

La lampada a LED cordless Philips RCH10S è progettata per essere pronta all'azione. Alimentato da una batteria agli ioni di litio ad alta energia, il modello Philips RCH10S si ricarica completamente in 3 ore, garantendo il massimo utilizzo della luce LED. Funziona fino a 6 ore in modalità Eco o 3 ore in modalità Boost. Il tappo apribile con un giro rende più semplice ricaricare la tua Philips RCH10S.

### Lampada di ispezione senza filo di semplice utilizzo

L'illuminazione a mani libere consente di lavorare in modo più produttivo. La nostra RCH10S di Philips è dotata di un potente magnete sul fondo e di un gancio girevole a 360°, che consente di avere entrambe le mani libere per compiere il lavoro.



Data di rilascio  
2023-10-26

Versione: 9.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)