

Philips
Čistička vody na kohoutek

Micro X-Pure
Digitální

WP3822



Snadná příprava čisté vody

díky digitálnímu upozornění Pure Protect

Kompaktní a sofistikovaná čistička vody poskytující zdravou čistou vodu odstraňováním bakterií, rozpustného olova, škodlivých organických sloučenin a chloru pomocí filtru Micro X-Pure. Její přesný displej vám napoví, kdy je třeba vyměnit filtr.

Čistá voda

- Odstraňuje bakterie, rozpustné olovo a škodlivé organické sloučeniny

Snadná příprava

- Funkce Hi-Flow s maximálním průtokem 2 litry za minutu
- LCD displej vás informuje o nutnosti vyměnit filtr

Jednoduchost

- Kohoutkový adaptér Quick Fit pro snadnou instalaci na kohoutek
- Pokročilý mechanismus Quick Twist pro snadnou výměnu filtrů

PHILIPS

Specifikace

Systém čištění

- Odstranění kalnosti: 3 000 litrů nebo přibližně 1 rok
- Odstranění bakterií: 99,99 %
- Odstranění těkavých organických chemikálií
- Odstranění pesticidů
- Odstranění chlóru: >75 %
- Odstranění hormonů

Konstrukční specifikace

- Materiály: Plast
- Barva(y): bílá a stříbrná
- Hmotnost výrobku: 390 g
- Rozměry výrobku (D x Š x V): 93 x 144 x 112 mm

Specifikace filtru

- Životnost filtru: 1500 l nebo přibl. 3 měsíce
- Hlavní součásti filtru: membrána z dutého vlákna, granulovaný aktivní uhlík GAC, pryskyřice pro výměnu iontů, předfiltr usazenin

Podmínky vstupu vody

- Min. tlak vody na vstupu: 0,7 barů
- Max. teplota vody na vstupu: 50 °C
- Max. tlak vody na vstupu: 3,5 barů

Obecné specifikace

- Náhradní filtrační kazeta: WP3922
- Příslušenství: 8 adaptérů Quick Fit pro připevnění ke kohoutku, barevné upozornění Pure Protect
- Výběr vody: filtrovaná sprška, nefiltrovaná sprška, nefiltrovaný proud
- Rychlost průtoku vody: 1.6 l/min
- Rychlost průtoku vody: 5 °C

Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů
- Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Země původu

- Náhradní filtr: Japonsko
- Čistička vody: Japonsko

Přednosti

Filtr Micro X-Clean

Filtr Micro X-Clean je vícenásobný filtrační systém. Skládá se ze špičkové membrány z dutého vlákna, která obsahuje více než 300 miliard mikropórů a efektivně odstraňuje 99,99 % veškerých bakterií, z měničů iontů, který odstraňuje škodlivé rozpustné olovo, a z jemně granulovaného aktivního uhlíku, který odstraňuje škodlivé vedlejší produkty chlorování, průmyslové znečišťující látky, například těkavé organické chemikálie, a zemědělské znečišťující látky, například pesticidy CAT. Filtr v pitné vodě zachovává zdraví prospěšné minerály, které jsou životně důležité pro lidské zdraví.

Elektronické upozornění Pure Protect

Elektronický měřič průtoku čističky vody zobrazuje v litrech na LCD aktuálně zbývající kapacitu filtru. Jakmile filtr dosáhne své životnosti, je aktivován blikající filtr. Díky tomu víte, kdy přesně filtr vyměnit.

Funkce Hi-Flow

Maximální průtok vody u tohoto kompaktního čističe vody je 2 litry za minutu, což je jen malý rozdíl oproti průtoku normální, nefiltrované vody. Jednoduchým otočením páky též můžete zvolit, zda má z kohoutku vytékat nefiltrovaná voda jako proud nebo sprška, případně filtrovaná voda jako sprška.

Kohoutkový adaptér Quick Fit

K pokročilé čističce je přibaleno několik přizpůsobitelných kohoutkových adaptérů Quick Fit, díky kterým lze čističku snadno a rychle nainstalovat na kohoutku. Heslo sense and simplicity je skutečností.

Výměna filtrů Quick Twist

Díky pokročilému mechanismu Quick Twist pro výměnu filtrů je výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná. Díky tomu i pro vaši čističku vody platí heslo sense and simplicity.

