

Philips
Čistička vody na kohoutek

Pure Taste



WP3861



Snadná příprava chutnější vody

s filtrem Pure Taste

Kompaktní a snadno instalovatelná čistička vody zlepšující chuť vody používané k pití a vaření odfiltrováním chlóru a jiných nečistot pomocí uhlíkového filtru s postříbřeným povrchem.

Lepší chuť vody

- Filtr Pure Taste pro čistší a chutnější vodu

Snadná příprava

- Funkce Hi-Flow s maximálním průtokem 2 litry za minutu
- Upozornění Pure Protect ukazuje, kdy máte vyměnit filtr

Jednoduchost

- Kohoutkový adaptér Quick Fit pro snadnou instalaci na kohoutek
- Pokročilý mechanismus Quick Twist pro snadnou výměnu filtrů

PHILIPS

Specifikace

Systém čištění

- Odstranění kalnosti: 3 000 litrů nebo přibližně 1 rok
- Odstranění chlóru: >75 %

Konstrukční specifikace

- Materiály: Plast
- Barva(y): bílá
- Hmotnost výrobku: 260 g
- Rozměry výrobku (D x Š x V): 65 x 143 x 106 mm

Specifikace filtru

- Životnost filtru: 2000 l nebo přibl. 6 měsíců
- Hlavní součásti filtru: granulovaný aktivní uhlík s aktivním povrchem

Podmínky vstupu vody

- Min. tlak vody na vstupu: 0,7 barů

- Max. tlak vody na vstupu: 3,5 barů
- Max. teplota vody na vstupu: 50 °C

Obecné specifikace

- Náhradní filtrační kazeta: WP3961
- Příslušenství: 8 adaptérů QuickFit pro připevnění ke kohoutku, upozornění PureProtect
- Výběr vody: filtrovaná sprška, nefiltrovaná sprška, nefiltrovaný proud
- Rychlost průtoku vody: 2 l/min
- Rychlost průtoku vody: 5 °C

Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů
- Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Země původu

- Náhradní filtr: Japonsko
- Čistička vody: Japonsko

Přednosti

Filtr Pure Taste

Filtr Pure Taste odstraňuje z vody z kohoutku chlór, nepříjemnou chuť, zápach a usazeniny, čímž zaručuje čistší a chutnější vodu na pití, vaření a omývání ovoce a zeleniny. Postříbřený aktivní uhlík navíc zabraňuje množení bakterií uvnitř filtru, díky čemuž je vaše voda mimořádně bezpečná.

Upozornění Pure Protect

Upozornění Pure Protect je nálepka s měsíci v roce, kterou lze snadno přilepit na kryt filtru. Díky vyznačení měsíce výměny si můžete být jisti, že si včas vzpomenete, kdy je třeba vyměnit filtr. Díky tomu budete mít vždy Pure Taste vodu.

Funkce Hi-Flow

Maximální průtok vody u tohoto kompaktního čističe vody je 2 litry za minutu, což je jen malý rozdíl oproti průtoku normální, nefiltrované vody. Jednoduchým otočením páky též můžete zvolit, zda má z kohoutku vytékat nefiltrovaná voda jako proud nebo sprška, případně filtrovaná voda jako sprška.

Kohoutkový adaptér Quick Fit

K pokročilé čističce je přibaleno několik přizpůsobitelných kohoutkových adaptérů Quick Fit, díky kterým lze čističku snadno a rychle nainstalovat na kohoutku. Heslo sense and simplicity je skutečností.

Výměna filtrů Quick Twist

Díky pokročilému mechanismu Quick Twist pro výměnu filtrů je výměna filtru rychlá, snadná a bezpečná. Díky tomu i pro vaši čističku vody platí heslo sense and simplicity.



Datum vydání 2023-10-30

Verze: 5.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com