

Philips
Пречиствател на вода за
чешма

Micro X-Pure
Цифров

WP3822



Пречистена вода по лесен начин

с цифрова сигнализация Pure Protect

Компактен и усъвършенстван пречиствател на вода, който ви дава безопасна и чиста вода, като отстранява бактериите, разтворимото олово, вредните органични вещества и хлора с микрофилтъра X-Pure. Прецизният му дисплей ви уведомява точно кога трябва да смените филтъра.

Чиста вода

- Отстранява бактерии, разтворимо олово и вредни органични вещества

По лесния начин

- Голям дебит, максимум 2 литра на минута
- LCD дисплеят ви уведомява кога трябва да смените филтъра

Лесна употреба

- Адаптери за чешма Quick Fit за лесен монтаж на чешмата
- Усъвършенстван механизъм Quick Twist за лесна смяна на филтъра

PHILIPS

Спецификации

Система за пречистване

- Отстраняване на летливи органични вещества
- Премахване на бактерии: 99,99 %
- Избистряне: 3000 литра или около 1 година
- Премахване на хлор: > 75 %
- Отстраняване на пестициди
- Отстраняване на секрети

Спецификации на дизайна

- Цвет(ове): бяло и сребристо
- Материали: пластмаса
- Тегло на изделието: 390 гр
- Размери на продукта (Д x Ш x В): 93 x 144 x 112 мм

Характеристики на филтъра

- Основни компоненти на филтъра: мембрана от кухи влакна, гранулиран активен въглен (ГАВ), йонообменна смола, предфилтър за утайки
- Живот на филтъра: 1500 литра или около 3 месеца

Условия на водата на входа

- Минимално налягане на водата на входа: 0,7 бара

- Максимална температура на водата на входа: 50 °C
- Максимално налягане на водата на входа: 3,5 бара

Общи спецификации

- Аксесоари: 8 адаптера Quick Fit за монтаж към чешма, сигнализация PureProtect с цветна кодировка
- Резервна филтрираща касета: WP3922
- Избор на вода: филтрирано разпръскване, нефилтрирано разпръскване, нефилтрирана струя
- Дебит на водната струя: 1.6 л/мин.
- Дебит на водната струя: 5 °C

Устойчивост

- Ръководство за потребителя: 100% рециклирана хартия
- Опаковка: > 90% рециклирани материали

Държава на произход

- Резервен филтър: Япония
- Уред за пречистване на вода: Япония

Акценти

Микрофилтър X-Clean

Micro X-Clean е многостепенна филтрираща система. Тя се състои от високотехнологична мембрана с кухи влакна, съдържаща над 300 милиарда микропори за ефикасно отстраняване на 99,99% от всички бактерии, йонообменен механизъм за отстраняване на вредното разтворимо олово, фин гранулиран активен въглен за премахване на вредните вещества, съпътстващи хлорирането, вредните промишлени замърсители, например летливите органични съединения, и селскостопанските замърсители, като пестицида САТ. Филтърът премахва и нежелания хлор, лошия вкус и миризмите, като запазва полезните минерали в питейната вода, които са жизнено важни за организма.

Електронна сигнализация Pure Protect

Електронният дебитомер на вашия пречиствател показва на LCD дисплея действителния оставещ работен ресурс на филтъра, в литри. Когато филтърът достигне края на живота си, се включва мигаща светлина, която ви предупреждава точно когато е необходимо да се замени филтърът.

Голям дебит

Компактният блок за пречистване на вода е с максимален дебит от два литра на минута, което внася минимални изменения спрямо нормалния дебит на нефилтрираната вода. Само с едно завъртане на лоста за избор на вода имате и избор между струя или разпръскване на нефилтрирана вода или филтрирана вода.

Адаптери за чешма Quick Fit

Този усъвършенстван пречиствател на вода има множество адаптери Quick Fit за различни видове чешми, за да можете лесно и просто да го монтирате към вашата чешма. Наистина разумно и просто.

Механизъм Quick Twist за смяна на филтъра

Усъвършенстваният механизъм Quick Twist прави смяната на филтъра бърза, лесна и сигурна и внася смисъл и простота във вашия пречиствател на вода.



Дата на издаване
2023-10-30

Версия: 3.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com