

Philips Xperion 6000
泛光灯（可播放音频）

1000 流明 /250 流明聚光灯

蓝牙扬声器
灯光变焦功能
运动感应

LUMX60FLAUX1



处处为您着想

可以播放音频的 LED 投射灯

飞利浦 Xperion 6000 泛光投射灯拥有 1000 流明泛光、250 流明聚光和可变光束，可以播放音频，能够满足各种工作需求。智能变焦旋转钮和动作感应器让控制过程更加简单，配备的蓝牙扬声器清晰悦耳，让人倍感舒适。

延长保修

- 在线将保修期延长至 2 年

功能全面

- 蓝牙音频扬声器
- 使用有用的 USB 端口为其他设备充电

轻松应对恶劣照明环境

- 耐冲击、防水和防溶剂 (IP55/IK07)

智能设计，符合人体工学

- 动作检测可对照明灯进行远程控制
- 智能变焦旋钮，轻松控制照明灯
- 智能手柄，用于照明灯定位，实现免提使用

见他人所不能见

- 强大的亮白光（1000 流明 /10W）可照亮大面积区域
- 将两个最常用的工作灯组合在一个灯中

PHILIPS

泛光灯（可播放音频）

1000 流明 /250 流明聚光灯 蓝牙扬声器，灯光变焦功能，运动感应

规格

市场规格

- 产品亮点：功能多样且强大
- 使用效果：处处为您着想

产品描述

- 无需手持选件：可旋转挂钩，强磁铁，智能手柄
- 冲撞保护等级 (IK): IK07
- 磁铁：磁性手柄
- 材料和表面工艺：坚固的 ABS
- 工作温度：-10° C 至 40° C
- 指示灯
- 范围：Xperion 6000
- 技术：COB LED
- 紫外线泄漏检测器：否
- 挂钩：可 180° 旋转
- 入口防护等级 (IP): IP55
- 耐受：润滑油、油、车间溶剂
- 音频扬声器：2 x 5 瓦
- 蓝牙连接

光学特性

- 光束角：100 度
- 色温：6000 K
- 光束角度（手电筒）：15 度
- 亮度输出（手电筒）：250 流明
- 亮度输出（节能模式）：100 流明
- 亮度输出（增强模式）：1000 流明

电子特性

- 电压：3.7 伏
- 电源：可充电电池
- 电池容量：4400 毫安时
- 电池续航时间（增强模式）：3h
- 电池运行时间（节能模式）：22h
- 电池类型：锂电池
- 插头类型：无插头
- 充电电缆类型：Type C USB
- 电池充电时间：最长 5 小时
- 额定功率：10 瓦
- 电池运行时间（手电筒）：9h
- 电池续航时间（音频）：20h

订单信息

- 订单输入：LUMX60FLAUX1
- 订购代码：72615131

包装数据

- EAN1: 6974260726151
- EAN3: 6974260726158

包装产品信息

- 长度：140 厘米
- 高度：90 厘米
- 包装数量 / MOQ: 6
- 宽度：60
- 线缆长度：100 厘米 USB 电缆

LUMX60FLAUX1/20

产品亮点

照亮整个工作区域

无论您是需要照亮工作场所、临时更换壁灯还是照亮户外活动，飞利浦 Xperion 6000 泛光投射灯（可播放音频）都是照亮较大黑暗区域的理想选择。具有强大的 1000 流明 (10W) 亮度，稳定的明亮光线可提供超宽光束。如果您需要更少的光线和更长的电池续航时间，则可以轻松将灯调暗至 100 流明输出。

多用途灯

不同的工作需要不同数量的光线。飞利浦 Xperion 6000 紧凑型泛光投射灯在一个灯中结合了两种最常用的车间照明形式。广角均匀泛光照明适合长时间在较大区域工作，聚焦照明可将照明集中在较小区域内，从而获得最佳的对比度和亮度，非常适合详细检查和狭窄空间。

在工作时欣赏音乐

通过蓝牙将手机无线连接到可播放音频的飞利浦 Xperion 6000 泛光投射灯，在完成工作的同时欣赏音乐。配备 2 个 5 瓦扬声器，让您的音乐播放不但清晰，而且响亮。

为其他设备充电

飞利浦 Xperion 6000 泛光投射灯（可播放音频）也可用作移动电源来为其他设备（如手机）充电。只需将设备插入灯背面的 USB 端口，即可开始充电。

远程控制您的照明灯

如果需要双手自由工作，只需挥挥手，即可远程打开或关闭照明灯。动作感应器经过专门设计，可忽略意外移动，仅响应特定的两次挥动手势。

智能变焦旋钮

人体工程学智能变焦旋钮与机械设计相结合，使您可以轻松地将照明灯从宽泛的泛光照明调整到聚焦照明，即使戴手套也可以轻松调整。可旋转智能变焦旋钮位于灯的侧面，始终处于可触及的范围内，这意味着您不必将灯从其安装位置移开。照明灯的智能设计使其能够记住您的最后设置，并直接以所需的强度重新启动。

多功能附件

智能手柄可用于支撑投射灯本身，用作悬挂照明灯的挂钩，固定在三脚架上，或使用一体式磁铁固定在任何金属表面。这种多功能性使您可以轻松将照明灯定位在合适的角度，并将光束对准您需要的位置。

经久耐用的设计

飞利浦 Xperion 6000 泛光投射灯（可播放音频）专为应对恶劣的工作环境而设计，其具有 IK07 抗冲击性，防水能力达到 IP55 标准，产品表面不惧化学品和车间溶剂，经久耐用，因为我们深知即使最稳定的双手，也需要额外的帮助。

保修期长达 2 年

享受飞利浦标准的 1 年保修，额外再享受 1 年保修*



发行日期 2023-10-30

版本：2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 在飞利浦延长保修期网页上申请