

Philips
Kraani külge paigaldatav
veepuhasti

Micro X-Pure
Digitaalne

WP3822



Lihtsalttehtav puhas vesi

seadmega Digital Pure Protect Alert

Kompaktne ja peen veepuhasti eemaldab Micro X-Pureäi filtri abil bakterid, lahustuva plii, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori ning tagab teile ohutu ja puhta vee. Selle täpne ekraan annab täpselt teada, millal filter välja vahetada.

Puhas vesi

- Eemaldab bakterid, lahustuva plii ja kahjulikud orgaanilised ained

Lihtsalttehtav

- Hi-Flow-funktsioon maksimaalse voolukiirusega 2 l minutis
- LCD-ekraan teavitab teid, kui filter vajab väljavahetamist

Lihtsus

- QuickFiti kraaniadapterid hõlpsaks köögikraanile paigaldamiseks
- Täiustatud Quick Twisti mehhanism filtri hõlpsaks vahetamiseks

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Puhastussüsteem

- Hägususe kõrvaldamine: 3000 liitrit või umbes 1 aasta
- Lahustuvate orgaaniliste ühendite eemaldamine
- Bakterite eemaldamine: 99,99 %
- Kloori eemaldamine: > 75 %
- Pestitsiidide eemaldamine
- Hormoonide eemaldamine

Projektlahenduse spetsifikatsioon

- Värvus(-ed): valge ja hõbedane
- Materjalid: plast
- Toote kaal: 390 g
- Toote mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 93 x 144 x 112 mm

Filtri andmed

- Filtri tööiga: 1500 l või umbes 3 kuud
- Põhifiltri koostisosad: õoneskiududega membraan, granuleeritud aktiivsüsi, ioonivahetusvaik, sademe eelfilter

Siseneva vee tingimused

- Siseneva vee minimaalne surve: 0,7 bar
- Siseneva vee maksimaalne surve: 3,5 bar
- Siseneva vee maksimaalne temperatuur: 50 °C

Üldine spetsifikatsioon

- Asendusfiltri kassett: WP3922
- Tarvikud: Kaheksa QuickFiti kraanile kinnitamise adapterit, värvikoodidega, PureProtecti hoiatus
- Veejoa selektor: filtreeritud piserdav veejuga, filtreerimata piserdav veejuga, filtreerimata veejuga
- Vee voolukiirus: 1.6 l/min
- Vee voolukiirus: 5 °C

Säästvus

- Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist
- Pakend: >90% ringlussevõetud materjalidest

Päritoluriik

- Veepuhasti: Jaapan
- Asendusfilter: Jaapan

Esiletõstetud

Micro X-Cleani filter

Micro X-Clean on mitmeotstarbeline filtreerimissüsteem, mis koosneb kõrgtehnoloogilisest kapillaarmembraanist, mis omakorda sisaldab erinevatest bakteritest 99,99% tõhusaks eemaldamiseks rohkem kui 300 miljardit mikroöõnsust; ioonivahetist, mis eemaldab kahjuliku lahustuva plii; peeneks granuleeritud aktiivsöest, et eemaldada kloorimisel tekkinud kõrvaltooted, kahjulikud tööstuslikud saasteained, lenduvad orgaanilised kemikaalid, ja sellised põllumajanduslikud saasteained nagu CAT-pestitsiidid. Samuti eemaldab see ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad. Filter säilitab joogivees olevad, inimesele eluliselt vajalikud kasulikud mineraalid.

Elektooniline Pure Protecti hoiatus

Teie veepuhasti elektrooniline vee voolukiiruse mõõtja näitab LCD-ekraanil, milline on filtri allesolev maht liitrites. Kui filtri tööaeg hakkab läbi saama, näete ekraanil vilkuvat signaali ja teadet, millal täpselt tuleb filter välja vahetada.

Hi-Flow-funktsioon

Selle kompaktse veepuhastaja maksimaalne voolukiirus on 2 liitrit minutis, mis on võrreldes filtreerimata veevoo tavakiirusega pisut aeglasem. Kui keerate veejoa regulaatori kangikest, saate hõlpsalt valida kas veejoa, piserdava filtreerimata või piserdava filtreeritud veejoa.

QuickFiti kraaniadapterid

Sellel täiustatud veepuhastil on mitu spetsiaalset Quick-Fiti kraaniadapterit, et saaksite puhasti lihtsalt ja kerge vaevaga on köögikraanile kinnitada. Tõeliselt mõistlik ja lihtne lahendus.

QuickTwisti filtri vahetamine

Täiustatud Quick Twisti filtri vahetamise mehhanism muudab filtri vahetamise kiireks, lihtsaks ja turvaliseks, tänu millele on teie veepuhasti tõeliselt mõistlik ja lihtne lahendus.

