



Philips
Pemurni air keran

Pure Taste



WP3861

Rasa air yang lebih baik menjadi mudah dengan filter Pure Taste

Pemurni air yang ringkas dan mudah dipasang, meningkatkan rasa air minum dan masak Anda dengan menghilangkan klorin dan kotoran lainnya dengan filter karbon aktif berlapis perak.

Rasa air yang lebih baik

- Filter Pure Taste untuk rasa air yang lebih baik dan lebih bersih

Mudah

- Aliran tinggi dengan laju maksimum 2 liter per menit
- Peringatan Pure Protect memberi tahu Anda kapan filter harus diganti

So easy

- Adaptor keran Quick Fit untuk pemasangan mudah di keran Anda
- Mekanisme Quick Twist canggih untuk memudahkan penggantian filter

PHILIPS

Spesifikasi

Sistem pemurnian

- Penghilangan kekeruhan: 3000 liter atau sekitar 1 tahun
- Penghilangan klorin: >75 %

Spesifikasi desain

- Bahan: plastik
- Warna: putih
- Berat produk: 260 g
- Dimensi produk (P x L x T): 65 x 143 x 106 milimeter

Spesifikasi filter

- Masa pakai filter: 2000 L atau sekitar 6 bulan
- Komponen filter utama: GAC berlapis perak

Kondisi air masuk

- Tekanan air masuk minimum: 0,7 bar

- Suhu air masuk maksimum: 50 °C
- Tekanan air masuk maksimum: 3,5 bar

Spesifikasi umum

- Aksesori: 8 adaptor dudukan keran QuickFit, peringatan Pure Protect Alert
- Kartrid filter pengganti: WP3961
- Pilihan air: semburan bersaring, semburan tak bersaring, aliran tak bersaring
- Laju aliran air: 2 l/mnt
- Laju aliran air: 5 °C

Keberlanjutan

- Kemasan: >90% material daur ulang
- Manual pengguna: 100% kertas daur ulang

Negara asal

- Filter pengganti: Jepang
- Pemurni air: Jepang

Kelebihan Utama

Filter Pure Taste

Filter Pure Taste menghilangkan klorin, rasa tak enak, dan bau tak sedap, serta sedimen besar dari air keran Anda, memastikan air keran yang lebih murni dan lebih nikmat untuk minum, memasak, dan membersihkan buah dan sayuran. Selain itu, karbon aktif berlapis perak mencegah bakteri berkembang biak dalam filter, memberikan keamanan ekstra untuk air Anda.

Peringatan Pure Protect

Peringatan Pure Protect adalah stiker yang mencantumkan bulan yang mudah ditempel ke tutup filter. Tandai bulan di mana filter harus diganti agar tidak lupa, sehingga air Anda selalu murni berkat filter Pure Taste.

Aliran tinggi

Pemurni air ringkas ini memiliki laju aliran maksimum 2 liter per menit, yang akan membuat sedikit perubahan pada laju aliran normal air yang tidak difilter. Hanya dengan memutar tuas pemilih air, Anda juga bisa memilih ingin aliran air atau semprotan air yang tidak difilter atau semprotan air yang difilter.

Adaptor keran Quick Fit

Pemurni air yang canggih ini dilengkapi sejumlah adaptor keran Quick Fit yang dibuat khusus, untuk membantu Anda memasang pemurni dengan mudah di keran. Sangat praktis dan simpel.

Penggantian filter Quick Twist

Mekanisme penggantian filter Quick Twist yang canggih membuat penggantian filter menjadi cepat, mudah, dan aman, menghadirkan kenyamanan dan kesederhanaan bagi pemurni air Anda.

