



Philips
Purificador de água para
torneira

Pure Taste



WP3861

Água com um gosto melhor sem complicação com filtro Pure Taste

Compacto e fácil de instalar, este purificador melhora o gosto da água que você usa para beber e cozinhar, removendo o cloro e outras impurezas graças ao filtro de carvão ativado com revestimento em prata.

Água com gosto melhor

- Filtro Pure Taste para absorver ao máximo as impurezas da água

Sem complicação

- Alto fluxo para um fluxo máximo de 2 litros por minuto
- O alerta Pure Protect avisa quando você deve substituir o filtro

Superfácil

- Adaptadores de torneira Quick Fit para uma fácil instalação diretamente na torneira
- Mecanismo avançado Quick Twist para uma fácil substituição do filtro

PHILIPS

Especificações

Sistema de purificação

- Remoção de turvação: 3 mil litros ou aproximadamente 1 ano
- Remoção de cloro: >75 %

Especificações do design

- Cor(es): branco
- Materiais: plástico
- Peso do produto: 260 g
- Dimensões do produto (C x L x A): 65 x 143 x 106 mm

Especificações do filtro

- Vida útil do refil: 2 mil L ou aproximadamente seis meses
- Principais componentes do filtro: carvão ativado granular com revestimento em prata

Condições de entrada de água

- Pressão mínima de entrada de água: 0,7 bar

- Pressão máxima de entrada de água: 3,5 bar
- Temperatura máxima de entrada de água: 50 °C

Especificações gerais

- Acessórios: Oito adaptadores para montagem em torneira QuickFit, alerta PureProtect
- Substituição do refil do filtro: WP3961
- Seleção de água: spray filtrado, spray não filtrado, fluxo não filtrado
- taxa de fluxo de água: 2 l/min
- taxa de fluxo de água: 5 °C

Sustentabilidade

- Manual do usuário: Papel 100% reciclado
- Embalagem: >90% de materiais reciclados

País de origem

- Purificador de Água: Japão
- Refil do filtro: Japão

Destaques

Filtro Pure Taste

O filtro Pure Taste remove o sabor e o odor desagradáveis do cloro e sedimentos grandes da água da torneira, garantindo sempre a mais pura água para beber, cozinhar e lavar frutas, legumes e verduras. Além disso, o carvão ativado com revestimento em prata evita a proliferação de bactérias no interior do filtro, proporcionando segurança extra para a água.

Alerta Pure Protect

O alerta Pure Protect é um adesivo com os meses do ano para você fixar na tampa do filtro. Marcando o mês de substituição, você não esquecerá quando o filtro deve ser trocado, garantindo sempre a mais pura água para beber, cozinhar e lavar frutas, legumes e verduras.

Alto fluxo

Esse purificador de água compacto tem uma taxa de fluxo máxima de dois litros por minuto, o que causa uma pequena alteração na taxa de fluxo normal da água não filtrada. Girando a alavanca de seleção de água, você também pode escolher fluxo ou spray de água não filtrada ou água filtrada em spray.

Adaptadores de torneira Quick Fit

Este avançado purificador de água vem com vários adaptadores Quick Fit personalizados para ajudá-lo a fazer uma instalação fácil e simples do purificador na torneira. Uma verdadeira experiência "Sense and simplicity".

Troca do filtro Quick Twist

O mecanismo avançado de troca do filtro Quick Twist faz com que a substituição seja rápida, fácil e segura, levando a experiência "Sense and simplicity" para seu purificador de água.



Data de emissão
2023-10-31

Versão: 5.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com