

Philips
Nakranowy oczyszczacz
wody

Pure Taste



WP3861

Łatwy sposób na dobrą wodę

dzięki filtrowi Pure Taste

Niewielki i łatwy w instalacji oczyszczacz wody poprawia smak wody, usuwając chlor i inne zanieczyszczenia dzięki filtrowi węglowemu impregnowanemu srebrem.

Smaczna woda

- Filtr Pure Taste zapewnia czystsza i smaczniejszą wodę

Łatwa obsługa

- Duża przepustowość – maksymalna prędkość przepływu wynosi 2 litry na minutę
- Wskaźnik Pure Protect informuje o konieczności wymiany filtra

Prostota

- Złączki QuickFit umożliwiają łatwą instalację na kranie
- Zaawansowany mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra

PHILIPS

Dane techniczne

System oczyszczania

- Redukcja mętności wody: 3000 litrów lub ok. 1 roku
- Usuwanie chloru: > 75 %

Specyfikacje projektowe

- Materiały: Plastik
- Kolor(y): biały
- Waga produktu: 260 g
- Wymiary produktu (D x S x W): 65 x 143 x 106 mm

Dane techniczne filtra

- Okres przydatności filtra: 2000 l lub ok. 6 miesięcy
- Główne elementy składowe filtra: granulowany węgiel aktywny (GAC)

Wejściowe warunki wody

- Minimalne wejściowe ciśnienie wody: 0,7 bar
- Maksymalna wejściowa temperatura wody: 50 °C
- Maksymalne wejściowe ciśnienie wody: 3,5 bar

Ogólne dane techniczne

- Wymienny wkład filtra: WP3961
- Akcesoria: 8 złączek QuickFit do różnych kranów, wskaźnik PureProtect
- Możliwość wyboru rodzaju strumienia wody: rozpylony strumień wody przefiltrowanej, rozpylony strumień wody niefiltrowanej, strumień wody niefiltrowanej
- Przepustowość: 2 l/min
- Przepustowość: 5 °C

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
- Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Kraj pochodzenia

- Oczyszczacz wody: Japonia
- Wymienny filtr: Japonia

Zalety

Filtr Pure Taste

Filtr Pure Taste usuwa nieprzyjemny zapach i smak chloru oraz większość osadów, zapewniając czystsza i smaczniejszą wodę do picia, gotowania oraz mycia owoców i warzyw. Ponadto aktywny węgiel impregnowany srebrem zapobiega rozwojowi bakterii wewnątrz filtra, co zapewnia dodatkową ochronę wody.

Wskaźnik Pure Protect

Wskaźnik Pure Protect to nalepka z liczbą miesięcy w roku, którą można przykleić do nasadki filtra. Oznaczając miesiąc wymiany, będziesz mieć pewność, że nie zapomnisz o wymianie filtra, a woda w Twoim kranie będzie zawsze czysta i smaczna.

Duża przepustowość

Ten niewielki filtr wody charakteryzuje się maksymalną prędkością przepływu, wynoszącą 2 litry na minutę, co nie odbiega od standardowej prędkości przepływu wody niefiltrowanej. Obracając dźwignię zmiany strumienia wody, można wybrać następujący strumień: rozpylony niefiltrowany, zwykły niefiltrowany lub rozpylony przefiltrowany.

Złączki Quick Fit

Zaawansowany oczyszczacz wody wyposażony jest w specjalnie zaprojektowane złączki Quick Fit, które umożliwiają łatwą instalację na kranie. Prawdziwy zmysł prostoty.

System wymiany filtra Quick Twist

Zaawansowany mechanizm wymiany filtra Quick Twist sprawia, że wymiana filtra staje się szybka, łatwa i bezpieczna oraz nadaje oczyszczaczowi wody zmysł prostoty.

