



Philips
수돗물 정수기

Pure Taste



WP3861

보다 쉽게 제공하는 맛 좋은 정수

Pure Taste 필터

컴팩트하고 설치가 용이한 이 정수기는 은 코팅 활성 탄소 필터로 염소와 기타 불순물을 제거하여 식수와 요리에 사용하는 물의 맛을 더 좋게 합니다.

맛 좋은 정수

- Pure Taste 필터로 더 깨끗하고 더 맛 좋은 정수

보다 쉽게

- 분당 최대 2 리터의 강한 분출력
- Pure Protect 알람 기능으로 필터 교체 시기 알림

단순함

- 수도꼭지에 간편한 설치를 위한 수도꼭지용 멀티 어댑터
- 간편한 필터 교체를 위한 첨단 Quick Twist 메커니즘

PHILIPS

사양

정수기 시스템

- 혼탁함 제거 : 3,000 리터 또는 약 1 년
- 염소 제거 : >75 %

설계 사양

- 재질 : 플라스틱
- 색상 : 화이트
- 제품 중량 : 260 g
- 제품 규격 (LxWxH): 65 x 143 x 106 mm

필터 사양

- 필터 수명 : 2,000L 또는 약 6 개월
- 주요 필터 부품 : 은 코팅 GAC

투입 수질

- 최소 투입 수압 : 0.7 바
- 최대 투입 수압 : 3.5 바
- 최대 투입 수온 : 50 ° C

일반 사양

- 교체용 필터 카트리지가 : WP3961
- 부속품 : 수도꼭지용 멀티 어댑터 8 개 , PureProtect 알람
- 취수 선택 : 여과 스프레이 , 비여과 스프레이 , 비여과 흐름
- 물 흐름 속도 : 2 l/min
- 물 흐름 속도 : 5 ° C

지속 가능성

- 포장 : >90% 재활용 재료
- 사용 설명서 : 100% 재활용 종이

원산지 국가

- 정수기 : 일본
- 교체용 필터 : 일본

주요 제품

Pure Taste 필터

Pure Taste 필터는 불쾌감을 주는 염소, 악취, 냄새 뿐만 아니라 수도꼭지에서 나오는 큰 침전물을 제거하여 더 깨끗하고 더 맛있는 음용, 요리용, 과일 및 채소 세정용 정수를 제공합니다. 또한 은 코팅 활성 탄소가 필터 내부의 박테리아 번식을 막아 더 안전한 정수를 제공합니다.

Pure Protect 알람

Pure Protect 알람은 필터 뚜껑에 쉽게 부착할 수 있는 연도 및 월이 표시된 스티커입니다. 교체해야 할 월을 표시되어 적절한 필터 교체 시기를 기억할 수 있으므로 지속적으로 정수 본연의 맛을 유지할 수 있습니다.

강한 분출력

이 컴팩트한 정수기는 분당 최대 2 리터의 강한 분출력을 갖춰 여과되지 않은 물의 일반 흐름 속도에는 거의 변화를 주지 않습니다. 간단하게 취수 선택 레버를 돌려 흐름, 여과되지 않은 물 스프레이 또는 여과된 물 스프레이 중 하나를 선택할 수 있습니다.

수도꼭지용 멀티 어댑터

이 첨단 정수기는 여러 가지 맞춤형 수도꼭지용 멀티 어댑터를 갖춰 수도꼭지에 정수기를 쉽고 간편하게 설치할 수 있습니다. 진정한 감각과 간편함을 느껴보세요.

Quick Twist 필터 교체

첨단 Quick Twist 필터 교체 메커니즘으로 필터를 빠르고 쉽고 안전하게 교체할 수 있어 정수기에 감각과 간편함을 제공합니다.

