



Philips
Водоочиститель на кран

Pure Taste



WP3861

Вкусная вода — без усилий

с фильтром Pure Taste

Компактный и простой в установке водоочиститель улучшает вкус питьевой воды благодаря системе из активированного угля с серебряным покрытием, которая очищает воду от хлора и других примесей.

Улучшение вкуса воды

- Фильтр PureTaste для получения более чистой и вкусной воды

Без усилий

- Максимальная скорость потока — 2 литра в минуту благодаря технологии Hi-Flow
- PureProtect Alert показывает, когда нужно сменить фильтр

Простота

- Фитинги для крана QuickFit для простого подсоединения к кухонному крану
- Усовершенствованный механизм QuickTwist для простой замены фильтра

PHILIPS

Характеристики

Система очистки

- Удаление взвеси: 3000 литров или прикл. 1 год
- Удаление хлора: >75 %

Характеристики конструкции

- Материалы: пластиковый
- Цвет: белый
- Масса продукта: 260 г
- Размеры изделия (Д x Ш x В): 65 x 143 x 106 миллиметра

Технические характеристики фильтра

- Основные компоненты фильтра:
Гранулированный активированный уголь,
серебряное покрытие
- Срок службы фильтра: 2000 л/приблизительно
6 месяцев

Условия подачи воды

- Мин. давление воды на входе: 0,7 бар
- Макс. давление воды на входе: 3,5 бар
- Макс. температура воды на входе: 50 °C

Общие характеристики

- Сменный фильтр-картридж: WP3961
- Принадлежности: 8 переходников для кранов
QuickFit, PureProtect Alert
- Переключатель режима фильтрации:
Фильтрованный распыленный поток,
Нефильтрованный распыленный поток,
Нефильтрованный поток
- Скорость фильтрации: 2 л/мин.
- Скорость фильтрации: 5 °C

Социальная ответственность

- Упаковка: изготовлена из переработанного
сырья не менее чем на 90 %
- Руководство пользователя: из 100 %
переработанной бумаги

Страна происхождения

- Водоочиститель: Япония
- Сменный фильтр: Япония

Основные

Фильтр Pure Taste

Фильтр PureTaste устраняет хлор, неприятный вкус и запах, а также сильные осадки из водопроводной воды, очищая воду и делая ее вкусной и пригодной для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов. Кроме того, активированный уголь и серебряное покрытие предотвращает размножение бактерий внутри фильтра, что повышает качество очистки воды.

Pure Protect alert

PureProtect Alert — это специальная наклейка с названиями месяцев, которую удобно наклеить на крышку фильтра. Наклейка напомнит вам, что пришло время сменить фильтр.

Hi-Flow

Максимальная скорость потока этого компактного водоочистителя - 2 литра в минуту. Эта скорость почти не отличается от скорости потока нефильтрованной воды. Простой поворот переключателя режима фильтрации позволяет установить режим нефильтрованного распыленного или нефильтрованного потока или режим фильтрованного распыленного потока.

Фитинги для крана QuickFit

Эта усовершенствованная модель водоочистителя поставляется вместе с набором специальных фитингов для крана QuickFit, которые упрощают подключение очистителя к крану.

Замена фильтра QuickTwist

Усовершенствованный механизм QuickTwist для замены фильтра делает этот процесс быстрым, удобным и безопасным, повышая эффективность использования водоочистителя.

