



Philips  
水龍頭濾水器

Micro X-Pure



WP3812

## 隨時享用清純的飲用水

透過 Micro X-Clean 濾網

輕巧簡易安裝淨水器不僅可透過殺菌與排除可溶性鉛化合物、有害的有機化合物和氯化物提供安全純淨的水，並且採用 Micro X-Pure 濾網可保留水中的全部有益礦物質。

### 純淨水

- 去除細菌、可溶解鉛和有害的有機物質

### 輕鬆備製

- 高流量可實現高達每分鐘 2 公升的水流量
- Pure Protect 提示將提醒您更換濾芯的時間

### 簡約

- Quick Fit 水龍頭轉接器可輕鬆安裝到水龍頭上
- 進階 Quick Twist 機制，簡單更換濾芯

### 持續性

- 無需電力便可達到最高效能

**PHILIPS**

# 規格

## 淨化系統

- 除菌：99.99 %
- 去除 VOC：是
- 去除濁物質：3000 升或大約 1 年
- 去除殺蟲劑：是
- 氯氣濾除率：>75 %
- 去除荷爾蒙物質：是

## 設計規格

- 材料：塑膠
- 顏色：白色
- 產品重量：340 克
- 產品尺寸 (L x W x H)：61 x 138 x 105 毫米

## 濾芯規格

- 主要濾材：空心纖維薄膜，粒狀活性炭 GAC，離子交換樹脂，前層濾網過濾沉積物
- 濾網使用壽命：1500 升或約 3 個月

## 輸入水條件

- 最小入水水壓：0.7 Bar

- 最大入水水壓：3.5 Bar
- 最低入水水溫：50 ° C

## 一般規格

- 配件：8 款 QuickFit 水龍頭轉接器，彩色編碼的 PureProtect 提示
- 更換濾芯：WP3922
- 用水選擇：經過過濾的水霧，未經過濾的水霧，未經過濾的水流
- 水流量：1.6 公升 / 分鐘
- 水流量：5 ° C

## 持續性

- 包裝：超過 90% 可回收物料
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

## 原產地

- 濾水器：日本
- 替換濾網：日本

# 產品特點

## Micro X-clean 濾芯

Micro X-Clean 是一套多功能過濾系統，包括一個高科技設計的超微細聚？中空絲膜（擁有超過 3000 億個微孔，有效過濾 99.99% 的各類細菌），另外還有負離子交換器，可去除有害的可溶解鉛，以及微細粒狀活性碳去除有害氮化物及有害的工業污染物，例如揮發性有機化合物以及殺蟲劑 CAT 等農業污染物。此外，更可去除難聞氨氣、臭味和異味。該濾芯還可保留飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。

## Pure Protect 提示

進階及簡易的 Pure Protect 提示顏色標記以最簡單的方法，提醒使用者更換濾芯：當絲膜變成深灰或銹棕色，應更換濾芯。

## 高流量

這款小巧濾水器可實現每分鐘高達 2 公升的水流量，與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇杆，即可選擇直流或花灑式流出已過濾或未經過濾的水。

## Quick Fit 水龍頭轉接器

這個進階濾水器隨附數個 Quick Fit 水龍頭轉接器，助您輕鬆簡單在水龍頭安裝濾水器。精於心，簡於形。

## QuickTwist 濾芯更換

進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。

## 無能量損耗

專門針對不使用電力操作並提供最高效能而設計，可持續支援發展。

