



Philips
Purificador de água para
torneira

PureTaste



WP3861

É fácil obter água com melhor sabor

com filtro PureTaste

Purificador de água compacto e fácil de utilizar que melhora o sabor da sua água para beber e para cozinhar removendo o cloro e outras impurezas com o filtro de carbono activado com revestimento de prata.

Água com melhor sabor

- Filtro PureTaste para água mais limpa e com melhor sabor

Fácil de usar

- Fluxo elevado com saída máxima de 2 litros por minuto
- O alerta PureProtect informa-o quando deve mudar o filtro

Simplicidade

- Adaptadores para torneiras QuickFit para instalação fácil na sua torneira
- Mecanismo QuickTwist avançado para uma substituição simples do filtro

PHILIPS

Especificações

Sistema de purificação

- Remoção da turvação: 3000 litros ou aprox. 1 ano
- Eliminação do cloro: > 75 %

Especificações de design

- Materiais: Plástico
- Cor(es): branco
- Peso do produto: 260 g
- Dimensões do produto (C x L x A): 65 x 143 x 106 mm

Especificações do filtro

- Vida útil do filtro: 2000 l ou aprox. 6 meses
- Componentes principais do filtro: GAC com revestimento de prata

Condições da água introduzida

- Pressão mín. de entrada da água: 0,7 bares
- Pressão máx. de entrada da água: 3,5 bares
- Temperatura máx. de entrada da água: 50 °C

Especificações gerais

- Acessórios: 8 adaptadores QuickFit para torneiras, alerta PureProtect
- Cartucho de filtro para substituição: WP3961
- Selecção de água: jacto de água filtrada, jacto de água não filtrada, fluxo de água não filtrada
- Caudal de água: 2 l/min
- Caudal de água: 5 °C

Sustentabilidade

- Acondicionamento: > 90% de materiais reciclados
- Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

País de origem

- Purificador de água: Japão
- Filtro de substituição: Japão

Destaques

Filtro PureTaste

O filtro PureTaste remove o cloro desagradável, sabores e cheiros incomodativos e sedimentos da água da torneira, garantindo uma água mais pura e com melhor sabor para beber, cozinhar e lavar frutas e legumes. Além disso, o carbono ativado com revestimento de prata evita o crescimento de bactérias dentro do filtro, proporcionando-lhe uma segurança extra para a sua água.

Alerta PureProtect

O alerta PureProtect é um autocolante com os meses do ano que pode ser facilmente colado à tampa do filtro. Marcando o mês da substituição, assim tem a certeza de que se lembrará de substituir o filtro atempadamente, garantindo-lhe água pura ilimitada.

Fluxo elevado

O purificador de água compacto possui um fluxo máximo de 2 litros por minuto, muito próximo do fluxo normal de água não filtrada. Ao rodar o selector da água pode escolher entre fluxo ou pulverização de água não filtrada ou pulverização de água filtrada.

Adaptadores para torneiras QuickFit

Este purificador de água avançado inclui diversos adaptadores para torneiras QuickFit, para o ajudar a instalar o seu purificador na torneira de forma fácil e simples. Senso e simplicidade autênticos.

Mudança de filtro QuickTwist

O mecanismo avançado de mudança do filtro QuickTwist torna a mudança do filtro numa operação rápida, simples e segura, conferindo ao seu purificador de água senso e simplicidade.

