



Philips  
水龍頭式淨水器

Pure Taste



WP3861

## 輕鬆享受更好喝的水

PureTaste 濾芯

輕巧好安裝的淨水器，採用鍍銀活性炭系統能去除氯氣與其他雜質，為您帶來口感更加的飲用與煮食用水。

### 更好喝的水

- Pure Taste 濾芯給您更潔淨、更好喝的水

### 輕鬆享受

- Hi-Flow 高流量每分鐘可過濾高達 2 公升的水量
- Pure Protect 警示通知您何時該更換濾芯

### 簡簡單單

- Quick Fit 水龍頭轉接頭讓您輕鬆地為水龍頭裝上淨水器
- 先進的 Quick Twist 機制讓您輕鬆地更換濾芯

# PHILIPS

## 規格

### 濾水系統

- 懸浮物去除：3000 公升或大約 1 年
- 除氯：>75 %

### 設計規格

- 材質：塑膠
- 顏色：白色
- 產品重量：260 g
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)：65 x 143 x 106 mm

### 濾芯規格

- 濾芯壽命：2000 公升或約 6 個月
- 主要濾芯組件：鍍銀粒狀活性炭

### 輸入水狀態

- 最低輸入水壓：0.7 Bar
- 最高輸入水壓：3.5 Bar
- 最高輸入水溫：50 °C

### 一般規格

- 替換濾芯：WP3961
- 配件：8 個 QuickFit 水龍頭安裝專用轉接頭、PureProtect 警示標貼
- 出水模式：過濾後的蓮蓬，未經過濾的蓮蓬，未經過濾的直流水
- 水流量：2 l/min
- 水流量：5 °C

### 永續性

- 使用手冊：100% 再生紙
- 包裝：>90% 為再生材料

### 原產國

- 淨水器：日本
- 可替換濾芯：日本

## 焦點

### Pure Taste 濾芯

Pure Taste 濾芯可去除自來水中的難聞氯氣、臭味、異味，以及較大沉澱物，為您帶來更潔淨、口感更好的飲用、煮食及清潔蔬果用水。此外，Pure Taste 濾芯內部的鍍銀活性炭可防止濾芯內的細菌滋生，為水質增加安全性。

### Pure Protect 警示

Pure Protect 警示標貼是一種貼紙，上面標有月份，可輕鬆貼在濾芯蓋上。標記更換的月份，便可提醒您準時更換濾芯，確保源源不絕的純淨口感水質。

### Hi-Flow 高流量

這款輕巧的淨水器擁有高達每分鐘 2 公升的過濾水量，和一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動水選擇桿，就可選擇未經過濾的水或經過濾的水。

### Quick Fit 水龍頭轉接頭

這款先進的淨水器附有數個量身訂做的 Quick Fit 水龍頭轉接頭，讓您能夠輕鬆簡易地將淨水器安裝至水龍頭。直覺又簡單。

### Quick Twist 更換濾芯

先進的 Quick Twist 濾芯更換機制讓您迅速、輕鬆又安全地更換濾芯，將智慧與簡易帶入淨水器。



發行日期 2023-11-01

版本：5.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com