

Philips
Prečišćivač vode iz slavine

Pure Taste



WP3861



Jednostavno do ukusnije vode

uz Pure Taste filter

Kompaktni prečišćivač vode koji se lako montira, poboljšava ukus vode za piće i kuvanje tako što uklanja hlor i druge nečistoće zahvaljujući filteru sa aktivnim ugljem sa slojem srebra.

Ukusnija voda

- Pure Taste filter za čistiju vodu boljeg ukusa

Na lak način

- Jak mlaz, maksimalno 2 litra u minuti
- Funkcija koja vas podseća da je vreme da zamenite filter

Jednostavnost

- Quick Fit adapteri za brzo i lako montiranje na vašu česmu
- Napredni Quick Twist mehanizam za laku zamenu filtera

PHILIPS

Specifikacije

Sistem prečišćavanja

- Uklanjanje zamućenosti: 3000 litara ili oko 1 godine
- Uklanjanje hlora: >75 %

Specifikacije dizajna

- Boja(e): bela boja
- Materijal: plastika
- Težina proizvoda: 260 g
- Dimenzije proizvoda (D x Š x V): 65 x 143 x 106 mm

Specifikacije filtera

- Glavne komponente filtera: Granulirani aktivni ugljenik sa slojem srebra
- Vek trajanja filtera: 2000 l ili oko 6 meseci

Ulazni uslovi vode

- Min. ulazni pritisak vode: 0,7 bara

- Maks. ulazna temperatura vode: 50 °C
- Maks. ulazni pritisak vode: 3,5 bara

Opšte specifikacije

- Zamenska patrona sa filterom: WP3961
- Pribor: 8 adaptera za brzu montažu na slavinu, PureProtect alarm
- Izbor vode: filtriran raspršen mlaz, nefiltriran raspršen mlaz, nefiltriran mlaz
- Brzina protoka vode: 2 l/min
- Brzina protoka vode: 5 °C

Održivost

- Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir
- Pakovanje: > 90% recikliranog materijala

Zemlja porekla

- Prečišćivač vode: Japan
- Rezervni filter: Japan

Važne karakt.

Quick Fit adapteri za česmu

Ovaj napredni prečišćivač vode dolazi sa nekoliko QuickFit adaptera napravljenih po meri, kako bi vam pomogli da lako i jednostavno instalirate prečišćivač na svoju česmu. Pravi smisao i jednostavnost.

Funkcija Quick Twist za brzo odvijanje filtera

Napredni Quick Twist mehanizam za zamenu filtera čini da zamena filtera bude brza, laka i bezbedna, što donosi smisao i jednostavnost u prečišćivač vode.

Pure Taste filter

Pure Taste filter uklanja neprijatni hlor, loše ukuse i mirise, kao i značajnu količinu sedimenta iz vode na slavini, pa garantuje čistiju vodu boljeg ukusa za piće, kuvanje i pranje voća i povrća. Pored toga, aktivni ugljenik sa slojem srebra sprečava razvoj bakterija u filteru, što vam pruža još bezbedniju vodu.

PureProtect alarm

Filter je opremljen PureProtect alarmom koji se lako pričvršćuje za poklopac filtera. Ukoliko označite mesec kada ste zamenili filter, možete biti sigurni da nećete zaboraviti da zamenite filter.

Jak mlaz

Ovaj kompaktni prečišćivač vode ima maksimalnu brzinu protoka od 2 litra u minuti, što gotovo ne utiče na normalan protok vode. Jednostavnim okretanjem poluge za izbor vode, možete se odlučiti za mlaz ili raspršeni mlaz nefiltrirane vode, ili za raspršeni mlaz filtrirane vode.

