



Philips
桌上型淨水器

4 重超濾
1.5 公升 / 分鐘快速流量

AUT1211

進階超濾功能，體積輕巧

去除 99.9% 細菌 *

此 4 重過濾系統採用先進超濾技術，小至 0.01 微米的深層過濾功能，提供純淨水質。1.5 公升 / 分鐘快速流量，瞬間就能享用純淨好水。

彈性安裝

- 迷你型為您保留更多儲存空間
- 不需要電源供應器，彈性安裝

確保乾淨飲水

- 進階多重超濾功能可提供更佳效能
- 有效保留有益礦物質

專為便利而打造

- 1.5 公升 / 分鐘快速水流量
- 長效濾芯，節省成本
- 迅速安裝，快速更換濾芯

經濟實惠又環保

- 100% 使用過濾水

PHILIPS

桌上型淨水器
4 重超濾 1.5 公升 / 分鐘快速流量

規格

過濾效能

- 濾芯壽命：CP 濾芯：6-12 個月，UF 濾芯：12-24 個月，CB 濾芯：6-12 個月
- 過濾水流速：1.5 公升 / 分鐘
- 濾芯編號：3
- 額定過濾容量：3650L

一般規格

- 產品尺寸：285*265*99 公釐
- 水龍頭：標準水龍頭
- 管件材料：不含 BPA

AUT1211/96

焦點

迷你型

285*265*99 公釐。此產品設計尺寸超迷你，可輕鬆安裝在水槽下方的任何區域，釋放您的儲存空間。

無需電力

無需電力。即使您的水槽下方沒有電源供應器，過濾系統也能輕鬆安裝與運作。

多重超濾系統

4 重超濾系統可過濾多種污染物，提供優異持久的效能。碳塊與沉澱濾芯 2 合 1 製成，可有效減少大型粒子、氯、揮發性有機化合物，以及影響飲用水風味的物質。接著空心纖維薄膜過濾層能降低濁度，小至 0.01 微米的粒子、最多 99.9%* 的細菌過濾功能。最後一個碳塊濾芯能進一步提升飲用水風味。

快速水流量，減少等候時間

1.5 公升 / 分鐘快速流量，讓您瞬間就能享用純淨好水。

保留礦物質

能有效保留自來水中的有益礦物質，例如微量元素鈣、鎂、鈉、鉀等。

無排放水

過濾期間不會有排放水進入。100% 使用過濾水。

濾芯使用壽命長

長效濾芯為您節省在水質空心纖維薄膜過濾層的花費：過濾容量最高達 7,300 公升，可持續最長 24 個月；CP 濾芯和 CB 濾芯：過濾容量最高達 3,650L，可持續使用最長達 12 個月**

輕鬆安裝，更換簡單



最初安裝系統時，只需用到最少量的管路與連接。QuickTwist 系統讓您輕鬆衛生地更換濾芯，不需使用額外工具或進行清潔。



發行日期 2024-04-07

版本：1.1.1

EAN: 48 95244 60613 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 由第三方實驗室進行測試。
*** 由內部實驗室進行測試。