

Philips
水龍頭濾水器

Pure Taste



WP3861



時刻享用潔淨純水

透過 Pure Taste 濾網

靈活且易於安裝的濾水器可透過鍍銀活性碳隔濾網去除氯氣與其他雜質，有助於您提升飲用水和烹飪用水的味道。

時刻享用潔淨純水

- PureTaste 濾芯可為您帶來更潔淨、更可口的飲用水

輕鬆備製

- 高流量可實現高達每分鐘 2 公升的水流量
- Pure Protect 提示將提醒您更換濾芯的時間

簡約

- Quick Fit 水龍頭轉接器可輕鬆安裝到水龍頭上
- 進階 Quick Twist 機制，簡單更換濾芯

PHILIPS

規格

淨化系統

- 去除渾濁物質：3000 升或大約 1 年
- 氯氣濾除率：>75 %

設計規格

- 材料：塑膠
- 顏色：白色
- 產品重量：260 克
- 產品尺寸 (L x W x H): 65 x 143 x 106 毫米

濾芯規格

- 主要濾材：鍍銀 GAC
- 濾網使用壽命：2000 公升或約 6 個月

輸入水條件

- 最小入水水壓：0.7 Bar
- 最大入水水壓：3.5 Bar
- 最低入水水溫：50 °C

一般規格

- 配件：8 款 QuickFit 水龍頭轉接器，PureProtect 提示
- 更換濾芯：WP3961
- 用水選擇：經過過濾的水霧，未經過濾的水霧，未經過濾的水流
- 水流量：2 公升 / 分鐘
- 水流量：5 °C

持續性

- 包裝：超過 90% 可回收物料
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

原產地

- 濾水器：日本
- 替換濾網：日本

產品特點

Pure Taste 濾網

PureTaste 濾芯可去除自來水中的難聞氯氣、臭味、異味以及大顆粒沉積物，確保獲得更潔淨、口感更好的水，以便用於飲用、烹煮和清潔。另外，鍍銀粒狀活性炭能夠阻止濾芯中滋生細菌。

Pure Protect 提示

濾芯更換提示是一張標記有年月日的貼紙，您可以輕鬆地貼在過濾芯護蓋上。透過已標記好的更換日期，便於您記住更換濾芯的時間，確保飲用水保持純淨。

高流量

這款小巧濾水器可實現每分鐘高達 2 公升的水流量，與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇杆，即可選擇直流或花灑式流出已過濾或未經過濾的水。

Quick Fit 水龍頭轉接器

這個進階濾水器隨附數個 Quick Fit 水龍頭轉接器，助您輕鬆簡單在水龍頭安裝濾水器。精於心，簡於形。

QuickTwist 濾芯更換

進階 QuickTwist 濾芯更換機制，令更換濾芯快捷、簡單及安全，為濾水器帶來精於心，簡於形。

