



Philips
Musluğa takılır su arıtıcısı

Micro X-Pure



WP3812

Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

Micro X-Pure filtre ile

Micro X-Pure filtre ile bakterileri, çözünebilir kurşunu, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki tüm iyi mineralleri koruyarak güvenli ve saf su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı.

Saf su

- Bakterileri, çözünebilir kurşunu ve zararlı organik maddeleri ortadan kaldırır

Kullanımı kolay

- Hi-flow ile dakikada maksimum 2 litre
- Sağlık Koruma uyarısı, filtre değiştirme zamanını gösterir

Kolaylık

- Musluğunuza kolayca monte etmek için Quick Fit musluk adaptörleri
- Kolay filtre değişimi için üstün Hızlı Döndürme mekanizması

Sürdürülebilirlik

- Elektrik enerjisi gerekmeden maksimum performans

PHILIPS

Teknik Özellikler

Arıtma sistemi

- Bakteri temizleme: 99,99 %
- VOC Temizleme
- Bulanıklık giderme: 3000 litre ya da yaklaşık olarak 1 yıl
- Klor temizleme: >75 %
- Böcek ilacı giderme
- Hormon giderme

Tasarım özellikleri

- Malzemeler: plastik
- Renkler: beyaz
- Ürün ağırlığı: 340 g
- Ürün boyutları (U x G x Y): 61 x 138 x 105 mm

Filtre teknik özellikleri

- Ana filtre parçaları: içi boş elyaf zar, granül etkin karbon GAC, iyon değiştirici reçine, tortu ön filtresi
- Filtre ömrü: 1500 L veya yaklaşık 3 ay

Su giriş koşulları

- Min. su giriş basıncı: 0,7 bar
- Maks. su giriş basıncı: 3,5 bar
- Maks. su giriş sıcaklığı: 50 °C

Genel özellikler

- Aksesuarlar: 8 QuickFit musluk montaj adaptörü, renk kodlu PureProtect Uyarısı
- Yedek filtre kartuşu: WP3922
- Su seçimi: filtrelenmiş sprej, filtrelenmemiş sprej, filtrelenmemiş akış
- Su akış hızı: 1,6 l/dak
- Su akış hızı: 5 °C

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: >90 geri dönüşümlü malzeme
- Kullanıcı kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Menşei

- Yedek filtre: Japonya
- Su arıtıcı: Japonya

Özellikler

Micro X-Clean filtre

Micro X-Clean, bir çoklu filtreleme sistemidir. Tüm bakterilerin %99,99'unun etkili şekilde yok edilmesi için 300 milyardan fazla mikro gözenek içeren, yüksek teknoloji ürünü içi boş fiber zar, zararlı çözünebilir kuruşunu gideren bir iyon değiştirici ve zararlı klorlama yan ürünlerini, uçucu organik kimyasallar gibi zararlı endüstriyel kirlleticileri ve böcek ilacı CAT gibi tarımsal kirleticileri ortadan kaldıran ince granüllü etkin karbondan oluşur. Ayrıca hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuları da giderir. Filtre ayrıca, insan sağlığı için çok önemli olan ve suda bulunan yararlı mineralleri korur.

Saflık Koruma uyarısı

Gelişmiş ve basit renklerle kodlanmış Saflık Koruma uyarısı, maksimum sadeliğiyle filtreyi değiştirme zamanının geldiğini kullanıcılara bildiriyor: Zarın rengi koyu gri veya kahverengiye döndüğü zaman, filtreyi değiştirme vakti gelmiş demektir.

Hi-flow

Bu kompakt su arıtıcı, dakikada maksimum 2 litre su akışına sahiptir ve filtrelenmemiş suyun normal akış hızında çok az bir değişikliğe neden olur. Su seçim kolunu çevirerek, normal veya sprej akışlı filtrelenmemiş su veya sprej akışlı filtrelenmiş su seçeneğine sahip olursunuz.

Quick Fit musluk adaptörleri

Bu gelişmiş su arıtıcı, arıtıcınızı musluğunuza kolayca ve zahmetsizce takabilmenize yardımcı olmak için pek çok özel Quick Fit musluk adaptörüyle birlikte satılıyor: Gerçek duygu ve sadelik.

Hızlı Döndürme filtre değiştirme

Üstün Hızlı Döndürme filtre değiştirme mekanizması, su arıtıcınıza duygu ve sadelik katarak filtre değiştirmeyi hızlı, kolay ve güvenli hale getiriyor.

Enerji tüketmez

Elektrik enerjisi olmadan çalışarak maksimum performans sağlar. Sürdürülebilirliği destekler.



Yayın tarihi 2023-11-01

Sürüm: 3.5.1

EAN: 87 10103 39952 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com