



Philips
수돗물 정수기

Micro X-Pure



WP3812

깨끗한 물을 언제나 간편하게

Micro X-Pure 필터

컴팩트하고 설치가 용이한 이 정수기는 Micro X-Pure 필터로 박테리아, 용해성 납, 유해 유기 화합물 및 염소를 제거하고 물 속의 좋은 미네랄 성분은 유지하여 완벽하고 안전한 정수를 제공합니다.

깨끗한 물

- 박테리아, 용해성 납 및 유해 유기 화합물 제거

보다 쉽게

- 분당 최대 2 리터의 강한 분출력
- Pure Protect 알람 기능으로 필터 교체 시기 알림

단순함

- 수도꼭지에 간편한 설치를 위한 수도꼭지용 멀티 어댑터
- 간편한 필터 교체를 위한 첨단 Quick Twist 메커니즘

지속 가능성

- 전기 없이도 최상의 성능 제공

PHILIPS

사양

정수기 시스템

- 혼탁함 제거 : 3,000 리터 또는 약 1 년
- 박테리아 제거 : 99.99 %
- VOC 제거 : 가능 *
- 살충제 제거 : 가능 *
- 염소 제거 : >75 %
- 호르몬 제거 : 가능 *

설계 사양

- 재질 : 플라스틱
- 색상 : 화이트
- 제품 중량 : 340 g
- 제품 규격 (LxWxH): 61 x 138 x 105 mm

필터 사양

- 필터 수명 : 1,500L 또는 약 3 개월
- 주요 필터 부품 : 중공사막 필터, 입상활성탄 GAC, 이온교환수지, 침전물 프리필터

투입 수질

- 최소 투입 수압 : 0.7 바

- 최대 투입 수압 : 3.5 바
- 최대 투입 수온 : 50 ° C

일반 사양

- 부속품 : 수도꼭지용 멀티 어댑터 8 개, 컬러 코드 PureProtect 알림
- 교체용 필터 카트리지가 : WP3922
- 취수 선택 : 여과 스프레이, 비여과 스프레이, 비여과 흐름
- 물 흐름 속도 : 1.6 l/min
- 물 흐름 속도 : 5 ° C

지속 가능성

- 포장 : > 90% 재활용 재료
- 사용 설명서 : 100% 재활용 종이

원산지 국가

- 교체용 필터 : 일본
- 정수기 : 일본

주요 제품

Micro X-Clean 필터

Micro X-Clean은 다단계 필터 시스템입니다. 이 필터는 모든 박테리아를 효율적으로 99.99% 박멸할 수 있도록 3천억 개 이상의 미세 구멍이 있는 하이테크 중공사막 필터와 용해성 납을 제거하기 위한 이온교환수지, 그리고 유해 염화 부산물, 휘발성 유기 화학 물질과 같은 유해 산업 오염 물질, 살충제 CAT과 같은 농업 오염 물질 등을 제거하기 위한 정교한 입상활성탄으로 구성되어 있습니다. 뿐만 아니라 불쾌감을 주는 염소, 약취, 냄새를 제거합니다. 또한 인체에 꼭 필요한 미네랄 성분을 식수에 함유하고 있습니다.

Pure Protect 알람

간단한 컬러코드가 적용된 첨단 Pure Protect 알람으로 적절한 시기에 매우 간단하게 필터를 교체할 시기를 알립니다. 막이 짙은 회색이나 탁한 갈색으로 변하면 필터를 교체할 시기가 된 것입니다.

강한 분출력

이 컴팩트한 정수기는 분당 최대 2 리터의 강한 분출력을 갖춰 여과되지 않은 물의 일반 흐름 속도에는 거의 변화를 주지 않습니다. 간단하게 취수 선택 레버를 돌려 흐름, 여과되지 않은 물 스프레이 또는 여과된 물 스프레이 중 하나를 선택할 수 있습니다.

수도꼭지용 멀티 어댑터

이 첨단 정수기는 여러 가지 맞춤형 수도꼭지용 멀티 어댑터를 갖춰 수도꼭지에 정수기를 쉽고 간편하게 설치할 수 있습니다. 진정한 감각과 간편함을 느껴보세요.

Quick Twist 필터 교체

첨단 Quick Twist 필터 교체 메커니즘으로 필터를 빠르고 쉽고 안전하게 교체할 수 있어 정수기에 감각과 간편함을 제공합니다.

에너지 소비량 없음

전기 없이 작동하면서도 최상의 성능을 제공하도록 제작되었습니다. 지속 가능성을 제공합니다.

