

Philips  
Zariadenie na čistenie vody  
z vodovodu

Micro X-Pure  
Digitálny

WP3822



# Čistá voda pripravená s ľahkosťou

## s digitálnou výstrahou Pure Protect

Kompaktné a dômyselné zariadenie na čistenie vody, ktoré vám poskytne bezpečne čistú vodu odstránením baktérií, rozpustného olova, škodlivých organických zlúčenín a chlóru prostredníctvom filtra Micro X-Pure. Jeho presný displej vás upozorní, kedy je potrebné filter vymeniť.

### Čistá voda

- Odstraňuje baktérie, rozpustené olovo a škodlivé organické zlúčeniny

### Bez námahy

- Vysoký prietok s maximálnou úrovňou prietoku 2 litre za minútu
- LCD displej vás upozorní, keď je potrebné vymeniť filter

### Jednoduchosť

- Adaptéry na hrdlo Quick Fit pre jednoduchú inštaláciu na vodovodnú batériu
- Pokročilý mechanizmus Quick Twist umožňuje jednoduchú výmenu filtra

# PHILIPS

# Technické údaje

## Čistiaci systém

- Odstraňovanie baktérií: 99,99 %
- Odstraňovanie zakalenosti: 3000 litrov alebo približne 1 rok
- Odstraňovanie prchavých organických zložiek
- Odstraňovanie chlóru: > 75 %
- Odstraňovanie pesticídov
- Odstraňovanie hormónov

## Dizajnové špecifikácie

- Materiály: plast
- Farba(y): biela a strieborná
- Hmotnosť výrobku: 390 g
- Rozmery produktu (D x Š x V): 93 x 144 x 112 mm

## Špecifikácie filtra

- Hlavné komponenty filtra: membrána z dutých vlákien, granulovaný aktivovaný uhlík GAC, ionomieničová živica, predfiltrácia usadenín
- Životnosť filtra: 1500 l alebo približne 3 mesiace

## Akost' vstupnej vody

- Min. vstupný tlak vody: 0,7 bary(ov)
- Max. vstupná teplota vody: 50 °C
- Max. vstupný tlak vody: 3,5 bary(ov)

## Všeobecné technické údaje

- Náhradná náplň filtra: WP3922
- Príslušenstvo: 8 adaptérov na hrdlo kuchynskej batérie QuickFit, farebne odlišené upozornenie PureProtect
- Výber vody: filtrované rozprašovanie, nefiltrované rozprašovanie, nefiltrovaný prúd
- Prietok vody: 1,6 l/min
- Prietok vody: 5 °C

## Udržateľnosť

- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier
- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

## Krajina pôvodu

- Zariadenie na čistenie vody: Japonsko
- Vymeniteľný filter: Japonsko

# Hlavné prvky

## Filter Micro X-Clean

Filter Micro X-Clean predstavuje multi-filtračný systém. Skladá sa z technologicky pokročilej membrány s dutými vláknami, ktorá obsahuje viac ako 300 miliárd mikropórov pre efektívne odstraňovanie 99,99 % všetkých baktérií, meniča iónov na odstraňovanie škodlivého rozpusteného olova, jemného granulovaného aktívneho uhlia, ktoré odstraňuje škodlivé vedľajšie produkty chlórovania, škodlivé znečisťujúce látky ako prchavé organické chemikálie, a poľnohospodárske znečisťujúce látky ako pesticíd CAT. Odstraňuje aj nepríjemný chlór, zlú chuť a zápachy. Filter uchováva v pitnej vode prospešné minerály, ktoré sú životne dôležité pre ľudské zdravie.

## Elektronická výstraha Pure Protect

Elektronický merač prietoku zariadenia na čistenie vody zobrazuje na LCD displeji skutočnú zostávajúcu kapacitu filtra v litroch. Blikajúci signál sa aktivuje, keď filter dosiahne koniec svojej životnosti, a tým vás vždy presne upozorní, keď treba filter vymeniť.

## Vysoký prietok

Tento kompaktný čistič vody dosahuje maximálnu úroveň prietoku 2 litre za minútu, čo zaisťuje len malý rozdiel oproti normálnemu prietoku nefilterovanej vody. Jednoduchým otočením páčky na výber vody budete mať tiež na výber prúd alebo rozstrekovanie nefilterovanej vody alebo rozstrekovanie filterovanej vody.

## Adaptéry na hrdlo Quick Fit

Toto pokročilé zariadenie na čistenie vody sa dodáva s množstvom prispôbených adaptérov Quick Fit na hrdlo, ktoré vám pomôžu jednoducho namontovať zariadenie na čistenie vody na vodovodnú batériu. Skutočný dôvtip a jednoduchosť.

## Výmena filtra Quick Twist

Pokročilý mechanizmus výmeny filtra Quick Twist umožňuje rýchlu, jednoduchú a bezpečnú výmenu filtra a prináša tak do zariadenia na čistenie vody dôvtip a jednoduchosť.

