

Philips
Csapra szerelhető
víztisztító

Micro X-Pure
Digitális

WP3822



Egyszerűen előállítható tiszta víz

digitális PureProtect (szűrőcsere-) figyelmeztetéssel

A Micro X-Pure szűrővel ellátott kompakt víztisztító a tisztítás során eltávolítja a vízből a baktériumokat, a káros szerves vegyületeket és a klórt. A precíz kijelző pontos tájékoztatást nyújt Önnek a szűrő cseréjének várható időpontjáról.

Tiszta víz

- Eltávolítja a baktériumokat, az oldódó ólmot és a káros szerves vegyületeket

Egyszerűen használható

- A nagy átfolyás percenként maximum 2 liter átáramlását teszi lehetővé
- Az LCD kijelző tájékoztat a szűrőcsere időpontjáról

Egyszerű használat

- Quick Fit csaptoldatok az egyszerű felszereléshez
- Továbbfejlesztett Quick Twist mechanizmus az egyszerű szűrőcseréért

PHILIPS

Műszaki adatok

Tisztítórendszer

- Párolgó szerves vegyületek kiszűrése
- Zavarosság megszüntetése: 3000 liter vagy kb. 1 év
- Baktériumszűrés: 99,99 %
- Klórszűrés: > 75 %
- Rovarirtó szerek kiszűrése
- Hormonok kiszűrése

Kivitelezési jellemzők

- Anyagok: műanyag
- Szín(ek): fehér és ezüst
- Termék tömege: 390 g
- Termék méretei (h x szé x ma): 93 x 144 x 112 mm

A szűrő műszaki adatai

- A szűrő fő alkotórészei: kapilláris membrán, szemcsés aktív szén (GAC), ioncserélő gyanta, üledék-előszűrő
- Szűrő élettartama: 1500 l vagy kb. 3 hónap

A bemenő vízre vonatkozó feltételek

- Min. bemeneti víznyomás: 0,7 bar
- Bemenő víz maximális hőmérséklete: 50 °C
- Max. bemeneti víznyomás: 3,5 bar

Általános műszaki adatok

- Tartozékok: 8 db, a készülék csapra szereléséhez használatos, szinkódokkal ellátott QuickFit adapter, PureProtect figyelmeztetés
- Csereszűrőbetét: WP3922
- Vízípus-kiválasztás: szűrt permet, szüretlen permet, szüretlen áramlás
- Vízáramlási sebesség: 1.6 l/min
- Vízáramlási sebesség: 5 °C

Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
- Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított papír

Származási hely

- Víztisztító: Japán
- Csereszűrő: Japán

Fénypontok

A Micro X-Clean szűrő

A Micro X-Clean több szűrőből álló rendszer. A rendszer összetevői: korszerű kapilláris membrán, mely több mint 300 milliárd mikropórusával a baktériumok 99,99%-át eltávolítja; a káros, oldódó ólmot eltávolító ioncserélő; finomszemcsés aktív szén, amely a klórozás káros melléktermékeit, az ipari szennyezőanyagokat (pl. a párolgó szerves vegyületeket) és a mezőgazdasági szennyezőanyagokat (pl. a rovarirtó szereket) szűri ki. Eltávolítja a kellemetlen klórt, és megszünteti a rossz ízt és szagot. A szűrő ugyanakkor átengedi a hasznos ásványi anyagokat, melyek fontos szerepet játszanak az emberi egészség megőrzésében.

Elektronikus Pure Protect figyelmeztetés

Az víztisztító elektronikus áramlásmérője az LCD kijelzőn mutatja az aktuális fennmaradó szűrőkapacitást (literben). Amikor a szűrő élettartama végéhez ér, a kijelzőn villogó jelzés jelenik meg, melyről pontosan leolvasható, hogy mikor kell a szűrőt kicserélni.

Nagy átfolyás

A kompakt víztisztító maximális vízárama 2 liter/perc, ami alig tér el a szüretlen víz normál áramlási sebességétől. A vízípus- és mód kiválasztó karral válthat a szüretlen áramlás vagy permet, illetve a szűrt permet között.

Quick Fit csaptoldatok

A korszerű víztisztítóhoz számos különböző méretű Quick Fit csaptoldal jár, melyek segítségével a készülék egyszerűen szerelhető fel a csapra. Valódi értelem és egyszerűség.

Quick Twist gyors szűrőcsere

A továbbfejlesztett Quick Twist szűrőcsere mechanizmusnak köszönhetően a szűrőcsere gyors, egyszerű és biztonságos, ami praktikumot és egyszerűséget kölcsönöz a víztisztítónak.



Kiadás dátuma
2023-11-01

Verzió: 3.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com